

# PORTATONE EZ-250i



Owner's Manual
Bedienungsanleitung
Mode d'emploi
Manual de instrucciones



# Let's play the KEYBOARDMANIA!

Install KEYBOARDMANIA to your computer (see page 3 and 60) and connect it to the EZ-250i by an USB cable – then play musical games and learn songs.

Installieren Sie KEYBOARDMANIA auf Ihrem Computer (siehe Seiten 3 und 60), schließen Sie diesen mit einem USB-Kabel an Ihren EZ-250i an – und spielen Sie musikalische Spiele und erlernen Songs.

Installez le KEYBOARDMANIA sur votre ordinateur (voir page 3 et 60) et connectez-le au EZ-250i à l'aide d'un câble USB pour jouer et apprendre des morceaux tout en vous amusant.

Instale KEYBOARDMANIA en el ordenador (consulte las páginas 3 y 60) y conéctelo al EZ-250i con un cable USB, después disfrute de los juegos musicales y aprenda canciones.

















## SPECIAL MESSAGE SECTION

This product utilizes batteries or an external power supply (adapter). DO NOT connect this product to any power supply or adapter other than one described in the manual, on the name plate, or specifically recommended by Yamaha.

This product should be used only with the components supplied or; a cart, rack, or stand that is recommended by Yamaha. If a cart, etc., is used, please observe all safety markings and instructions that accompany the accessory product.

#### **SPECIFICATIONS SUBJECT TO CHANGE:**

The information contained in this manual is believed to be correct at the time of printing. However, Yamaha reserves the right to change or modify any of the specifications without notice or obligation to update existing units.

This product, either alone or in combination with an amplifier and headphones or speaker/s, may be capable of producing sound levels that could cause permanent hearing loss. DO NOT operate for long periods of time at a high volume level or at a level that is uncomfortable. If you experience any hearing loss or ringing in the ears, you should consult an audiologist.

IMPORTANT: The louder the sound, the shorter the time period before damage occurs.

#### NOTICE:

Service charges incurred due to a lack of knowledge relating to how a function or effect works (when the unit is operating as designed) are not covered by the manufacturer's warranty, and are therefore the owners responsibility. Please study this manual carefully and consult your dealer before requesting service.

#### **ENVIRONMENTAL ISSUES:**

Yamaha strives to produce products that are both user safe and environmentally friendly. We sincerely believe that our products and the production methods used to produce them, meet these goals. In keeping with both the letter and the spirit of the law, we want you to be aware of the following:

#### **Battery Notice:**

This product MAY contain a small non-rechargeable battery which (if applicable) is soldered in place. The average life span of this type of battery is

approximately five years. When replacement becomes necessary, contact a qualified service representative to perform the replacement.

This product may also use "household" type batteries. Some of these may be rechargeable. Make sure that the battery being charged is a rechargeable type and that the charger is intended for the battery being charged.

When installing batteries, do not mix batteries with new, or with batteries of a different type. Batteries MUST be installed correctly. Mismatches or incorrect installation may result in overheating and battery case rupture.

#### Warning:

Do not attempt to disassemble, or incinerate any battery. Keep all batteries away from children. Dispose of used batteries promptly and as regulated by the laws in your area. Note: Check with any retailer of household type batteries in your area for battery disposal information.

#### **Disposal Notice:**

Should this product become damaged beyond repair, or for some reason its useful life is considered to be at an end, please observe all local, state, and federal regulations that relate to the disposal of products that contain lead, batteries, plastics, etc. If your dealer is unable to assist you, please contact Yamaha directly.

#### NAME PLATE LOCATION:

The name plate is located on the bottom of the product. The model number, serial number, power requirements, etc., are located on this plate. You should record the model number, serial number, and the date of purchase in the spaces provided below and retain this manual as a permanent record of your purchase.

Model

Serial No.

**Purchase Date** 

## PLEASE KEEP THIS MANUAL

92-BP (bottom)

# **FCC INFORMATION (U.S.A.)**

#### 1. IMPORTANT NOTICE: DO NOT MODIFY THIS UNIT!

This product, when installed as indicated in the instructions contained in this manual, meets FCC requirements. Modifications not expressly approved by Yamaha may void your authority, granted by the FCC, to use the product.

- 2. IMPORTANT: When connecting this product to accessories and/or another product use only high quality shielded cables. Cable/s supplied with this product MUST be used. Follow all installation instructions. Failure to follow instructions could void your FCC authorization to use this product in the USA.
- 3. NOTE: This product has been tested and found to comply with the requirements listed in FCC Regulations, Part 15 for Class "B" digital devices. Compliance with these requirements provides a reasonable level of assurance that your use of this product in a residential environment will not result in harmful interference with other electronic devices. This equipment generates/uses radio frequencies and, if not installed and used according to the instructions found in the users manual, may cause interference harmful to the operation of other electronic devices.

Compliance with FCC regulations does not guarantee that interference will not occur in all installations. If this product is found to be the source of interference, which can be determined by turning the unit "OFF" and "ON", please try to eliminate the problem by using one of the following measures:

Relocate either this product or the device that is being affected by the interference.

Utilize power outlets that are on different branch (circuit breaker or fuse) circuits or install AC line filter/s.

In the case of radio or TV interference, relocate/reorient the antenna. If the antenna lead-in is 300 ohm ribbon lead, change the lead-in to co-axial type cable.

If these corrective measures do not produce satisfactory results, please contact the local retailer authorized to distribute this type of product. If you can not locate the appropriate retailer, please contact Yamaha Corporation of America, Electronic Service Division, 6600 Orangethorpe Ave, Buena Park, CA90620

The above statements apply ONLY to those products distributed by

Yamaha Corporation of America or its subsidiaries.

(class B)

#### **OBSERVERA!**

Apparaten kopplas inte ur växelströmskällan (nätet) sá länge som den ar ansluten till vägguttaget, även om själva apparaten har stängts av.

**ADVARSEL:** Netspæendingen til dette apparat er IKKE afbrudt, sálæenge netledningen siddr i en stikkontakt, som er t endt — også selvom der or slukket på apparatets afbryder.

VAROITUS: Laitteen toisiopiiriin kytketty käyttökytkin ei irroita koko laitetta verkosta.

#### **Entsorgung leerer Batterien (nur innerhalb Deutschlands)**

Leisten Sie einen Beitrag zum Umweltschutz. Verbrauchte Batterien oder Akkumulatoren dürfen nicht in den Hausmüll. Sie können bei einer Sammelstelle für Altbatterien bzw. Sondermüll abgegeben werden. Informieren Sie sich bei Ihrer Kommune.

(battery)

#### Software-Lizenzvereinbarung

Yamaha Corporation (Yamaha) erlaubt Ihnen die Benutzung der Keyboardmania Yamaha Edition (der Software) auf Grundlage Ihrer Zustimmung zu dieser Vereinbarung. Die Software schließt alle zugehörigen Inhalte, alle gedruckten Materialien und die gesamte elektronische Dokumentation mit ein. Der Einsatz dieser Software erfordert zwingend, daß Sie dieser Vereinbarung zustimmen, bitte lesen Sie also die folgenden Bedingungen sorgfältig durch, bevor Sie die Software benutzen.

#### 1. Copyright und Erlaubnis für den Gebrauch

Yamaha spricht Ihnen als Einzelperson das Recht zu, ein einzelnes Exemplar der Software auf einem Einzelplatzrechner zu nutzen. Sie sind Eigentümer der CD-ROM, auf die die Software kopiert wurde, das Eigentum und das Copyright des Programms selbst liegt jedoch bei Yamaha und Yamahas Lizenznehmer(n) bzw.-geber(n).

#### 2. Verbote und Einschränkungen

Sie dürfen die Software nicht rekompilieren, auseinanderteilen, neuentwickeln, oder irgend eine andere Methode anwenden, um diese Software in menschlich lesbare Form zu bringen, und Sie dürfen auch keine andere Person beauftragen, dies zu tun. Die Software darf weder als Ganzes noch in Teilen dupliziert, korrigiert, modifiziert, verliehen, vermietet, verkauft, vertrieben, lizensiert oder entsorgt werden. Die Erzeugung von vom Inhalt der Software abgeleiteten Werken ist ebenfalls verboten. Die Software darf nicht ohne schriftliche Genehmigung von Yamaha über ein Netzwerk an einen anderen Computer übertragen werden. Ihre Rechte an der Software können nur dann an einen Dritten übertragen werden, wenn dieses

zu nicht-kommerziellen Zwecken geschieht, und auch nur dann, wenn die Software und sämtliche zugehörige Dokumentation einschließlich dieser Vereinbarung übergeben werden, und auch nur dann, wenn die dritte Partei diese Vereinbarung ebenfalls akzeptiert.

#### 3. Haftungsausschluß

Die Software wurde entwickelt von, und ist urheberrechtlich geschützt durch, Yamaha und Yamaha's Lizenzgeber. Die Software wird "wie besehen" übergeben, und Yamaha gibt keine Garantie hinsichtlich des Gebrauchs und des Leistungsumfangs. YAMAHA UND SEINE LIEFERER KÖNNEN KEINE GEWÄHR FÜR DIE LEISTUNG ODER ERGEBNISSE ÜBERNEHMEN, DIE SIE DURCH VERWENDUNG DER SOFTWARE ODER DOKUMENTATION MÖGLICHERWEISE ERZIELEN. YAMAHA UND SEINE LIEFERER GEBEN KEINE AUSDÜCKLICHEN ODER IMPLIZITEN GARANTIEN HINSICHTLICH DER NICHTVERLETZUNG DER RECHTE VON DRITTEN, HINSICHTLICH MARKTGÄNGIGKEIT ODER HINSICHTLICH DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. YAMAHA ÜBERNIMMT IHNEN GEGENÜBER ODER GEGENÜBER DRITTEN IN KEINEM FALL DIE HAFTUNG FÜR IRGENDWELCHE SCHÄDEN EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF, BEILÄUFIG ENTSTANDENE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN, AUFWENDUNGEN, ENTGANGENEN GEWINN, GUTHABENVERLUSTE ODER ANDERE SCHÄDEN, DIE INFOLGE DER VERWENDUNG DER BIBLIOTHEK UND/ODER DER DAZU ANGEGEBENEN SOFTWARE ODER AUFGRUND DER TATSACHE ENTSTEHEN, DASS DIESE NICHT VERWENDET WERDEN KÖNNEN, SELBST WENN YAMAHA AUF DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN AUFMERKSAM GEMACHT WURDE. YAMAHA ÜBERNIMMT EBENFALLS KEINE HAFTUNG FÜR ANSPRÜCHE VON ANDEREN PARTEIEN.

#### • URHEBERRECHTLICHE HINWEISE

① Im Keyboard sind unter anderen die folgenden sechs Demo-Songs (oder Kompositionen) enthalten:

#### A Hard Day's Night

- Text und Musik von John Lennon und Paul McCartney
- Copyright © 1964 Sony/ATV Songs LLC
- · Copyright Renewed
- Alle Rechte unter Verwaltung von Sony/ATV Music Publishing, 8 Music Square West, Nashville, TN37203
- Durch internationales Urheberrecht geschützt. Alle Rechte vorbehalten.

#### Can't Help Falling In Love

- Text und Musik von George David Weiss, Hugo Peretti und Luigi Creatore
- Copyright © 1961 durch Gladys Music, Inc.
- Copyright Renewed and Assigned to Gladys Music
- Alle Rechte verwaltet durch Cherry Lane Music Publishing Company, Inc. und Chrysalis Music
- Durch internationales Urheberrecht geschützt. Alle Rechte vorbehalten.

#### Stella By Starlight

- aus dem Paramount-Film THE UNINVITED
- Text von Ned Washington
- Musik von Victor Young
- $\bullet$  Copyright © 1946 (Renewed 1973, 1974) durch Famous Music Corporation
- Durch internationales Urheberrecht geschützt. Alle Rechte vorbehalten.

#### Hey Jude

- Text und Musik von John Lennon und Paul McCartney
- Copyright© 1968 Sony/ATV Songs LLC
- Copyright Renewed
- Alle Rechte unter Verwaltung von Sony/ATV Music Publishing, 8 Music Square West, Nashville, TN37203
- Durch internationales Urheberrecht geschützt. Alle Rechte vorbehalten.

#### Edelweiß

- Text von Oscar Hammerstein II
- Musik von Richard Rodgers
- Copyright © 1959 durch Richard Rodgers und Oscar Hammerstein II
- · Copyright Renewed
- WILLIAMSON MUSIC ist weltweit Besitzer aller mit der Veröffentlichung verbundenen Rechte
- Durch internationales Urheberrecht geschützt. Alle Rechte vorbehalten.

#### **Linus And Lucy**

- Von Vince Guaraldi
- Copyright © 1965 LEE MENDELSON FILM PRODUCTIONS, INC.
- · Copyright Renewed
- Durch internationales Urheberrecht geschützt. Alle Rechte vorbehalten.

2 Vier der Demo-Songs (oder Kompositionen) in diesem Keyboard sind:

Titel der Komposition : An Englishman In New York

Name des Komponisten : Sumner 0590545 Name des Urhebers : G M SUMNER LTD

Titel der Komposition : Against All Odds Name des Komponisten : Collins 0007403

Name des Urhebers : EMI MUSIC PUBLISHING LTD /

HIT & RUN MUSIC LTD

Titel der Komposition : Just The Way You Are Name des Komponisten : Joel 0273671

Name des Urhebers : EMI MUSIC PUBLISHING LTD

Titel der Komposition : Look Of Love

Name des Komponisten : Bacharach/David 0093316 Name des Urhebers : Screen Gems - EMI Music Ltd

**VORSICHT** Alle Rechte vorbehalten; unerlaubte Vervielfältigung, öffentliche Aufführung und/oder Ausstrahlung der oben genannten zehn Demo-Songs sind strengstens verboten.

HINWEIS ZUM URHEBERRECHT Dieses Produkt enthält und bündelt Computerprogramme und Inhalte, die von Yamaha urheberrechtlich geschützt sind oder für die Yamaha die Lizenz zur Benutzung der urheberrechtlich geschützte Beschützten Produkte von Dritten besitzt. Dieses urheberrechtlich geschützte Material umfaßt ohne Einschränkung sämtliche Computersoftware, Styles-Dateien, MIDI-Dateien, WAVE-Daten und Tonaufzeichnungen. Jede nicht genehmigte Benutzung von solchen Programmen und Inhalten, die über den persönlichen Gebrauch hinausgeht, ist gemäß den entsprechenden Gesetzen nicht gestattet. Jede Verletzung des Urheberrechts wird strafrechtlich verfolgt. DAS ANFERTIGEN, WEITERGEBEN ODER VERWENDEN VON ILLEGALEN KOPIEN IST VERBOTEN.

# VORSICHTSMASSNAHMEN

## BITTE SORGFÄLTIG DURCHLESEN, EHE SIE WEITERMACHEN

\* Heben Sie diese Anleitung sorgfältig auf, damit Sie später einmal nachschlagen können.



## WARNUNG

Befolgen Sie unbedingt die nachfolgend beschriebenen grundlegenden Vorsichtsmaßnahmen, um die Gefahr einer schwerwiegenden Verletzung oder sogar tödlicher Unfälle, von elektrischen Schlägen, Kurzschlüssen, Beschädigungen, Feuer oder sonstigen Gefahren zu vermeiden. Zu diesen Vorsichtsmaßnahmen gehören die folgenden Punkte, die jedoch keine abschließende Aufzählung darstellen:

#### Stromversorgung/Netzadapter

- Verwenden Sie ausschließlich die für das Instrument vorgeschriebene richtige Netzspannung. Die erforderliche Spannung finden Sie auf dem Typenschild des Instruments.
- Ausschließlich den vorgeschriebenen Adapter (PA-3C, PA-3B oder einen gleichwertigen, von Yamaha empfohlenen) verwenden. Wenn Sie den falschen Adapter einsetzen, kann dies zu Schäden am Instrument oder zu Überhitzung führen
- Prüfen Sie den Netzstecker in regelmäßigen Abständen und entfernen Sie eventuell vorhandenen Staub oder Schmutz, der sich angesammelt haben kann.
- Verlegen Sie das Netzkabel niemals in der Nähe von Wärmequellen, etwa Heizkörpern oder Heizstrahlern, biegen Sie es nicht übermäßig und beschädigen Sie es nicht auf sonstige Weise, stellen Sie keine schweren Gegenstände darauf und verlegen Sie es nicht an einer Stelle, wo jemand darauftreten, darüber stolpern oder etwas darüber rollen könnte.

## Öffnen verboten!

 Verlegen Sie das Kabel des Adapters niemals in der N\u00e4he von W\u00e4rmequellen, etwa Heizk\u00f6rpern oder Heizstrahlern, biegen Sie es nicht \u00fcberm\u00e4\u00dfig und besch\u00e4digen Sie es nicht auf sonstige Weise, stellen Sie keine schweren Gegenst\u00e4nde darauf und verlegen Sie es nicht an einer Stelle, wo jemand darauftreten, dar\u00fcber stolpern oder etwas dar\u00fcber rollen k\u00f6nnte.

#### Gefahr durch Wasser

- Achten Sie darauf, daß das Instrument nicht durch Regen naß wird, verwenden Sie es nicht in der Nähe von Wasser oder unter feuchten oder nassen Umgebungsbedingungen und stellen Sie auch keine Behälter mit Flüssigkeiten darauf, die herausschwappen und in Öffnungen hineinfließen könnte.
- Schließen Sie den Netzstecker niemals mit nassen Händen an oder ziehen Sie ihn heraus.

## **Brandschutz**

 Stellen Sie keine offenen Flammen, wie z.B. Kerzen, auf dem Gerät ab. Eine offene Flamme könnte umstürzen und einen Brand verursachen.

#### Falls Sie etwas ungewöhnliches am Gerät bemerken

 Wenn das Kabel des Adapters ausgefranst oder beschädigt ist, wenn es während der Verwendung des Instruments zu einem plötzlichen Tonausfall kommt, oder wenn es einen ungewöhnlichen Geruch oder Rauch erzeugen sollte, schalten Sie sofort den Einschalter aus, ziehen Sie den Adapterstecker aus der Netzsteckdose und lassen Sie das Instrument von einem qualifizierten Yamaha-Kundendienstfachmann prüfen.



## **VORSICHT**

Befolgen Sie unbedingt die nachfolgend beschriebenen grundlegenden Vorsichtsmaßnahmen, um die Gefahr von Verletzungen bei Ihnen oder Dritten, sowie Beschädigungen des Instruments oder anderer Gegenstände zu vermeiden. Zu diesen Vorsichtsmaßnahmen gehören die folgenden Punkte, die jedoch keine abschließende Aufzählung darstellen:

## Stromversorgung/Netzadapter

- Wenn Sie den Netzstecker aus dem Instrument oder der Netzsteckdose abziehen, ziehen Sie stets am Stecker selbst und niemals am Kabel. Wenn Sie am Kabel ziehen, kann dieses beschädigt werden.
- Ziehen Sie während eines Gewitters oder wenn Sie das Instrument längere Zeit nicht benutzen den Netzadapter aus der Netzsteckdose.
- Schließen Sie das Instrument niemals mit einem Mehrfachsteckverbinder an eine Steckdose an. Hierdurch kann sich die Tonqualität verschlechtern oder sich die Netzsteckdose überhitzen.

#### **Batterie**

- Achten Sie derauf, daß Sie alle Batterien so ein legen, daß die Polarität den + und –Markierungen am Instrument entsprechen. Bei falscher Polung können sich die Batterien überhitzen, ein Brand entstehen oder Batteriesäure auslaufen.
- Wechseln Sie stets alle Batterien gleichzeitig aus. Verwenden Sie niemals alte und neue Batterien zusammen. Mischen Sie auch verschiedene Batterietypen nicht miteinander, etwa Alkali- mit Mangan-Batterien, sowie Batterien verschiedener Hersteller oder verschiedene Typen desselben Herstellers, da sich die Batterien überhitzen können und ein Brand entstehen oder Batteriesäure auslaufen kann.
- Werfen Sie die Batterien nicht ins Feuer.

- Versuchen Sie niemals Batterien aufzuladen, die nicht zum mehrfachen Gebrauch und Nachladen vorgesehen sind.
- Wenn die Batterien leer sind oder wenn das Gerät lange nicht benutzt wird, nehmen Sie die Batterien bitte heraus, um ein Auslaufen der Batterieflüssigkeit zu vermeiden.
- Halten Sie Batterien stets aus der Reichweite von Kindern.
- Wenn die Batterien leck sind, vermeiden Sie jede Berührung mit der ausgetretenen Flüssigkeit. Wenn die Batterieflüssigkeit mit Augen, Mund oder Haut in Kontakt kommt, bitte sofort mit Wasser auswaschen und einen Arzt aufsuchen. Batterieflüssigkeit ist korrosiv und kann Sehverlust oder chemische Verbrennungen bewirken.

#### Aufstellort

- Setzen Sie das Instrument niemals übermäßigem Staub, Vibrationen oder extremer Kälte oder Hitze aus (etwa durch direkte Sonneneinstrahlung, die Nähe einer Heizung oder Lagerung tagsüber in einem geschlossenen Fahrzeug), um die Möglichkeit auszuschalten, daß sich das Bedienfeld verzieht oder Bauteile im Innern beschädigt werden.
- Betreiben Sie das Instrument nicht in der Nähe von Fernsehgeräten, Radios, Stereoanlagen, Mobiltelefonen oder anderen elektrischen Geräten. Anderenfalls kann durch das Instrument oder die anderen Geräte ein Rauschen entstehen.

- Stellen Sie das Instrument nicht an einer instabilen Position ab, wo es versehentlich umstürzen könnte.
- Ehe Sie das Instrument bewegen, trennen Sie alle angeschlossenen Adapter oder sonstigen Kabelverbindungen ab.
- Verwenden Sie nur den Ständer, der bzw. das für dieses Instrument vorgeschrieben ist. Beim Anbringen des Ständers oder des Regals ausschließlich die mitgelieferten Schrauben verwenden. Andernfalls kann es zu Beschädigung von Bauteilen im Innern kommen oder das Instrument umfallen.

#### Anschlüsse

 Ehe Sie das Instrument an andere elektronische Komponenten anschließen, schalten Sie die Stromversorgung aller Geräte aus. Ehe Sie die Stromversorgung für alle Komponenten an- oder ausschalten, stellen Sie bitte alle Lautstärkepegel auf die kleinste Lautstärke ein. Auch immer sicherstellen, daß die Lautstärke aller Komponenten auf den kleinsten Pegel gestellt werden und die Lautstärke dann langsam gesteigert wird, während das Instrument gespielt wird, um den gewünschten Hörpegel einzustellen.

#### Wartung

Verwenden Sie zur Reinigung des Instruments ein weiches, trockenes Tuch.
 Verwenden Sie keinesfalls Farbverdünner, Lösungsmittel,
 Reinigungsflüssigkeiten oder chemisch inprägnierte Wischtücher.

#### Vorsicht bei der Handhabung

- Stecken Sie nicht einen Finger oder die Hand in Öffnungen des Instruments
- Stecken Sie niemals Papier, metallene oder sonstige Gegenstände in die Öffnungen des Bedienfeldes oder der Klaviatur. Lassen Sie derartige Gegenstände auch nicht in diese Öffnungen fallen. Falls dies doch geschieht, schalten Sie sofort die Stromversorgung aus und ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose. Lassen Sie das Instrument anschließend von einem autorisierten Yamaha-Kundendienst überprüfen.
- Legen Sie ferner keine Vinyl-, Kunststoff- oder Gummigegenstände auf das Instrument, da sich hierdurch das Bedienfeld oder die Tastatur verfärben könnten.
- Lehnen oder setzen Sie sich nicht auf das Instrument, legen Sie keine schweren Gegenstände darauf und üben Sie nicht mehr Kraft auf Tasten, Schalter oder Steckerverbinder aus als unbedingt erforderlich.
- Spielen Sie das Instrument nicht länge Zeit mit hoher oder unangenehmer Lautstärke, da es hierdurch zu permanentem Gehörverlust kommen kann. Falls Sie Gehörverlust bemerken oder ein Klingeln im Ohr feststellen, lassen Sie sich von Ihrem Arzt beraten.

#### **Sichern von Daten**

#### Sichern von Daten und Erstellen von Sicherungskopien

Gespeicherte Daten können durch eine Fehlfunktion oder durch unkorrekte Bedienung verlorengehen. Speichern Sie wichtige Daten auf einem externen Speichermedium.

Yamaha ist nicht für solche Schäden verantwortlich, die durch falsche Verwendung des Instruments oder durch Veränderungen am Instrument hervorgerufen wurden, oder wenn Daten verlorengehen oder zerstört werden.

Stellen Sie stets die Stromversorgung aus, wenn das Instrument nicht verwendet wird.

Bei Verwendung eines Netzadapters wird das Instrument auch in der "STANDBY"-Stellung des Schalters minimal mit Strom versorgt. Falls Sie das Instrument für längere Zeit nicht nutzen möchten, sollten Sie unbedingt den Netzadapter aus der Steckdose ziehen.

Achten sie unbedingt darauf, daß Sie bei der Entsorgung der Batterien die örtlichen Vorschriften beachten.

Die Abbildungen und LC-Displays in dieser Bedienungsanleitung dienen lediglich der Veranschaulichung und können von der tatsächlichen Darstellung auf dem Instrument abweichen.

#### Warenzeichen

- Apple und Macintosh sind in den USA und anderen Ländern als Warenzeichen von Apple Computer, Inc. eingetragen.
- Windows ist ein eingetragenes Warenzeichen der Microsoft® Corporation.

Alle weiteren Warenzeichen sind Eigentum ihrer entsprechenden Inhaber.

#### Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des Yamaha PortaTone EZ-250i!

Sie sind nun stolze/r Besitzer/in eines tragbaren Keyboards, das fortschrittliche Funktionen, hervorragenden Klang und außergewöhnliche Bedienbarkeit in einer äußerst kompakten Form kombiniert. Dank seiner überdurchschnittlichen Ausstattungsmerkmale ist das EZ-250i ein erstaunlich ausdrucksstarkes und vielseitiges Instrument.

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung bei den ersten Spielsessions auf Ihrem EZ-250i aufmerksam durch, damit Sie das Potential des Instruments voll ausschöpfen können.

## Die wichtigsten Leistungsmerkmale

Das EZ-250i ist ein hochwertiges und dennoch einfach zu bedienendes Keyboard mit den folgenden Ausstattungsmerkmalen und Funktionen:



## ■ Keyboard Mania......Seiten 3, 60

Mit dem Instrument wird (auf CD-ROM) das Fun-Softwarepaket Keyboard Mania geliefert. Installieren Sie diese einfach auf Ihrem Computer (nur Windows), schließen Sie das Instrument per USB-Kabel an – und spielen Sie musikalische Spiele und lernen Songs mit mehr Spaß!



## ■ Stereophon gesampelter Flügel ...... Seite 21

Das EZ-250i besitzt eine spezielle Voice namens "Portable Grand Piano" – aufgenommen mit der neuesten Stereo-Sampling-Technologie, die mit dem fortschrittlichen Tonerzeugungssystem AWM (Advanced Wave Memory) von Yamaha reproduziert wird.



## ■ Anschlagsdynamik......Seite 27

Die außergewöhnlich natürliche Anschlagsdynamik (Touch Response), ein- und ausschaltbar mit einem Schalter auf dem Bedienfeld, verleiht Ihnen größtmögliche Ausdrucksmöglichkeiten beim Spiel aller Voices. Diese Funktion arbeitet außerdem in Verbindung mit einem Dynamikfilter, das die Klangfarbe der Voice je nach Anschlagstärke dynamisch verändert – genau wie bei einem akustischen Musikinstrument!



#### ■ Yamaha Education Suite......Seiten 40, 42, 49

Das EZ-250i ist mit der neuen "Yamaha Education Suite" ausgestattet, einer Kombination aus Lernhilfen, die auf modernster Technik basieren und das Erlernen und Üben von Musik leichter und interessanter machen als je zuvor!



## ■ One Touch Setting...... Seite 25

One Touch Setting (OTS) zur automatischen Einstellung einer zum ausgewählten Style (Musikstil) und Song passenden Voice.



#### ■ Leistungsstarkes Lautsprechersystem

Das im EZ-250i integrierte Stereo-Verstärker/Lautsprechersystem mit spezieller Baßanhebung liefert einen außergewöhnlich kraftvollen und qualitativ hochwertigen Sound, wodurch die authentischen Voices des EZ-250i im vollen Dynamikumfang zu hören sind.



■ USB.......Seite 56

Hiermit können Sie das Instrument direkt an einen Computer anschließen, zur Aufnahme Ihres Spiels und für die Wiedergabe von Song-Daten mit dem Computer.

## ■ Flash-Speicher ......Seite 58

Im internen Flash-Speicher des Instruments können Sie Song-Daten von einem Computer speichern. Die in diesem Speicher abgelegten Songs können dann genau wie die Preset-Songs zum Spielen und Üben benutzt werden.



#### ■ GM System Level 1

"GM System Level 1" ist eine Ergänzung des MIDI-Standards, die sicherstellt, daß beliebige GM-kompatible Musikdaten originalgetreu auf GM-Klangerzeugern verschiedener Hersteller abgespielt werden können. Das GM-Logo tragen alle Software- und Hardware-Produkte, die den General-MIDI-Standard unterstützen.



#### XGlite

Wie der Name vermuten läßt, ist "XGlite" eine vereinfachte Version der hochwertigen XG-Tonerzeugung von Yamaha. Natürlich können Sie beliebige XG-Songdaten mit einem XGlite-Klangerzeuger abspielen. Bedenk en Sie jedoch, daß einige Songs im Vergleich zu den Originaldaten aufgrund der geringeren Zahl von Controller-Parametern und Effekten geringfügig anders klingen.


# Inhalt

Bedienelemente und Anschlüsse	8	Auswahl und Wiedergabe von Songs	45
Spielvorbereitungen	10	Songauswahl	45
Stromversorgung		Wiedergeben der Songs	
Einschalten des Instruments		A-B Repeat	
Anschlußbuchsen für Zubehör		Umschalten der Melodie-Voice	48
		<ul> <li>Einstellen der Song-Lautstärke 48</li> </ul>	
w	10	Song-Lektion	49
Kurzan-leitung	12	Verwenden der Lesson-Funktion	49
Schritt 1 Voices	12	Auswählen der Lesson-Spur	51
Schritt 2 Songs		Lektion 1 – Timing	51
Schritt 3 Style		<ul> <li>Lektion 2 – Waiting</li> </ul>	
odin itt o otylo	10	Lektion 3 – Minus One	52
		<ul> <li>Lektion 4 – Both Hands</li> </ul>	53
Grundsätzliche Bedienung und		Qualitätsgrad	53
LCD-Anzeige (Display)	18	MIDI-Funktionen	54
Portable Grand (Konzertflügel)	21	Was ist MIDI?	54
Spielen mit der Voice "Portable Grand"		Anschließen an einen Computer	56
Verwenden des Metronoms		• LOCAL CONTROL	57
Ontolon was Waters	00	External Clock	57
Spielen von Voices		<ul> <li>Einsatz von "Initial Setup Send"</li> </ul>	
• Spielen einer Voice		in Verbindung mit einem Sequenzer	57
• #000 OTS		• PC Mode	58
• Dual-Voice		<ul> <li>Laden eines Songs in den Flash-Speicher</li> </ul>	
• Split Voice		des EZ-250i	58
Einstellen des Split-Punkts      Anachlag (Taylah) und	26	Installationsanleitung für die Accessory	
Anschlag (Touch) und     Anschlagempfindlichkeit	27	CD-ROM	60
Anschlagempfindlichkeit		Inhalt der CD-ROM	
<ul><li>Transponieren und Voices</li><li>Tastenlampen ein- und ausschalten</li></ul>		Verfahren zur Installation der CD-ROM	
·		Minimale Systemvoraussetzungen	
Effekte		Für Windows-Anwender	
Harmony		Für Mac-Anwender	
Reverb		Einstellen von OMS	
• Chorus			
Sustain	30	Funktion	
Auswahl und Wiedergabe von Styles	33	Gebrauch der FUNCTION-Parameter	66
Auswählen eines Styles		Datensicherung	68
Spielen der Styles	34	Fehlerbehebung	69
Ändern des Tempos	38	•	
<ul> <li>Begleitungsabschnitte</li> </ul>		Index	70
(Main A/B und Fill-Ins)	39	Voice-Liste	72
Einstellen der Style-Lautstärke	39	Style-Liste	77
<ul> <li>Gebrauch der automatischen Bass/</li> </ul>		•	
Akkord-Begleitung — Multi Fingering		Drum Kit-Liste	78
Dictionary (Akkordlexikon)	42	MIDI-Implementierungstabelle	80
		Effekt-Zuordnung	84
		Tachnische Daton	95



# **Bedienelemente und Anschlüsse**

#### ■ Vorderseite



## **1** [MASTER VOLUME]-Regler

Mit diesem Regler wird die Gesamtlautstärke des EZ-250i eingestellt.

## ② Netzschalter ([STANDBY/ON])

## **③** [METRONOME]-Taste

Mit dieser Taste wird das Metronom ein- und ausgeschaltet. (Siehe Seite 21.) Durch Drücken dieser Taste werden die Taktmaßeinstellungen (Time Signet) aufgerufen.

## 4 [PORTABLE GRAND]-Taste

Diese Taste ruft sofort die Flügel-Voice auf. (Siehe Seite 21.)

## [PC]-Taste

Mit dieser praktischen Taste können Sie jederzeit die MIDI-Einstellungen abrufen, die ein optimales Zusammenspiel mit dem angeschlossenen Computer gewährleisten. (Siehe Seite 58.)

## **6** [FUNCTION]-Taste

Diese Taste ruft den Funktionsmodus auf und speichert die angegebene Bedienfeldeinstellung im Flash-Speicher (siehe Seiten 66, 68).

## [SONG]-Taste

Damit wird die Song-Auswahl aktiviert. (Siehe Seite 45.)

## § [STYLE]-Taste

Damit wird die Style-Auswahl aktiviert. (Siehe Seite 33.)

## 9 [VOICE]-Taste

Damit wird die Voice-Auswahl aktiviert. (Siehe Seite 23.) Wenn Sie diese Taste gedrückt halten, wird die Funktion "Melody Voice Change" aufgerufen. (Siehe Seite 48.)

## (Dict.]-Taste

Ruft die Dictionary-Funktion auf (siehe Seite 42).

# LESSON-Tasten [L] (Links) und [R] (Rechts)

Diese Funktion ruft die Lektionsübungen für die betreffende Hand (links oder rechts) für den gewählten Song auf. (Siehe Seite 49.)

## ₱ Zifferntasten, [+/ON]- und [-/OFF]- Tasten

Diese werden zum Auswählen von Songs, Voices und Styles verwendet. (Siehe Seiten 19.) Sie werden auch zum Regulieren bestimmter Einstellungen und zur Beantworten bestimmter Display-Eingabeaufforderungen verwendet.

## **⑤** [ACMP ON/OFF] / [A-B REPEAT]-Taste

Im Style-Modus wird mit dieser Taste die automatische Baß/Akkord-Begleitung ein- und ausgeschaltet. (Siehe Seite 34.) Im Song-Modus ruft diese Taste die A-B-Repeat-Funktion auf. (Siehe Seite 47.)

## [ [SYNC START] / [ [ PAUSE]-Taste

Diese Taste dient zum Ein- und Ausschalten der Synchronstart-Funktion. (Siehe Seite 35.) Im Song-Modus wird diese Taste zum vorübergehenden Anhalten der Song-Wiedergabe verwendet. (Siehe Seite 46.)

## (E) [START/STOP]-Taste

Im Style-Modus dient diese Taste zum Starten und Stoppen des Styles. (Siehe Seite 34.) Im Song-Modus kann mit dieser Taste die Song-Wiedergabe im Wechsel gestartet und gestoppt werden. (Siehe Seite 46.)

## ( INTRO/ENDING/rit.] / [ ( IREW]-Taste

Im Style-Modus werden mit dieser Taste die Funktionen "Intro" (Einleitung) und "Ending" (Abschluß) gesteuert. (Siehe Seite 34.) Wenn der Song-Modus ausgewählt wurde, wird die Taste zum "Zurückspulen" benutzt, d. h. sie verschiebt den Wiedergabezeitpunkt des Songs in Richtung Anfang.

## [MAIN/AUTO FILL] / [ □ FF]-Taste

Im Style-Modus können Sie mit dieser Taste zwischen den Abschnitten der automatischen Begleitung wechseln und die "Auto Fill"-Funktion steuern. (Siehe Seite 39.) Wenn der Song-Modus ausgewählt wurde, wird diese Taste als eine "Schnellvorlauf"-Taste verwendet, d. h. sie verschiebt den Wiedergabezeitpunkt in Richtung Song-Ende.

## (B) [TEMPO/TAP]-Taste

Diese Taste wird zum Aufrufen der Tempo-Einstellung verwendet, und Sie können das Tempo mit dem Ziffernblock oder den[+]/[-]-Tasten einstellen. (Siehe Seite 21.) Die Taste gestattet Ihnen außerdem, das Tempo vorzuklopfen und automatisch einen ausgewählten Song oder Style mit diesem vorgeklopften Takt zu starten. (Siehe Seite 35.)

## (DUAL]-Taste

Aktiviert oder deaktiviert die "Dual"-Voice. (Siehe Seite 25.)

## @ [SPLIT]-Taste

Zum Ein- oder Ausschalten des Split-Voice-Modus. (Siehe Seite 26.)

## (1) [HARMONY]-Taste

Zum Ein- und Ausschalten des Harmony-Effekts. (Siehe Seite 29.)

## ② [TOUCH]-Taste

Zum Ein- und Ausschalten der TOUCH-Funktion (Anschlag). (Siehe Seite 27.) Durch Festhalten dieser Taste werden die Taktmaßeinstellungen (Time Signature) aufgerufen.


## (LIGHT ON/OFF)-Taste

Diese schaltet den Light Guide ein oder aus. (Siehe Seite 28.)

## ② [DEMO]-Taste

Dient zum Abspielen der Demo-Songs. (Siehe Seite 14.)

## **■** Rückseite



#### USB-Anschlüsse

Diese dienen dem Anschluß an einen Computer. (Siehe Seite 56.)

#### **3** SUSTAIN-Buchse

Diese Buchse ist für den Anschluß an die (als Sonderzubehör erhältlichen) Fußschalter FC4 oder FC5 vorgesehen, mit denen die Noten wie mit dem Haltepedal eines Klaviers gehalten werden können. (Siehe Seite 11.)

#### PHONES/OUTPUT-Buchse

An diese Buchse kann ein Stereokopfhörer oder ein externes Verstärker/Lautsprecher-System angeschlossen werden. (Siehe Seite 11.)

## **2** DC IN 12V-Buchse

Hier schließen Sie den Netzadapter PA-3C oder PA-3B an. (Siehe Seite 10.)



# **Spielvorbereitungen**


In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie Ihr EZ-250i für das Spiel vorbereiten. Lesen Sie den Abschnitt daher vor Gebrauch des Instruments bitte aufmerksam durch.


## **Stromversorgung**

Obwohl das EZ-250i wahlweise mit einem Netzadapter oder mit Batterien betrieben werden kann, empfiehlt Yamaha, möglichst einen Netzadapter zu verwenden. Netzstrom ist eine umwelt- und ressourcenfreundlichere Energiequelle als Batterien.

## ■ Verwendung eines Netzadapters • • • • • •

- (1) Vergewissern Sie sich, daß der Schalter [STANDBY/ON] des EZ-250i auf STANDBY gestellt ist.
- ② Schließen Sie den Netzadapter (PA-3C, PA-3B oder einen anderen, ausdrücklich von Yamaha empfohlenen Adapter) an die Buchse DC IN 12V an.
- 3 Schließen Sie den Netzadapter an eine Netzsteckdose an.






#### \Lambda WARNUNG

- Verwenden Sie für den Netzbetrieb NUR den Netzadapter PA-3C oder PA-3B von Yamaha (oder einen anderen, von Yamaha ausdrücklich empfohlenen Adapter). Bei Gebrauch eines anderen Adapters können sowohl am Adapter als auch am EZ-250i irreparable Schäden auftreten.
- Ziehen Sie bei Nichtbenutzung des EZ-250i oder während eines Gewitters den Netzadapter aus der Steckdose.

### ■ Batteriebetrieb • • • •

Für den Batteriebetrieb benötigt das EZ-250i sechs 1,5V-Batterien der Größe D, R20P (LR20) oder gleichwertig. Wenn sich die Lautstärke verringert, der Sound verzerrt erscheint oder sonstige Probleme auftreten, müssen möglicherweise die Batterien gewechselt werden. Schalten Sie in diesem Fall das Instrument aus, und ersetzen Sie die Batterien wie unten beschrieben.

- ① Öffnen Sie den Batteriefachdeckel an der Unterseite des Instruments.
- 2 Legen Sie sechs neue Batterien bzw. aufgeladene Akkus ein. Achten Sie dabei auf die richtige Ausrichtung der Batteriepole, wie sie auf der Abdeckung des Batteriefachs dargestellt ist.
- 3 Setzen Sie den Batteriefachdeckel wieder ein. Vergewissern Sie sich, daß der Deckel fest einrastet.




#### **NORSICHT**

- Verwenden Sie für dieses Instrument ausschließlich Mangan- oder Alkalibatterien. Bei anderen Batteriearten (einschließlich aufladbaren Batterien) kann es bei niedriger Batterieleistung zu plötzlichen Spannungsbfällen kommen, die zu einem Datenverlust im Flash-Speicher und zur Notwendigkeit der Initialisierung des Flash-Speichers führen können.
- Ersetzen Sie verbrauchte Batterien immer durch einen vollständigen Satz von sechs neuen Batterien oder aufgeladenen Akkus. Verwenden Sie NIEMALS alte und neue Batterien nebeneinander.
- Verwenden Sie nicht verschiedene Batterietypen gleichzeitig (beispielsweise Alkali- und Manganbatterien, oder Akkus verschiedener Kapazität).
- Falls das Gerät für längere Zeit nicht benutzt wird, entnehmen Sie die Batterien oder Akkus aus dem Batteriefach, um ein mögliches Austreten von Batterieflüssigkeit zu vermeiden.
- Die effektive Betriebsdauer mit Akkus kann kürzer sein als die mit herkömmlichen Batterien.

## Einschalten des Instruments

Zum Einschalten bewegen Sie bei angeschlossenem Netzadapter bzw. mit eingelegten Batterien den STANDBY/ ON-Schalter in die ON-Position. Vergessen Sie nicht, das Instrument nach Gebrauch wieder auszuschalten.




## **⚠** VORSICHT

- Auch wenn sich der Schalter in der Position "STANDBY" befindet, verbraucht das Gerät geringfügig Strom. Wenn Sie das EZ-250i für längere Zeit nicht benutzen, sollten Sie den Netzadapter aus der Steckdose ziehen und/oder die Batterien aus dem Instrument nehmen.
- Schalten Sie das Instrument niemals aus, während Daten vom Computer übertragen werden. Dadurch kann die Struktur des internen Flash-ROM-Speichers beschädigt werden, was einen Datenverlust zur Folge hat.

## Anschlußbuchsen für Zubehör


## ■ Verwenden von Kopfhörern •

Wenn Sie ungestört üben (oder niemanden stören) möchten, können Sie einen Stereokopfhörer an die PHONES/OUTPUT-Buchse auf der Rückseite anschließen. Die eingebauten Lautsprecher werden bei Verwendung der Kopfhörerbuchse automatisch vom Signalweg getrennt.



# ■ Anschluß eines Keyboard-Verstärkers oder einer Stereoanlage•••••••

Obwohl das EZ-250i schon mit einem hochwertigen Lautsprechersystem ausgestattet ist, kann der Ton bei Bedarf auch über ein externes Verstärker/Lautsprechersystem wiedergegeben werden. Vergewissern Sie sich vor dem Anschluß davon, daß das EZ-250i und die anderen Geräte ausgeschaltet sind, und schließen Sie dann das eine Ende des Stereokabels an die Eingangsbuchse(n) LINE IN oder AUX IN des anderen Geräts an, das andere an der Buchse PHONES/OUTPUT an der Rückseite des EZ-250i.




## **⚠** VORSICHT

 Um eine Beschädigung der Lautsprecher zu vermeiden, sollten Sie die Lautstärke an allen externen Geräten ganz herunterregeln, bevor Sie sie anschließen. Nichtbeachtung dieser Vorsichtsmaßnahme kann einen elektrischen Schlag und Schäden am Gerät zur Folge haben. Sie sollten immer die Lautstärke an allen Geräten zunächst auf Minimum einstellen und allmählich erhöhen, während Sie das Instrument spielen, bis der gewünschte Pegel erreicht ist.

#### ■ Verwenden eines Fußschalters

Diese Funktion gestattet Ihnen, einen als Sonderzubehör erhältlichen Fußschalter (Yamaha FC4 oder FC5) zum Halten der gespielten Noten zu verwenden. Der Fußschalter funktioniert genau wie das entsprechende Dämpferpedal an einem akustischen Klavier: Zum Halten des Tons betätigen Sie den Fußschalter, während Sie auf der Tastatur spielen.




## HINWEIS

- Vergewissern Sie sich vor dem Einschalten davon, dass der Stecker des Fußschalters fest in der SUSTAIN-Buchse sitzt.
- Vermeiden Sie eine Betätigung des Fußschalters beim Einschalten. Hierdurch wird seine Polarität – und Funktion – umgekehrt.

## ■ Anschließen an einen Computer (per USB-Anschluß) • • •

Wenn Sie den USB-Anschluß dieses Instruments mit dem USB-Anschluß eines Computers verbinden, können Sie Spieldaten und Song-Dateien zwischen Instrument und Computer austauschen. (Siehe Seite 56.)




## HINWEIS

 Achten Sie darauf, ein hochwertiges USB-Kabel zu erwerben, z. B. in einem Musikgeschäft oder einem Laden für Computerzubehör oder elektronische Komponenten.



# Schritt 1 Voices



## Klavier spielen


Mit einem Druck auf die Taste [PORTABLE GRAND] können Sie automatisch die Konzertflügel-Voice auswählen.

1 Drücken Sie die [PORTABLE GRAND]-Taste.





2 Spielen Sie auf dem Keyboard.



Möchten Sie dazu mehr wissen? Siehe Seite 21.

## **Spielen zum Metronom**

1 Drücken Sie die [METRONOME]-Taste.



2 Stoppen Sie das Metronom.



Möchten Sie dazu mehr wissen? Siehe Seite 21.


# Auswählen und Spielen anderer Voices

Das EZ-250i hat insgesamt 480 dynamische und realistische Instrument-Voices. Lassen Sie uns einige davon ausprobieren...

1 Drücken Sie die [VOICE]-Taste.



2 Wählen Sie eine Voice aus.



3 Spielen Sie auf der Tastatur.



Möchten Sie dazu mehr wissen? Siehe Seite 23.

#### ● Liste der Bedienfeld-Voices

Nr.	Voice-Name	
	PIANO	
001	Grand Piano	
002	Bright Piano	
003	Honky-tonk Piano	
004	MIDI Grand Piano	
005	CP 80	
006	Harpsichord	
	E.PIANO	
007	Galaxy EP	
800	Funky Electric Piano	
009	DX Modern Elec. Piano	
010	Hyper Tines	
011	Venus Electric Piano	
012	Clavi	
	ORGAN	
013	Jazz Organ 1	
014	Jazz Organ 2	
015	Click Organ	
016	Bright Organ	
017	Rock Organ	
018	Purple Organ	
019	16'+2' Organ	
020	16'+4' Organ	
021	Theater Organ	
022	Church Organ	
023	Chapel Organ	
024	Reed Organ	
ACCORDION		
025	Traditional Accordion	
026	Musette Accordion	
027	Bandoneon	
028	Harmonica	
GUITAR		
029	Classical Guitar	


Nr.	Voice-Name		
030	Folk Guitar		
030			
031	12Strings Guitar		
032	Jazz Guitar		
033	Octave Guitar		
	Clean Guitar		
035	60's Clean Guitar		
036	Muted Guitar		
037	Overdriven Guitar		
038	Distortion Guitar		
	BASS		
039	Acoustic Bass		
040	Finger Bass		
041	Pick Bass		
042	Fretless Bass		
043	Slap Bass		
044	Synth Bass		
045	Hi-Q Bass		
046	Dance Bass		
STRINGS			
047	String Ensemble		
048	Chamber Strings		
049	Synth Strings		
050	Slow Strings		
051	Tremolo Strings		
052	Pizzicato Strings		
053	Orchestra Hit		
054	Violin		
055	Cello		
056	Contrabass		
057	Banjo		
058	Harp		
	CHOIR		
059	Choir		
060	Vocal Ensemble		

Nr.	Voice-Name	
061	Vox Humana	
062	Air Choir	
	SAXOPHONE	
063	Soprano Sax	
064	Alto Sax	
065	Tenor Sax	
066	Breathy Tenor	
067	Baritone Sax	
068	Oboe	
069	English Horn	
070	Bassoon	
071	Clarinet	
	TRUMPET	
072	Trumpet	
073	Muted Trumpet	
074	Trombone	
075	Trombone Section	
076	French Horn	
077	Tuba	
	BRASS	
078	Brass Section	
079	Big Band Brass	
080	Mellow Horns	
081	Synth Brass	
082	Jump Brass	
083	Techno Brass	
FLUTE		
084	Flute	
085	Piccolo	
086	Pan Flute	
087	Recorder	
088	Ocarina	
SYNTH LEAD		
089	Square Lead	

NI:	Vaina Nama
Nr.	Voice-Name
090	Sawtooth Lead
091	Voice Lead
092	Star Dust
093	Brightness
094	Analogon
095	Fargo
	SYNTH PAD
096	Fantasia
097	Bell Pad
098	Xenon Pad
099	Equinox
100	Dark Moon
	PERCUSSION
101	Vibraphone
102	Marimba
103	Xylophone
104	Steel Drums
105	Celesta
106	Tubular Bells
107	Timpani
108	Music Box
	DRUM KITS
109	Standard Kit 1
110	Standard Kit 2
111	Room Kit
112	Rock Kit
113	Electronic Kit
114	Analog Kit
115	Dance Kit
116	Jazz Kit
117	Brush Kit
118	Symphony Kit
119	SFX Kit 1
120	SFX Kit 2
iste enthält nur einen Teil aller Voices	

<sup>\*</sup> Diese Liste enthält nur einen Teil aller Voices.

# Schritt 2 Songs



## Spielen der Songs

Das EZ-250i verfügt über insgesamt 80 Songs sowie 10 Demo-Songs, die speziell erstellt wurden, um den vollen und dynamischen Klang des Instruments zu demonstrieren. Außerdem sind 70 weitere Songs vorhanden, die für die Lernfunktion "Lesson" vorgesehen sind.

Sie können auch Songs abspielen, die über MIDI in das Instrument geladen wurden. Die Songs können unter den Song-Nummern 081–180.

#### **Demo-Song abspielen**

Wir werden nun die Demo-Songs starten.

## 1 Starten Sie den Demo-Song.





Sie können auch Songs anderer Kategorien wiedergeben. Wählen Sie während der Wiedergabe einfach die entsprechende Nummer des gewünschten Songs aus.

## 2 Stoppen Sie den Demo-Song.





## HINWEIS

 Das EZ-250i hat auch eine Demo-Cancel-Funktion, mit der Sie die Demo-Wiedergabe deaktivieren k\u00f6nnen.
 Die entsprechende Funktion "Demo Cancel" finden Sie im Function-Modus (Seite 67).

#### **Wiedergabe eines einzelnen Songs**

Natürlich können Sie auch einen der Songs des EZ-250i einzeln auswählen und wiedergeben.


## 1 Drücken Sie die [SONG]-Taste.



## 2 Wählen Sie einen Song.



#### 3 Starten (und stoppen) Sie den Song.




Möchten Sie dazu mehr wissen? Siehe Seite 45.

## Ändern der Lautstärke des Songs

So passen Sie die Lautstärke des Songs an Ihr Keyboard-Spiel an:

**1** Drücken Sie die Taste [FUNCTION], bis "SongVol" im Display angezeigt wird.



2 Regeln Sie die Lautstärke des Songs mit Hilfe der [+]/[-]-Tasten.

Alternativ können Sie den Wert direkt auf dem numerischen Tastenfeld eingeben.




Möchten Sie dazu mehr wissen? Siehe Seite 48.

● Liste der Songs		
Nr.		
001	FAVORITES A Hard Day's Night	
001 002	Can't Help Falling In Love	
002	Linus And Lucy	
003	Just The Way You Are	
004	Against All Odds	
005	Englishman In New York	
007	Hey Jude	
007	The Look Of Love	
009	Stella By Starlight	
010	Edelweiss	
010	PIANIST	
011	Arabesque (J.F.Burgmüller)	
011		
012	Innocence (J.F.Burgmüller)  Etude op.10-3 "Chanson De	
013	L'adieu" (F.Chopin)	
014	Menuett (L. Boccherini)	
015	Nocturne op.9-2 (F. Chopin)	
016	Moments Musicaux op.94-3	
0.0	(F. Schubert)	
017	The Entertainer (S. Joplin)	
018	Prelude (Wohltemperierte Klavier	
	1-1) (J.S. Bach)	
019	La Viollette (Streabbog)	
020	Für Elise (L.v. Beethoven)	
	PRACTICE	
021	America The Beautiful (S.A. Ward)	
022	Londonderry Air (Traditional)	
023	Ring De Banjo (S.C. Foster)	
024	Wenn Ich Ein Vöglein Wär ? (Traditional)	
025	Die Lorelei (F. Silcher)	
026	Funiculi-Funicula (L. Denza)	
027	Turkey In The Straw (Traditional)	
028	Old Folks At Home (S.C. Foster)	
029	Jingle Bells (J.S. Pierpont)	
030	Muss I Denn (F. Silcher)	
031	Liebesträume Nr.3 (F. Liszt)	
032	Jesu, Joy Of Man's Desiring (J.S. Bach)	
033	Symphonie Nr.9 (L.v. Beethoven)	
034	Song Of The Pearl Fisher	
	(G. Bizet)	
035	Gavotte (F.J. Gossec)	
036	String Quartet No.17 2nd mov. "Serenade" (F.J. Haydn)	
037	Menuett (J.S. Bach)	
038	Canon (J. Pachelbel)	
039	From "The Magic Flute" (W.A Mozart)	
040	Piano Sonate op.27-2 "Mondschein" (L.v. Beethoven)	
041	"The Surprise" Symphony (F.J. Haydn)	
042	To A Wild Rose (E.A. MacDowell)	
043	Air de Toréador "Carmen" (G. Bizet)	
044	O Mio Babbino Caro (From "Gianni Schicchi") (G. Puccini)	
045	Frühlingslied (F. Mendelssohn)	

Nr.	Name des Songs (Komponist)
	DUET
046	Row Row Your Boat
	(Traditional)
047	We Wish You A Merry Christmas (Traditional)
048	Ten Little Indians (Septimus Winner)
049	O Du Lieber Augustin (Traditional)
050	London Bridge (Traditional)
	CHORD LESSON
051	Bill Bailey (Won't You Please
050	Come Home) (H. Cannon)
052	Down By The Riverside (Traditional)
053	Camptown Races (S.C. Foster)
054	Little Brown Jug (Joseph Winner)
055	Loch Lomond (Traditional)
056	Oh! Susanna (S.C. Foster)
057	Greensleeves (Traditional)
058	Aura Lee (G. Poulton)
059	Silent Night (F. Gruber)
060	The Danube Waves (I. Ivanovici)
061	Twinkle Twinkle Little Star (Traditional)
062	Close Your Hands, Open Your Hands (J.J. Rousseau)
063	The Cuckoo (Traditional)
064	O Du Lieber Augustin (Traditional)
065	London Bridge (Traditional)
066	American Patrol (F.W. Meacham)
067	Beautiful Dreamer (S.C. Foster)
068	Battle Hymn Of The Republic (Traditional)
069	Home Sweet Home (H. Bishop)
070	Valse Des Fleurs (From "The Nutcracker") (P.I. Tchaikovsky)
071	Aloha Oe (Traditional)
072	I've Been Working On The Railroad (Traditional)
073	My Darling Clementine (Traditional)
074	Auld Lang Syne (Traditional)
075	Grandfather's Clock (H.C. Work)
076	Amazing Grace (Traditional)
077	My Bonnie (H.J Fulmer)
078	Yankee Doodle (Traditional)
079	Joy To The World (G.F. Händel)
080	Ave Maria (F.Schubert)
081-	FLASH MEMORY




# Schritt 3 Style (Musikstil)



## **Anwendung des Styles**

Die leistungsstarke und einfach zu handhabende Begleitautomatikfunktion gibt Ihnen professionelle instrumentale Begleitung für Ihr Spiel. Spielen Sie einfach mit der linken Hand die Akkorde – das EZ-250i produziert automatisch und stilsicher Baßlinien, Akkorde und Rhythmusbegleitung. Spielen Sie mit Ihrer rechten Hand die Melodien und Sie werden wie eine ganze Band klingen!



 Weitere Informationen zum Spielen der geeigneten Akkorde für die automatische Begleitung finden Sie unter "Verwenden der automatischen Begleitung – Multifingering" auf Seite 40 und unter "Nachschlagen von Akkorden im Dictionary" auf Seite 42.

HINWEIS

1 Drücken Sie die [STYLE]-Taste.



2 Wählen Sie einen Style aus.



Begleitungs-\_\_ Bereich \_\_


rechte Hand

(zum Beispiel

Melody


Klavier)

3 Schalten Sie die Begleitautomatik ein.



# Nachschlagen von Akkorden im "Dictionary"

Die praktische "Dictionary"-Funktion (Lexikon) lehrt Sie das Spielen von Akkorden, indem Ihnen die einzelnen Noten angezeigt werden. Im untenstehenden Beispiel werden wir lernen, wie ein Akkord GM7 gespielt wird...




## Lernen, wie ein spezieller Akkord gespielt wird

Beispiel :


Grundton Akkordtyp

1 Drücken Sie die [Dict.]-Taste.





2 Legen Sie den Grundton dieses Akkords fest (in diesem Fall G).



<u></u>

3 Legen Sie den Akkordtype des Akkords fest (in diesem Fall M7).



4 Spielen Sie die Noten des Akkords entsprechend der Tastenlampen. Die "Gratulationsmelodie" erklingt, wenn der Akkord richtig gespielt wurde.






Die Tastenlampen zeigen an, wie Sie den Akkord spielen sollten. Sie können auch Akkordumkehrungen spielen, wie im Hinweis auf Seite 40 (Fingered Chords) beschrieben.

5 Drücken Sie zum Verlassen der Dictionary-Funktion erneut die [Dict.]-Taste.



4 Schalten Sie die Start-Synchronisation (Sync Start) ein.




**5** Spielen Sie mit Ihrer linken Hand einen Akkord. Der Style startet, sobald Sie auf der Tastatur spielen. Weitere Informationen über Akkorde finden Sie unter

Nachschlagen von Akkorden im "Dictionary".




6 Auswählen eines Bereichs.

Die Begleitautomatik hat vier Abschnitte: Intro, Main A/B und Ending.



7 Stoppen Sie die Style-Wiedergabe.



Möchten Sie dazu mehr wissen? Siehe Seite 34.



# **Grundsätzliche Bedienung und LCD-Anzeige (Display)**

FUNCTION

OVERALL ► VOLUME ►


MAIN VOICE ►
DUAL VOICE ►

HARMONY ►

PESUTE 2

## Einstellen der Lautstärke


Drehen Sie am Drehschalter [MASTER VOLUME].




## Name- und Nummernanzeige (Song/Style/Voice)

Der momentan ausgewählte Name und die Nummer (Song, Style oder Voice) erscheinen hier.

#### Wenn z.B. ein Song ausgewählt ist:










SONG STYLE




## Funktionseinstellungen und -anzeigen

Mit dieser Taste erreichen Sie die verschiedenen Funktionseinstellungen.




Beachten Sie, daß die Funktionsleiste im LCD die Funktionskategorie anzeigt (Overall, Volume, etc.), wenn Sie die einzelnen Funktionen auswählen; Name und Wert der jeweiligen Funktion erscheinen im Display.

#### Wenn beispielsweise "Transpose" ausgewählt



#### **Eingestellte Werte**

 Benutzen Sie die Zifferntasten [0]–[9] oder die [+]/ [–]-Tasten.




Verringert die Zahl um einen Schritt. Erhöht die Zahl um einen Schritt.

Um die Zahl fortgesetzt zu erhöhen oder zu verringern, drücken und halten Sie die [+]/[-]-Taste fest. Um einen negativen Wert einzustellen, halten Sie die [-]-Taste gedrückt und geben Sie die Nummer ein.

## Aufruf einer der Betriebsarten (Song, Style oder Voice)

 Durch Drücken einer der Tasten unterhalb rufen Sie den entsprechenden Modus auf - Song, Style oder Voice, und die Markierung im Display zegit den momentan ausgewählten Modus an.





## Anzeige [PRESS AND HOLD FOR A WHILE] ("Drücken und eine Weile halten")



Tasten mit dieser Anzeige können benutzt werden, um alternative Funktionen aufzurufen, indem die entsprechende Taste gedrückt wird. Halten Sie diese Taste gedrückt, bis die Funktion aufgerufen wird.

#### Notenablage

Die Notenablage wird mit ihrer Unterkante einfach in den Schlitz hinter dem Bedienfeld des EZ-250i gesteckt.



## SONG STYLE VOICE

Song

Wählen Sie den gewünschten Song aus.

**Style** Wählen Sie den gewünschten Style aus.

Voice

Wählen Sie die gewünschte Voice aus.

- Die folgenden Anzeigen erscheinen, wenn Sie im Song- oder Style-Modus die [VOICE]-Taste drücken.
  - · Zur Auswahl einer Voice im Song-Modus.

SONG


VOICE

· Zur Auswahl einer Voice im Style-Modus.

STYLE VOICE

#### **Eingeben von Ziffern**


Benutzen Sie die [+]/[-]-Tasten, wenn Sie die Nummer in Einzelschritten ändern möchten.



Um die Zahl fortgesetzt zu erhöhen oder zu verringern, drücken und halten Sie die [+]/[-]-Taste fest.

• Für eine Direkteingabe der Nummer benutzen Sie die Zifferntasten [0]–[9].

Beispiel: Voice Nr. 109: Standard Kit 1



## HINWEIS

• Wenn die erste oder die ersten beiden Ziffern "0" sind, (z.B., 074 oder 005), müssen Sie die Taste [0] nicht drücken. Sie müssen die Taste [0] allerdings drücken, wenn die "0" mitten in der Zahl steht (z.B. 105).

## **Grundsätzliche Bedienung und LCD-Anzeige (Display)**

## **NOTATION**

Normalerweise wird hier angezeigt, welche Tasten bzw. Noten gespielt werden, oder, wenn Sie die Dictionary-Funktion benutzen, welche Tasten gespielt werden sollten.



## HINWEIS /

- Jegliche Noten die ober- oder unterhalb des Systems stehen würden, erhalten die Anzeige "8va" (Oktave) im Notenbild.
- In bestimmten Fällen kann es sein, daß eine Note nicht ganz im Display dargestellt wird.

#### **DOPPELSTIMMEN**

Zeigt an, daß die Dual-Voice-Funktion eingeschaltet ist.

**DUAL** 

## **SPLIT (TEILUNG)**

Zeigt an, daß die Split-Funktion eingeschaltet ist.

**SPLIT** 

## HARMONIESTIMMEN

Zeigt an, daß die Harmony-Funktion eingeschaltet ist.

**HARMONY** 

## TOUCH


Zeigt an, daß die Touch-Funktion eingeschaltet ist.

**TOUCH** 

## **SUSTAIN (Halten)**

Zeigt an, daß die Sustain-Funktion eingeschaltet ist.

**SUSTAIN** 



## CHORD

Zeigt den Akkordnamen an, wenn Sie im Styleoder Song-Modus (nur Akkordtyp-Songs) spielen.

## **MEASURE (Taktnummer)**

Zeigt die aktuelle Taktnummer des Songs oder Styles an.

MEASURE

## **Begleitung eingeschaltet (ACMP ON)**

Leuchtet auf, wenn die Begleitung eingeschaltet ist.

**ACMP ON** 

## **Akkordgriffanleitung**

Während der Lektion zeigt diese Funktion den Akkordgriff für das Spielen des Songs an.





# Portable Grand (Konzertflügel)

Mit dieser nützlichen Funktion können Sie sofort die Grand Piano-Voice aufrufen.

## Spielen mit der Voice "Portable Grand"

## Drücken Sie die Taste [PORTABLE GRAND].






Dadurch wird automatisch die spezielle Konzertflügel-Voice "Stereo Sampled Piano" ausgewählt.

# Verwenden des Metronoms


## **Aufrufen der Tempo-Einstellung** Drücken Sie die Taste [TEMPO/TAP].





## **2** Ändern des Wertes

Verwenden Sie das numerische Tastenfeld, um den gewünschten Tempo-Wert einzustellen oder verwenden Sie die [+]/[-]-Tasten, um den Wert zu erhöhen oder zu verringern.



#### Wiederherstellen des Standard-Tempowertes

Jeder Song und jeder Style wurde mit einem voreingestellten bzw. Standardtempo versehen. Falls Sie das Tempo geändert haben, können Sie den Wert direkt wieder auf seinen Standardwert zurücksetzen, indem Sie die [+]-Taste und die [-]-Taste gleichzeitig drücken (wenn "Tempo" ausgewählt ist).

## Portable Grand (Konzertflügel)

## **3** Einschalten des Metronoms

Drücken Sie die [METRONOME]-Taste. Das Metronom wird wie folgt angezeigt (im 4/4-Takt):



Zum Ausschalten des Metronoms drücken Sie die [METRONOME]-Taste erneut.

## Einstellen der Metronomtaktart

Die Taktart des Metronoms kann auf verschiedene auf Viertelnoten basierende Takte eingestellt werden.


Halten Sie die [METRONOME]-Taste gedrückt (bis "TimeSig" im Display erscheint), drücken Sie dann die Zifferntaste oder die [+]/[-]-Tasten, bis die gewünschte Taktart angezeigt wird (siehe Tabelle rechts).

<u>Das Taktmaß (Time Signature) kann auch im Function-</u> <u>Modus (Seite 67) eingestellt werden.</u>



• Beim Auswählen eines Styles bzw. Songs ändert sich die Taktart entsprechend.

Ziffernblock	Taktart
0	Spielt nicht auf der Zählzeit "1" (alle tiefen Ticks)
01	1/4 – spielt nur die Schläge auf "1" (höher klingende Ticks)
02	2/4
03	3/4
04	4/4
:	:
15	15/4



Zeigt die Nummer des aktuellen Schlags an

## Anpassen der Metronomlautstärke

Sie können die Lautstärke des Metronoms im *Function-Modus (Seite 67)* einstellen. Der Einstellbereich für die Metronomlautstärke ist 000 bis 127.



# **Spielen von Voices**

Das EZ-250i enthält 480 authentische Voices — alle wurden mit dem hochwertigen AWM (Advanced Wave Memory) Tonerzeugungssystem von Yamaha erstellt. Darin enthalten sind 360 XG-Voices und Schlagzeug-Sets (Drum Kits).

Das EZ-250i besitzt auch eine Dual-Voice- oder Split-Voice-Funktion, mit der Sie zwei verschiedene Voices als "Layers" (Ebenen) übereinanderlegen oder jede für sich in getrennten Tastaturbereichen spielen können.

## **Spielen einer Voice**

**1** Drücken Sie die [VOICE]-Taste.



# **2** Wählen Sie die Nummer der gewünschten Voice.

072~077 TRUMPET

Die Kategorien und die Nummern der Voices sind auf dem Bedienfeld aufgedruckt. Ein komplettes Verzeichnis der verfügbaren Voices finden Sie auf Seite 73.



 Der Aufruf der OTS-Voice (#000) ruft ein praktisches Feature auf – die automatische Auswahl einer zum momentanen Style oder Song passenden Voice.

#### VOICE

029~038 GUITAR

VOICE			
001~006 PIANO	039~046 BASS	078~083 BRASS	109~120 DRUM KITS
007~012 E PIANO	047~058 STRINGS	084~088 FLUTE	121~480 XGLite
013~024 ORGAN	059~062 CHOIR	089~095 SYNTH LEAD	<b>000</b> OTS
025~028 ACCORDION	063~071 SAXOPHONE	096~100 SYNTH PAD	

101~108 PERCUSSION

# 3 Spielen der gewählten Voice

Da entweder der Song-, Style- oder der M.D.B.-Modus im Hintergrund aktiv ist, können Sie im Voice-Modus auch Songs, Styles oder M.D.B. spielen, indem Sie einfach die [START/STOP]-Taste drücken. Es wird dann der zuletzt ausgewählte Song bzw. Style gespielt.



Die folgenden Parameter können im Function-Modus (Seite 67) eingestellt werden.

CATEGORY (Kategorie)	SELECT
Main Voice	Volume (Lautstärke)
	Octave
	Reverb Send Level
	Chorus Send Level

## Liste der Drum-Kit-Voices (Nrn. 109–120)


Wenn eine der 12 Drum-Kit-Voices ausgewählt ist, können Sie verschiedene Schlagzeug- und Percussion-Instrumente auf der Tastatur verteilt spielen.



• Einzelheiten siehe Seite 78.

Nr.	Name	LCD-Display
109	Standard Kit 1	Std.Kit1
110	Standard Kit 2	Std.Kit2
111	Room Kit	Room Kit
112	Rock Kit	Rock Kit
113	Electronic Kit	Elct.Kit
114	Analog Kit	AnlogKit
115	Dance Kit	DanceKit
116	Jazz Kit	Jazz Kit
117	Brush Kit	BrushKit
118	Symphony Kit	SymphKit
119	SFX Kit 1	SFX Kit1
120	SFX Kit 2	SFX Kit2


● Wenn z.B. 109 "Standard Kit 1" ausgewählt ist:




## #000 OTS

Diese spezielle "Voice" ist nur ein "Platzhalter" – eine bequeme Funktion, die automatisch eine passende Voice für Sie auswählt, wenn Sie einen Style oder Song ausgewählt haben. Es wird die Voice gewählt, die am besten zu dem von Ihnen aufgerufenen Style oder Song paßt.

## Wählen Sie die Voice #000 (OTS).






## **Dual-Voice**


Mit Hilfe der "Dual Voice"-Funktion können Sie zwei unterschiedliche Voices überlagern – eine Voice als "Main"-Voice, welche normalerweise ausgewählt wird, und die andere Voice als "Dual"-Voice, welche im *Function-Modus* (Seite 67) ausgewählt wird. Außerdem können Sie für diese Voices verschiedene Parameter unabhängig voneinander festlegen, z. B. verschiedene Einstellungen für Lautstärke, Oktavlage, Hall und Chorus. Auf diese Weise können Sie einen optimalen Mix dieser Voices erzeugen und ihren Zusammenklang verbessern.

<u>Die folgenden Parameter können im Function-Modus (Seite 67) eingestellt werden.</u>

CATEGORY (Kategorie)	SELECT
Dual Voice	Voice
	Volume (Lautstärke)
	Octave
	Reverb Send Level
	Chorus Send Level

Um die Voice "Dual" ein- bzw. ausschalten, drücken Sie die [DUAL]-Taste.





# **Split Voice**


Mit der Funktion "Split Voice" können Sie die Tastatur in zwei Bereiche unterteilen und diesen zwei unterschiedliche Voices zuordnen, um die eine Voice mit der linken und die andere mit der rechten Hand zu spielen. So können Sie beispielsweise in der linken Hand Baß spielen und in der rechten Klavier.


Die rechte (obere) Voice wird im Main-Voice-Modus ausgewählt (Seite 23), und die linke (untere) Voice im *Function-Modus (Seite 67)*, zusammen mit den nachfolgend beschriebenen Split-Voice-Parametern.

<u>Die folgenden Parameter können im Function-Modus (Seite 67) eingestellt</u> werden.

CATEGORY (Kategorie)	SELECT
Split Voice	Voice
	Volume (Lautstärke)
	Octave
	Reverb Send Level
	Chorus Send Level


Um die Voice "Split" ein- bzw. ausschalten, drücken Sie die [DUAL]-Taste.





## Einstellen des Split-Punkts

Der Split-Punkt bestimmt die höchste Taste für die Split Voice und stellt so den Split-Punkt ein.



HINWEIS


 Diese Einstellung hat auch Auswirkungen auf den Split-Punkt des Tastaturbereichs für die Begleitung.

Der Split-Punkt kann im Function-Modus (Seite 66) eingestellt werden.

# **Anschlag (Touch) und Anschlagempfindlichkeit**


Das EZ-250i enthält eine Anschlagsfunktion, die Ihnen eine dynamische, ausdrucksstarke Kontrolle über die Lautstärke der Voices gibt. Der Parameter der Anschlagsempfindlichkeit läßt Sie den Grad des Anschlags einstellen.

Schalten Sie die Touch-Funktion mit der [TOUCH]-Taste beliebig ein oder aus.



**2** Ändern des Wertes für die Anschlagempfindlichkeit.

Drücken und halten Sie die [TOUCH]-Taste und drücken Sie dann die entsprechende Zifferntaste: 1, 2, 3 oder [+]/[-].



<u>Die Anschlagsempfindlichkeit kann im Function-Modus (Seite 66) eingestellt werden.</u>

#### Einstellungen:

	<b>9</b>
1 (weich)	Diese Einstellung führt zu einer begrenzten Anschlagempfindlichkeit und erzeugt einen relativ engen dynamischen Bereich, egal wie leicht oder stark Sie die Tasten anschlagen.
2 (mittel)	In dieser Einstellung steht Ihnen der normale dynamische Bereich zur Verfügung, von leise bis laut.
3 (hart)	Diese Einstellung ist für das Spielen sehr leiser Passagen gedacht. Sie gibt Ihnen eine etwas präzisere Kontrolle im unteren Lautstärkebereich.

Wenn "Touch" eingeschaltet ist, wird eine gleichmäßige Lautstärke erzeugt, die einem Lautstärkewert von 80 entspricht.

#### Wiederherstellen der Standard-Anschlagempfindlichkeit

Der Standardwert der Anschlagempfindlichkeit ist 2 (mittel). Um den Standardwert wiederherzustellen, drücken Sie die [+]/[-]-Tasten gleichzeitig (während "Touch Sensitivity" ausgewählt ist).

## **Transponieren und Voices**

Bei Bedarf können Sie das EZ-250i anders stimmen (Tuning-Funktion) oder in eine andere Tonart versetzen (Transpose-Funktion).

## 

Die Transposition bestimmt die Tonart sowohl der Haupt-Voice als auch der Bass/Akkord-Begleitung. Diese Stimmung bestimmt auch die Tonhöhe der Songs. So können Sie auf einfache Weise die Tonlage des EZ-250i an andere Instrumente oder Sänger anpassen oder in einer anderen Tonart spielen, ohne Ihre Griffe ändern zu müssen. Die "Transpose"-Einstellungen können innerhalb des Bereichs von ±12 Halbtönen (±1 Oktave) geändert werden.



 Die Funktion "Transpose" hat auf die Drum-Kit-Voices (Nrn. 109–120) keine Auswirkung.

Die Transpose-Funktion kann im Function-Modus (Seite 66) eingestellt werden.

## ■ Stimmung ••••

Mit der "Tuning"-Funktion wird die genaue Tonhöhe sowohl der Main Voice als auch der Baß-/Akkord-Begleitung bestimmt. Diese Stimmung bestimmt auch die Tonhöhe der Songs. So können Sie das Instrument auf einfache Weise an andere Instrumente anpassen. Die Tuning-Einstellung kann innerhalb des Bereichs von ±100 (etwa ±1 Halbton) verändert werden.




 Die "Tuning"-Einstellungen wirken sich nicht auf die Drum-Kit-Voices (Nrn. 109–120) aus.

Die Tuning-Funktion kann im Function-Modus (Seite 66) eingestellt werden.

# Tastenlampen ein- und ausschalten

Sie können die Tastenlampen (Light Guide) ein- oder ausschalten. Der Light Guide kann während der Wiedergabe, bei Verwendung der Lesson-Funktion oder bei Verwendung des Akkordlexikons benutzt werden.

# Schalten Sie den Light Guide ein oder aus (ON/OFF). Drücken Sie die [LIGHT ON/OFF]-Taste.





#### **A** VORSICHT

 Wenn Sie längere Zeit auf den Light Guide schauen, kann das zu einer Überanstrengung der Augen und zu Verspannungen des Nackens und der Schultern führen. Wir empfehlen Ihnen, nach jeder Stunde Spiel eine 10-minütige Pause einzulegen.



Das EZ-250i ist mit einer Vielzahl an Effekten ausgestattet, die verwendet werden können, um gewählten Voices eine größere Klangfülle zu verleihen. Das EZ-250i hat drei getrennte Effektsysteme – Harmony, Reverb und Chorus – und jeder der Effekte hat viele verschiedene Effekttypen zur Auswahl.

## **Harmony**


Im Harmony-Bereich gibt es eine Reihe von Verzierungseffekten für Melodien, die Sie zu einem der Begleitungs-Styles des EZ-250i spielen. Insgesamt 26 Harmony-Typen stehen zur Wahl. (Siehe Seite 31.)

Tremolo-, Triller- und Echo-Effekte können selbst bei ausgeschalteter Begleitung verwendet werden.

Es gibt fünf unterschiedliche Harmony-Typen, die für Noten, die im oberen Tastaturabschnitt gespielt werden, automatisch an die Begleitakkorde angepaßte Harmonieparts erzeugen.

## Schalten Sie den Harmony-Effekt ein.

Drücken Sie die [HARMONY]-Taste.





## WICHTIG

- Bei den ersten fünf Harmony-Typen (Duett, Trio, Block, Country und Octave) müssen die Akkorde im Tastaturbereich für die Begleitung gespielt werden. Die Harmony-Voice(s) ändert die Tonart, um sich Ihrer Spieltonart anzupassen.
- Die Geschwindigkeit der Triller-, Tremolo- und Echo-Effekte hängt vom eingestellten Tempo ab (Seite 31).



 Jede Voice des EZ-250i verfügt über eine eigene, unabhängige Harmony-Einstellung.

<u>Harmony-Typ und Harmony-Lautstärke (wenn Harmony-Typ 1–5 ausgewählt ist)</u> können im Function-Modus (Seite 67) eingestellt werden.

## Reverb

Der Reverb-Effekt erzeugt den Raumklang oder Nachhall, der beim Spielen eines Instruments in einem Raum oder einem Konzertsaal zu hören ist. Es stehen insgesamt neun unterschiedliche "Reverb"-Typen zur Auswahl, mit denen unterschiedliche Räumlichkeiten simuliert werden können. (Siehe Seite 32.)

<u>Die folgenden Parameter können im Function-Modus (Seite 67) eingestellt werden.</u>

CATEGORY (Kategorie)	SELECT
Effect	Reverb Type
Main Voice	Reverb Send Level
Dual Voice (Zweistimmig)	Reverb Send Level
Split Voice	Reverb Send Level

## HINWEIS

- Wenn das EZ-250i von einem anderen MIDI-Gerät gesteuert wird, gibt es neun zusätzliche Reverb-Typen. (Einzelheiten siehe Seite 84)
- Jeder Style des EZ-250i verfügt über eine eigene, unabhängige Reverb-Einstellung.

# Chorus

Mit dem Chorus-Effekt können Sie die Klangfülle einer Voice durch Tonhöhenmodulationen verstärken. Es gibt zwei Effektarten: Chorus und Flanger. Chorus erzeugt einen volleren, wärmeren und lebendigeren Klang, während Flanger einen wirbelnden, metallischen Effekt bewirkt. Insgesamt vier Chorus-Typen stehen zur Wahl. (Siehe Seite 32.)

<u>Die folgenden Parameter können im Function-Modus (Seite 67) eingestellt werden.</u>

CATEGORY (Kategorie)	SELECT
Effect	Chorus Type
Main Voice	Chorus Send Level
Dual Voice (Zweistimmig)	Chorus Send Level
Split Voice	Chorus Send Level

## Sustain

Der Sustain-Effekt fügt dem Voice-Klang automatisch eine langsame, natürliche Ausklingphase (Decay) an, die einsetzt, sobald die Taste losgelassen wird.

Die Sustain-Funktion kann im Function-Modus (Seite 66) ein- und ausgeschaltet werden.

EZ-250i Bedienungsanleitung

## **■** Effekt-Typen

## ● Harmony-Typen

Nr.	Harmonietyp	Name im Display		Beschreibung
1	Duet	Duet		Die Harmony-Typen 1 bis 5 sind Tonhöheneffekte und bereichern eine mit einzelnen Noten im rechten Klaviaturabschnitt gespielte Melodie um ein-, zwei- oder dreistimmige Harmonien. Die Harmonien werden nur erzeugt, wenn gleichzeitig Akkorde im Tastaturbereich für die Begleitung gespielt werden.
2	Trio	Trio		
3	Block	Block		
4	Country	Country		
5	Octave	Octave		
6	Trill 1/4 note	Tril1/4	J	Die Harmony-Typen 6 bis 26 sind Rhythmuseffekte und erzeugen im Takt zur Begleitautomatik Ausschmückungen oder verzögerte
7	Trill 1/6 note	Tril1/6		Wiederholungen. Der jeweilige Harmony-Effekt wird sowohl bei eingeschalteter als auch bei ausgeschalteter Begleitautomatik erzeugt; die Effektgeschwindigkeit hängt jedoch stets von der
8	Trill 1/8 note	Tril1/8	<b>)</b>	aktuellen Tempoeinstellung ab (Seite 38). Dank der spezifischen Notenwerte der einzelnen Harmony-Typen können Sie den Effekt präzise mit dem Rhythmus synchronisieren. Es gibt auch Triolen-
9	Trill 1/12 note	Tril1/12	3	Einstellungen: 1/6 = Viertelnotentriolen, 1/12 = Achtelnotentriolen, 1/24 = Sechzehntelnotentriolen.
10	Trill 1/16 note	Tril1/16	Ą	Die Triller-Effekttypen (6 bis 12) erzeugen Triller (zwei Töne in schnellem Wechsel), wenn zwei Tasten gehalten werden.
11	Trill 1/24 note	Tril1/24	<b>7</b>	Mit den Tremolo-Effekttypen (13 bis 19) können gehaltene     Noten (maximal vier Töne) wiederholt werden.
12	Trill 1/32 note	Tril1/32	, A	Die Echo-Effekttypen (20 bis 26) erzeugen verzögerte
13	Tremolo 1/4 note	Trem1/4	J	Wiederholungen jeder gespielten Note.
14	Tremolo 1/6 note	Trem1/6	J <sub>3</sub> J	
15	Tremolo 1/8 note	Trem1/8	<b>)</b>	
16	Tremolo 1/12 note	Trem1/12	] 3	
17	Tremolo 1/16 note	Trem1/16	Ą	
18	Tremolo 1/24 note	Trem1/24	Ħ	
19	Tremolo 1/32 note	Trem1/32	•	
20	Echo 1/4 note	Echo1/4	J	
21	Echo 1/6 note	Echo1/6	Jjj	
22	Echo 1/8 note	Echo1/8	<b>)</b>	
23	Echo 1/12 note	Echo1/12	3	
24	Echo 1/16 note	Echo1/16	A	
25	Echo 1/24 note	Echo1/24	Ħ	
26	Echo 1/32 note	Echo1/32	A	

## **Effekte**

## ■ Reverb-Typen

Nr.	Reverb-Typ	Name im Display	Beschreibung	
1	Hall 1	Hall1	Nachhall in einem Konzertsaal.	
2	Hall 2	Hall2		
3	Hall 3	Hall3		
4	Room 1	Room1	Nachhall in einem kleineren Raum.	
5	Room 2	Room2		
6	Stage 1	Stage1	Halleffekte für Soloinstrumente.	
7	Stage 2	Stage2		
8	Plate 1	Plate1	Simulation einer Hallplatte.	
9	Plate 2	Plate2		
10	Off	Off	Kein Halleffekt.	

## ● Chorus-Effekttypen

Nr.	Chorus-Typ	Name im Display	Beschreibung
1	Chorus 1	Chorus1	Herkömmlicher Chorus-Effekt (voll, warm).
2	Chorus 2	Chorus2	
3	Flanger 1	Flanger1	Deutliche, dreiphasige Modulation mit leicht metallischem Klang.
4	Flanger 2	Flanger2	
5	Off	Off	Kein Effekt.



# **Auswahl und Wiedergabe von Styles**

## Das EZ-250i enthält dynamisch-rhythmische Begleitmuster – in verschiedenen populären Musikrichtungen – mit den jeweils dazu passenden Voice-Einstellungen.

Insgesamt 100 Styles stehen in verschiedenen Kategorien zur Auswahl. Jeder Style besteht aus separaten "Sections" (Abschnitten): Intro (Einleitung), Main (Grundthema) A und B und Ending (Abschluß). Sie können diese Sections während des Spielens je nach Bedarf abrufen.

Die Begleitautomatikfunktionen, die in den Rhythmen integriert sind, verleihen Ihrem Spiel aufregende Instrumentalbegleitung, die Sie durch die gespielten Akkorde steuern. Die automatische Baß-/Akkord-Begleitung teilt die Tastatur in zwei Bereiche ein: Der obere (d.h. rechte) dient zum Spielen der Melodie, während der untere (F#2 und alle Tasten links davon) für die automatische Begleitung vorgesehen ist.

Das EZ-250i bietet zudem die einfach zu verwendende Dictionary-Funktion (Seite 42). Das Dictionary (Nachschlagewerk) bietet Ihnen ein eingebautes "Akkordlexikon". Mit Hilfe dieses Lexikons können Sie das Spielen jedes von Ihnen vorgegebenen Akkords erlernen, indem die entsprechenden Noten im Display angezeigt werden.

## **Auswählen eines Styles**

# Drücken Sie die [STYLE]-Taste.



# **2** Wählen Sie die gewünschte Style-Nummer.

Die Kategorien und die Nummern der Voices sind auf dem Bedienfeld aufgelistet. Ein komplettes Verzeichnis der verfügbaren Styles finden Sie auf Seite 77.


STYLE		
001~010 8BEAT	040~047 SWING & JAZZ	078~087 TRADITIONAL
011~016 16BEAT	<b>048~054</b> R & B	088~092 WALTZ
017~023 BALLAD	055~058 COUNTRY	093~100 PIANIST
024~035 DANCE	059~066 LATIN	
036~039 DISCO	067~077 BALLBOOM	

#### ■ Benutzen Sie die Zifferntasten.

Style-Nummern werden ebenso wie Voice-Nummern ausgewählt (siehe Seite 19). Über das Zifferntastenfeld können Sie die Style-Nummer direkt eingeben. Sie können die Styles mit Hilfe der [+]/[-]-Tasten jedoch auch schrittweise durchblättern.




 Wenn einer der Pianist-Styles (Nr. 093–100) ausgewählt ist, stehen Rhythmus-Sounds und Fill-In-Sections nicht zur Verfügung.




## Spielen der Styles

Die unterstehenden Bedienfeldtasten funktionieren als Steuertasten für die Begleitung.



## Schalten Sie die Begleitautomatik ein.

Drücken Sie die [ACMP ON/OFF]-Taste, um die Begleitautomatik einzuschalten.




# 2 Starten des Style.


Dazu gibt es mehrere Möglichkeiten:


## ■ Drücken der [START/STOP]-Taste.

Der Rhythmus setzt dabei direkt ohne Baß- und Akkordbegleitung ein. Der gegenwärtig gewählte Main-Abschnitt A oder B wird gespielt.



Sie können den Main-Abschnitt A bzw. B vor Betätigen der [START/STOP]-Taste durch Drücken der entsprechenden Taste (MAIN A oder MAIN B) vorwählen. (Im Display wird zur Bestätigung der Buchstabe des gewählten Abschnitts angezeigt: "MAIN A" oder "MAIN B".)





## ■ Starten mit Tap Tempo


Mit dieser nützlichen Funktion können Sie die Geschwindigkeit (das Tempo) der automatischen Begleitung auf der Taste mittippen (einzählen) und die Begleitung in diesem Tempo starten.



Tippen Sie einfach (drücken und loslassen) viermal auf die [TEMPO/TAP]-Taste (dreimal für einen Style im 3/4-Takt), und die Begleitung startet automatisch mit der Geschwindigkeit, in der Sie das Tempo eingezählt haben. Das Tempo kann auch während der Wiedergabe geändert werden. Tippen Sie dazu zweimal im gewünschten Tempo auf die [TEMPO/TAP]-Taste.

#### ■ Verwenden von Sync Start

Mit Hilfe der "Sync Start"-Funktion des EZ-250i können Sie den Style durch Drücken einer beliebigen Taste auf der Tastatur starten. Drücken Sie hierzu zunächst die [SYNC START]-Taste (die Taktmarkierungen signalisieren durch Blinken die Synchronstartbereitschaft), und spielen Sie dann auf der Tastatur. (Wenn die automatische Baß/Akkord-Begleitung eingeschaltet ist, muß im Tastaturbereich für die Begleitung eine Taste angeschlagen bzw. ein Akkord gespielt werden.)







## Starten mit der Section "Intro"

Jeder Style hat einen eigenen Einleitungs- oder Intro-Abschnitt, der zwei oder vier Takte lang ist. Im Zusammenhang mit der automatischen Baß-/Akkord-Begleitung gibt es in vielen der Intro-Abschnitte auch spezielle Akkordwechsel und musikalische Ornamente, die Ihr Spiel bereichern können.


## So starten Sie die Begleitung mit dem Intro-Abschnitt:


1) Drücken Sie die [MAIN/AUTO FILL]-Taste, um den Abschnitt (A oder B) vorzuwählen, der nach der Einleitung gespielt werden soll.





2) Drücken Sie die [INTRO/ENDING/rit.]-Taste.






Drücken Sie die [START/STOP]-Taste, um die Intro-Section zu starten.


## Verwenden von Sync Start mit einer Einleitung

Sie können die Sync-Start-Funktion auch zusammen mit dem speziellen Intro-Abschnitt des gewählten Styles einsetzen.


# So verwenden Sie die Start-Synchronisation mit einem Intro-Abschnitt:


1) Drücken Sie die [MAIN/AUTO FILL]-Taste, um den Abschnitt (A oder B) vorzuwählen, der nach der Einleitung gespielt werden soll.






2) Drücken Sie die [INTRO/ENDING/rit.]-Taste.





3) Drücken Sie die [SYNC START]-Taste, um auf Synchronstartbereitschaft zu schalten, und schlagen Sie anschließend eine Taste an, um die Begleitung mit dem Intro-Abschnitt zu starten. (Wenn die automatische Baß/Akkord-Begleitung eingeschaltet ist, muß im Tastaturbereich für die Begleitung eine Taste angeschlagen bzw. ein Akkord gespielt werden.)





# 3 Ändern Sie Akkorde mit Hilfe der Begleitautomatik.

Spielen Sie nun versuchsweise mit der linken Hand einige Akkorde nacheinander, und beachten Sie dabei, wie die Baß/Akkord-Begleitung sich beim Anschlagen eines anderen Akkords ändert. (Mehr über den Gebrauch der automatischen Baß/Akkord-Begleitung erfahren Sie auf Seite 40.)



 Sie können die automatische Baß-/Akkord-Begleitung auch während des Spielens mit der [ACMP ON/OFF]-Taste ausund wieder einschalten, um Ihr Spiel durch dynamische Rhythmuspausen (Breaks) interessanter zu gestalten.



 Akkorde, die Sie im Tastaturbereich für die Begleitung greifen, werden auch bei gestopptem Style erkannt und umgesetzt. Sie spielen dann auf einer "geteilten Klaviatur", mit Baß und Akkorden im linken und der normal ausgewählten Melodiestimme im rechten Bereich.

# **4** Beenden Sie die Style-Wiedergabe.

Zum Stoppen der Begleitung gibt es drei Möglichkeiten:

#### ■ Drücken der [START/STOP]-Taste

Die Style-Wiedergabe stoppt sofort.

#### ■ Ausklang mit einem Abschluß (Ending-Abschnitt)

Drücken Sie die [INTRO/ENDING/rit.]-Taste. Der Style wird nach der Ending-Section beendet.



#### ■ Drücken der [SYNC START]-Taste

Hierdurch wird der Style sofort gestoppt und wieder auf Synchronstartbereitschaft geschaltet, so daß Sie den Style durch Spielen eines Akkords oder Anschlagen einer Taste im Tastaturbereich der Begleitung erneut starten können.

Wenn der Schluß allmählich langsamer werden soll
(Ritardando), drücken Sie die [INTRO/ENDING/rit.]-Taste
zweimal schnell nacheinander.


□ □ END/rit.


# Ändern des Tempos

Das Tempo der Style-Wiedergabe kann innerhalb des Bereichs von 32 bis 280 Viertel/Minute eingestellt werden.

# Aufrufen der Tempo-Einstellung

Drücken Sie die Taste [TEMPO/TAP].






#### HINWEIS

 Wenn Sie nach Beendigung der Wiedergabe eines Styles einen neuen Style auswählen, wird automatisch das Standardtempo des neuen Styles eingestellt. Falls Sie jedoch während der Wiedergabe einen anderen Style wählen, wird das aktuelle Tempo beibehalten. (Auf diese Weise können Sie die Styles wechseln, ohne daß das Tempo sich dabei ändert.)

# **2** Ändern des Wertes

Verwenden Sie das numerische Tastenfeld, um den gewünschten Tempo-Wert einzustellen oder verwenden Sie die [+]/[-]-Tasten, um den Wert zu erhöhen oder zu verringern.



#### Wiederherstellen des Standard-Tempowertes

Jeder Song und jeder Style wurde mit einem voreingestellten bzw. Standardtempo versehen. Falls Sie das Tempo geändert haben, können Sie den Wert direkt wieder auf seinen Standardwert zurücksetzen, indem Sie die [+]-Taste und die [-]-Taste gleichzeitig drücken (wenn "Tempo" ausgewählt ist).



 Sie können das Tempo auch mit Hilfe der praktischen "Tap Tempo"-Funktion ändern, indem Sie ein neues Tempo in Echtzeit "mittippen". (Siehe Seite 35.)

#### Über die Schlag-Anzeige

Dieser Teil des Displays liefert Ihnen während der Song- und Style-Wiedergabe eine praktische, leicht verständliche Rhythmusanzeige. Die blinkenden Metronom-Symbole zeigen die betonten und unbetonten Taktschläge folgendermaßen an:



Zeigt die erste betonte Taktzeit an



Zeigt ein unbetonte Taktzeit an





Zeigt eine betonte Zählzeit an (andere als der erste Schlag)


# **Begleitungsabschnitte (Main A/B und Fill-Ins)**

Während der Wiedergabe des Styles können Sie diese über die [MAIN/AUTO FILL]-Taste mittels Rhythmus-/Begleitungsvariationen auflockern. Dadurch erfolgt ein Wechsel zwischen den Abschnitten Main A und Main B. Um einen weichen Übergang zum nächsten Abschnitt zu erreichen, wird bei diesem Wechsel automatisch ein Fill-In-Thema eingefügt. Wird z. B. gerade der Abschnitt Main A gespielt, erfolgt durch Drücken dieser Taste die Wiedergabe eines Fill-In-Themas, gefolgt von Abschnitt Main B. (Siehe Abbildung unten.)

Sie können auch einen der Abschnitte Main A oder Main B als zu startenden Abschnitt anwählen, indem Sie vor dem Starten des Styles die [MAIN/AUTO FILL]-Taste drücken.







# Einstellen der Style-Lautstärke

Die Wiedergabelautstärke des Styles kann im *Function-Modus (Seite 67)* eingestellt werden. Dieser Parameter bewirkt nur eine Veränderung der Style-Lautstärke. Der Einstellbereich für die Metronomlautstärke ist 000 bis 127.



 Die Style-Lautstärke kann nur dann geändert werden, wenn der Style-Modus gewählt ist.

# **Gebrauch der automatischen Bass/Akkord-Begleitung — Multi Fingering**

Wenn die automatische Baß-/Akkord-Begleitung eingeschaltet ist (Seite 34), erzeugt sie, basierend auf bestimmten Akkordgriffkonventionen, automatisch eine Baß- und Akkordbegleitung, zu der Sie dazuspielen. Sie können die Akkorde der Begleitung durch Anschlagen von Tasten im Tastaturbereich für die Begleitung wechseln, wobei es zwei Möglichkeiten zum Spielen der Akkorde gibt: vereinfachte Akkordgriffe (Single Finger) und normale Akkordgriffe (Fingered). Bei der Ein-Finger-Methode brauchen Sie lediglich mit einem, zwei oder drei Fingern eine Tastenkombination zu spielen (siehe unten: Ein-Finger-Akkorde). Im Fingered-Verfahren spielen Sie die Akkorde in herkömmlicher Grifftechnik, indem Sie alle Noten des Akkords anschlagen. Das EZ-250i "erkennt" bei beiden Methoden den gespielten Akkord und erzeugt automatisch die entsprechende Begleitung.

#### 

Mit "Single Finger" können Sie Dur-, Moll-, Septimen- und Mollseptimenakkorde erzeugen. Die abgedruckte Übersicht zeigt Ihnen, wie die vier Akkordarten vereinfacht gegriffen werden. (Die Tonart C ist hier nur als Beispiel gewählt. Die anderen Tonarten folgen den selben Regeln. Der B-Dur-Septakkord entspricht z. B. dem B-Dur-Akkord plus A.)



So spielen Sie einen Dur-Akkord: drücken Sie die Taste für den Grundton (die "Tonika") des Akkords.



So spielen Sie einen Moll-Akkord: drücken Sie die Taste für den Grundton und die nächstgelegene schwarze Taste links davon.



So spielen Sie einen Dur-Septakkord: drücken Sie die Taste für den Grundton und die nächstgelegene weiße Taste links davon.



So spielen Sie einen Moll-Septakkord: drücken Sie die Taste für den Grundton und jeweils die nächstgelegene schwarze und die nächstgelegene weiße Taste links davon (also drei Tasten gleichzeitig).

#### ■ Fingered-Akkorde ••••

EZ-250i Bedienungsanleitung

Wieder am Beispiel der Tonart C zeigt die folgende Tafel die Akkordtypen, die im Fingered-Modus erkannt werden.

#### Beispiel für "C"-Akkorde C (9) C(♭5) C<sub>6</sub>(9) CM<sub>7</sub> CM<sub>7</sub>(9) CM<sub>7</sub>(#11) CM<sub>7</sub>♭5 CM<sub>7</sub>aug Cm(9) Cm<sub>7</sub>(9) Cm<sub>7</sub>(11) Caug Cm Cm<sub>6</sub> C<sub>m</sub><sub>7</sub> C<sub>7</sub>(♭13) C7(69) CmM<sub>7</sub>(9) Cm<sub>7</sub> ♭5 CmM<sub>7</sub> ♭5 Cdim Cdim<sub>7</sub> C<sub>7</sub> CmM<sub>7</sub> . . C7(#9) C7 (#11) C<sub>7</sub>(13) C7<sup>♭5</sup> C<sub>7</sub>(9) C<sub>7</sub>aug C<sub>7</sub>sus<sub>4</sub> \* Eingeklammerte Noten sind optional. Die Akkorde werden auch ohne sie erkannt.

Akkordname/[Abkürzung]	Normale Reihenfolge	Akkord (C)	Display
Dur [M]	1 - 3 - 5	С	С
Dur-Nonakkord [(9)]	1 - 2 - 3 - 5	C(9)	C(9)
Sextakkord [6]	1 - (3) - 5 - 6	C6	C6
Sextnonakkord [6(9)]	1 - 2 - 3 - (5) - 6	C6(9)	C6(9)
Dur mit großer Septime [M7]	1 - 3 - (5) - 7 oder 1 - (3) - 5 - 7	CM7	CM7
Dur-Septnonakkord [M7(9)]	1 - 2 - 3 - (5) - 7	CM7(9)	CM7(9)
Dur mit großer Septime und erhöhter Undezime [M7(#11)]	1 - (2) - 3 - #4 - 5 - 7 oder 1 - 2 - 3 - #4 - (5) - 7	CM7(#11)	CM7(#11)
Dur mit erniedrigter Quinte [(♭5)]	1 - 3 - ♭5	C(♭5)	C♭5
Dur mit großer Septime und erniedrigter Quinte [M7♭5]	1 - 3 - 1-5 - 7	CM7♭5	CM7♭5
Dur mit Quartvorhalt [sus4]	1 - 4 - 5	Csus4	Csus4
Dur mit übermäßiger Quinte [aug]	1 - 3 - #5	Caug	Caug
Übermäßiger Dur-Akkord mit großer Septime [M7aug]	1 - (3) - #5 - 7	CM7aug	CM7aug
Moll [m]	1 - 1-3 - 5	Cm	Cm
Moll-Nonakkord [m(9)]	1 - 2 - 1-3 - 5	Cm(9)	Cm(9)
Moll mit Sexte [m6]	1 - 1-3 - 5 - 6	Cm6	Cm6
Moll mit Septime [m7]	1 - 1-3 - (5) - 1-7	Cm7	Cm7
Moll-Septnonakkkord [m7(9)]	1 - 2 - 13 - (5) - 17	Cm7(9)	Cm7(9)
Moll-Akkord mit Septime und Undezime [m7(11)]	1 - (2) - 13 - 4 - 5 - (17)	Cm7(11)	Cm7(11)
Moll mit großer Septime [mM7]	1 - 1-3 - (5) - 7	CmM7	CmM7
Moll-Nonakkord mit großer Sept [mM7(9)]	1 - 2 - 1-3 - (5) - 7	CmM7(9)	CmM7(9)
Moll mit Septime und erniedrigter Quinte [m7\b5]	1 - 1-3 - 15 - 17	Cm7♭5	Cm7♭5
Moll mit großer Septime und erniedrigter Quinte [mM7♭5]	1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	CmM7♭5	CmM7♭5
Verminderter Moll [dim]	1 - 1-3 - 1-5	Cdim	Cdim
Verminderter Mollseptakkord [dim7]	1 - 1-3 - 1-5 - 6	Cdim7	Cdim7
Dominant-Septakkord [7]	1 - 3 - (5) - ♭7 oder 1 - (3) - 5 - ♭7	C7	C7
Dominant Septakkord mit erniedrigter None [7( $\flat$ 9)]	1 - ♭2 - 3 - (5) - ♭7	C7(♭9)	C7(♭9)
Dominant-Septakkord mit erniedrigter Terzdezime [7(13)]	1 - 3 - 5 - 16 - 17	C7(♭13)	C7(♭13)
Dur-Septakkord mit None [7(9)]	1 - 2 - 3 - (5) - 1-7	C7(9)	C7(9)
Dominant-Septakkord mit erhöhter Undezime [7(#11)]	1 - (2) - 3 - #4 - 5 - ♭7 oder 1 - 2 - 3 - #4 - (5) - ♭7	C7(#11)	C7(#11)
Dur-Septakkord mit Tredezime [7(13)]	1 - 3 - (5) - 6 - 1-7	C7(13)	C7(13)
Dominant-Septakkord mit erhöhter None [7(#9)]	1 - #2 - 3 - (5) - 1-7	C7(#9)	C7(#9)
Domonant-Septakkord mit erniedrigter Quinte [7\bdack5]	1 - 3 - 15 - 17	C7♭5	C7♭5
Dominant-Septakkord mit erhöhter Quinte [7aug]	1 - 3 - #5 - 1-7	C7aug	C7aug
Dominant-Septakkord mit Quartvorhalt [7sus4]	1 - 4 - (5) - 1-7	C7sus4	C7sus4
Prime mit Sekunde und Quinte [1+2+5]	1 - 2 - 5	C1+2+5	С




- Eingeklammerte Noten können ausgelassen werden.
- Wenn Sie zwei Tasten mit dem gleichen Grundton in den benachbarten Oktaven drücken, wird die Begleitung lediglich auf dem Grundton aufgebaut.
- Eine vollständige Quinte (1 + 5) erzeugt eine Begleitung, die nur auf Grundton und der Quinte beruht und sowohl mit Durals auch mit Moll-Akkorden verwendet werden kann.
- Die aufgelisteten Akkordgriffe sind alle in der Grundstellung dargestellt. Es können aber auch die Umkehrungen verwendet werden – mit folgenden Ausnahmen:
  - *m7, m7*♭*5, 6, m6, sus4, aug, dim7, 7*♭*5, 6(9), 1+2+5.*
- Die Umkehrung der Akkorde 7sus4 und m7(11) werden nicht erkannt, wenn die in Klammern angezeigten Noten ausgelassen werden.
- Wenn ähnliche Akkorde aufeinander folgen, ändert sich u. U. die Begleitung nicht (wenn z. B. Moll-Septakkorde auf Moll-Akkorde folgen).
- Zwei-Finger-Griffe erzeugen einen Akkord, der auf dem vorangegangenen Akkord aufbaut.

# **Dictionary (Akkordlexikon)**

Bei der "Dictionary"-Funktion handelt es sich um ein eingebautes "Akkordlexikon", das Ihnen die einzelnen Noten (Töne) von Akkorden zeigt. Dies ist eine große Hilfe, wenn Sie die Griffe bestimmter Akkorde schnell erlernen möchten.

# Drücken Sie die [Dict.]-Taste.








 Denken Sie daran, die Tastaturlampen (Light Guide) einzuschalten, wenn Sie die Dictionary-Funktion benutzen.

# **2** Geben Sie den Grundton des Akkords an.

Drücken Sie auf der Klaviatur die Taste, die dem gewünschten Grundton entspricht (wie am Bedienfeld aufgedruckt).







Geben Sie den Akkordtyp an (Dur-, Moll-, Septakkord usw.).


Drücken Sie auf der Klaviatur die Taste, die dem Akkordtyp entspricht

Drücken Sie auf der Klaviatur die Taste, die dem Akkordtyp entspricht (wie am Bedienfeld aufgedruckt).





- Bei einigen speziellen Akkorden werden u. U. nicht alle Noten im Notenschriftbereich des Displays angezeigt. Dies liegt am begrenzten Platz für die Darstellung im Display.
- Mit Hilfe der [+]/[-]-Tasten können Sie die Umkehrung des Akkords ebenfalls anzeigen.



# 4 Spielen Sie den Akkord.

Spielen Sie den Akkord, indem Sie die leuchtenden Tasten im ACMP-Bereich der Tastatur spielen. Der Akkordname blinkt im Display, wenn Sie die richtigen Tasten gespielt haben. (Viele Akkorde werden auch in ihrer Umkehrung erkannt.)





Blinkt, wenn die richtigen Noten gedrückt werden

Um die "Dictionary"-Funktion zu verlassen, drücken Sie die [Dict.]-Taste nochmals.

#### • • • • • • • • • Was ist ein Akkord? • • • •


Die einfache Antwort: Mindestens drei gleichzeitig klingende Töne ergeben einen Akkord (Zusammenklang). (Zwei gleichzeitig gespielte Töne sind ein "Intervall" – wobei unter dem Intervall der "Abstand" zwischen den beiden Tönen verstanden wird. Man nennt auch dies bereits eine "Harmonie".) Je nach den Intervallen zwischen den Tönen sind Akkorde "wohlklingend" (harmonisch) oder "mißtönend" (dissonant).




Die Abstufung der Töne im links abgebildeten Beispielakkord (Dreiklang) ergibt einen angenehmen, harmonischen Klang. Ein Dreiklang besteht, wie der Name bereits sagt, aus drei Tönen und ist die grundlegende und am meisten verbreitete Akkordart.

In diesem Dreiklang ist der tiefste Ton der "Grundton". Der Grundton ist der wichtigste Ton des Akkords, da er die "Tonart" des Akkords vorgibt und somit die Harmonie des Klangs vorgibt und die Grundlage für das Empfinden der anderen Akkordtöne bildet.

Der zweite Ton des Akkords liegt vier Halbtöne über dem ersten, der dritte drei Halbtöne über dem zweiten. Wenn wir den Grundton beibehalten und die beiden anderen Töne um einen Halbton nach oben oder unten verschieben (d. h. erhöhen oder vermindern), erhalten wir vier unterschiedliche Akkorde.









Beachten Sie bitte, daß auch die "Lage" der Akkordtöne variiert werden kann, indem man den Akkord mit einer anderen Tonreihenfolge als "Umkehrung" oder in einer anderen Oktave spielt, ohne den Grundcharakter des Akkords zu ändern.

#### Beispiele für Umkehrungen für den Grundton C







Auf diese Weise kann man wunderschön klingende Harmonien hervorzaubern. Der Gebrauch von Intervallen und Akkorden ist eines der wichtigsten Elemente in der Musik. Mit den unterschiedlichen Akkordarten und der Reihenfolge, in der sie gespielt werden, können die verschiedensten Gefühlsregungen und Stimmungen auf musikalischem Wege vermittelt werden.

#### • • • • • • • Schreiben von Akkordnamen • • • • •

Das Lesen und Schreiben von Akkordnamen ist eine einfach zu erlernende, jedoch wichtige Kunstfertigkeit (Achtung – die folgenden Beschreibungen basieren auf der englischen Schreibweise mit B (engl.) = h und Bb (engl.) = b). Akkorde werden oft in einer Art "Kurzschrift" dargestellt, durch die sie schnell identifiziert werden können (wobei Sie die Akkorde natürlich in beliebigen Umkehrungen spielen können). Wenn Sie sich einmal mit den Grundlagen der Harmonie- und Akkordlehre vertraut gemacht haben, ist es ein Kinderspiel, die in einem Song verwendeten Akkorde in dieser "Kurzschrift" zu notieren.


Als erstes wird der Grundton als Großbuchstabe notiert. Wenn es sich um einen erhöhten bzw. erniedrigten Ton handelt, stellen Sie das entsprechende Zeichen (klein und hochgestellt) nach. Das Akkordtyp-Kürzel wird dann mit Kleinbuchstaben angehängt. Im folgenden werden vier Beispiele für die Tonart "C-Dur" angegeben.



Ein wichtiger Punkt: Akkorde bestehen aus übereinandergelegten Tönen, und diese Töne werden im Akkordnamen durch die Kurzbezeichnung und ggf. eine nachgestellte Zahl bezeichnet. Die Zahl bezeichnet den Abstand zum Grundton. (Siehe nachfolgende Klaviaturdarstellung.) Beispiele: Das Typenkürzel "m6" umfaßt einen Mollakkord mit Sexte, das Typenkürzel "M7" einen Durakkord mit großer Septime.


#### Die Tonleiterintervalle


Zum besseren Verständnis der Intervalle und ihrer Bezeichnungen schauen Sie sich am besten die nebenstehende Abbildung an, der die C-Dur-Tonleiter zugrunde liegt:





#### Andere Akkorde




















# **Auswahl und Wiedergabe von Songs**


# Der Song-Modus umfaßt 80 Songs, die unter Verwendung der vollen und dynamischen Klänge des EZ-250i erzeugt wurden.

In erster Linie sind die Songs zum Anhören gedacht; Sie können sie jedoch auch auf dem Keyboard begleiten. Die Songs des EZ-250i lassen sich auch unter Verwendung der Lernfunktion nachspielen (Seite 49), mit deren Hilfe Sie diese spielerisch und leicht erlernen werden.

Sie können auch Songdaten von Ihrem Computer zum EZ-250i übertragen, um diese dort abzuspielen. Einzelheiten hierzu finden Sie auf Seite 58.

# Songauswahl

# Drücken der Taste [SONG]



# **2** Wählen Sie die gewünschte Songnummer.


Die Kategorien und die Nummern der Songs sind auf dem Bedienfeld aufgelistet. Ein komplettes Verzeichnis der verfügbaren Songs finden Sie auf Seite 15.

#### SONG

**FAVORITES** 006 Englishman In New York 011~020 PIANIST 001 A Hard Day's Night 007 Hey Jude 021~045 PRACTICE 002 Can't Help Falling In Love 008 The Look Of Love 046~050 DUET 003 Linus And Lucy 009 Stella By Starlight 051~080 CHORD LESSON 004 Just The Way You Are FLASH MEMORY 010 Edelweiss 081~ 005 Against All Odds


#### ■ Benutzen Sie die Zifferntasten.

Song-Nummern werden ebenso wie Voice-Nummern ausgewählt (siehe Seite 19). Sie können die Nummer des Songs entweder direkt auf dem numerischen Tastenfeld eingeben oder mit den [+]/[-]-Tasten von Song zu Song wechseln.




# Wiedergeben der Songs

Die folgenden Bedienfeldtasten funktionieren als Steuertasten für die Begleitung.



# Starten Sie den angewählten Song.

Drücken Sie die [START/STOP]-Taste. Während der Song läuft, werden die Nummer des aktuellen Taktes und die gespielten Tasten im Display angezeigt.





 Sie können den Song mit der gegenwärtig gewählten Voice begleiten oder bei Bedarf eine andere Voice für Ihr Klaviaturspiel auswählen. Hierzu schalten Sie während der Songwiedergabe einfach in den Voice-Modus, um dort die gewünschte Voice zu wählen. (Siehe Seite 23.)

# **2** Halten Sie den Song an.

Drücken Sie die [START/STOP]-Taste. Wenn die Wiedergabe mit der [START/STOP]-Taste gestartet wurde, stoppt die Wiedergabe am Ende des Songs automatisch.

#### Wiedergabe des Songs im Flash-Speicher

Das EZ-250i kann Songs wiedergeben, die in den internen Flash-Speicher geladen wurden. Dazu müssen Sie das EZ-250i an einen Computer anschließen, und einen Song mit dem Programm "Song Filer" vom Computer aus übertragen.

Weitere Informationen zu den "Flash Songs" und zum Programm "Song Filer" finden Sie auf Seite 58.


Wählen Sie eine Song-Nummer von 081–180 genau wie die Preset-Songs mit den Zifferntasten aus.


# **A-B Repeat**

Die praktische Funktion "A-B-Repeat" ist eine ideale Hilfe zum Üben und Lernen. Mit Hilfe dieser Funktion können Sie die Phrase eines Songs (zwischen. Punkt A und Punkt B) vorgeben und wiederholt wiedergeben lassen, während Sie diese Phrase begleiten oder üben.

# Wählen Sie während des Spielens eines Songs den Punkt A (Startpunkt) aus.

Drücken Sie während der Wiedergabe am Startpunkt der zu wiederholenden Phrase einmalig die [A-B REPEAT]-Taste.








- Die Punkte A und B können nur am Anfang eines Taktes liegen (Beat 1), nicht an einem beliebigen Punkt des Taktes.
- Um den Punkt A auf den Beginn des Songs zu setzen, drücken Sie vor dem Starten der Wiedergabe die [A-B REPEAT]-Taste.


# **2** Legen Sie den Punkt B (Endpunkt) fest.

Drücken Sie während der Wiedergabe des Songs nochmals am Endpunkt der zu wiederholenden Phrase die [A-B REPEAT]-Taste. Die ausgewählte Phrase wird ständig wiederholt wiedergegeben, bis die Wiedergabe angehalten wird.






**3** Unterbrechen oder stoppen Sie bei Bedarf die Wiedergabe. Drücken Sie die [ PAUSE]-Taste bzw. die [START/STOP]-Taste. Durch das Stoppen der Wiedergabe werden die Einstellungen für die Punkte A/B oder für die "A-B Repeat"-Funktion nicht gelöscht.



4 Deaktivieren Sie die A-B Repeat-Funktion.

Drücken Sie die [A-B REPEAT]-Taste.




#### HINT

- Versuchen Sie beim Üben eines besonders schwierigen
   Abschnitts, das Tempo auf eine angemessene Geschwindigkeit zu senken. Auf diese Weise erleichtern Sie sich das Spielen dieses Parts bis zur perfekten Beherrschung. Zum Festlegen der Punkte A und B können Sie auch das Tempo verringern. Dadurch wird Ihnen das genaue Einstellen dieser Punkte erleichtert.
- Sie können die A-B-Repeat-Funktion auch einstellen, wenn der Song gestoppt ist. Wählen Sie dazu einfach mit Hilfe der [☑ REW]-Taste und der [☑ FF]-Taste die gewünschten Takte aus, drücken Sie an jedem der beiden Punkte die [A-B REPEAT]-Taste, und starten Sie anschließend die Wiedergabe.

#### **Umschalten der Melodie-Voice**

Mit dem EZ-250i können Sie jeden der Songs mit einer Melodie auf dem Keyboard begleiten. Dazu können Sie die ursprüngliche Melodie-Voice einsetzen oder eine eigene Auswahl für die Melodie-Voice treffen. Die Funktion für die Umschaltung der Melodie-Voice geht dabei noch einen Schritt weiter — mit dieser Funktion können Sie die ursprünglich für die Melodie des Songs verwendete Voice durch eine beliebige im Bedienfeld auswählbare Voice ersetzen. Wenn im Bedienfeld z.B. "Piano" als aktuelle Voice ausgewählt wurde, die Melodie des Songs jedoch von einer Flötenstimme gespielt wird, ändert die "Melody Voice Change"-Funktion die Flötenmelodie in eine Klaviermelodie.

- Wählen Sie den gewünschten Song an.
  Drücken Sie die [SONG]-Taste. Wählen Sie anschließend mit dem
  Zifferntastenfeld oder mit den [+]/[-]-Tasten den gewünschten Song aus.
  (Siehe Seite 45.)
- **Wählen Sie die gewünschte Voice.**Drücken Sie die [VOICE] -Taste und verwenden Sie den Ziffernblock oder die [+]/[-]-Tasten, um die gewünschte Voice auszuwählen. (Siehe Seite 23.)
- 3 Drücken Sie die [VOICE]-Taste und halten Sie diese Taste mindestens eine Sekunde gedrückt.
  Im Display erscheint "MELODY VOICE CHANGE". Dadurch wird angezeigt, daß die ursprüngliche Melodie-Voice des Songs durch die im Bedienfeld ausgewählte Voice ersetzt wurde.



#### HINWEIS

 Der Klang einer Voice, die durch die Melodiestimmenumschaltung ausgewählt wurde, kann sich von der ursprünglichen Voice unterscheiden, da die Voice als Effekt für den momentan ausgewählten Song dient.

# Einstellen der Song-Lautstärke

Die Wiedergabelautstärke des Songs kann im *Function-Modus (Seite 67)* eingestellt werden. Diese Lautstärkeeinstellung wirkt nur auf die Song-Lautstärke. Der Einstellbereich für die Metronomlautstärke ist 000 bis 127.



 Die Songlautstärke kann nur im Song-Modus geändert werden. (Im Style-Modus dient diese Funktion zum Einstellen der Style-Lautstärke.)

# Song-Lektion

Die Lesson-Funktion stellt ein außergewöhnlich unterhaltsames und leicht anzuwendendes Hilfsmittel dar, mit dem Sie das Spiel auf Ihrem Keyboard lernen können. Mit Hilfe der Lektionen können Sie die Parts der linken und der rechten Hand jedes einzelnen Songs unabhängig voneinander und Schritt für Schritt üben, bis Sie diese beherrschen und mit den beidhändigen Übungen beginnen können. Diese Übungen sind in jeweils vier, im folgenden beschriebene Lernschritte unterteilt: Die Lernschritte 1–3 sind für die einzelnen Hände gedacht. Drücken Sie die Taste [L] (links) bzw. [R] (rechts), um den für die Übung gewünschten Part auszuwählen. Üben Sie zu den Lektionen (Lessons), indem Sie den leuchtenden Tasten folgen.

#### ■ Lektion 1 – Timing

In diesem Schritt können Sie das Timing der Noten üben – es kann jede beliebige Note gespielt werden, solange der Rhythmus eingehalten wird.

#### ■ Lektion 2 – Waiting (Warten)

In dieser Lektion wartet das EZ-250i, bis Sie die korrekten Noten gespielt haben, bevor die Wiedergabe des Songs fortgesetzt wird.

#### ■ Lektion 3 – Minus One

In dieser Lektion wird der Song mit einem stummgeschalteten Part wiedergegeben, damit Sie anhand der leuchtenden Tasten den fehlenden Part spielen und beherrschen lernen können – im entsprechenden Rhythmus und im korrekten Tempo.


#### ■ Lektion 4 – Both Hands (Beide Hände)

Lernschritt 4 ist eine "Minus One"-Übung, fast genau wie im Lernschritt 3. Der Unterschied besteht darin, daß sowohl der Part der linken Hand als auch der Part der rechten Hand stummgeschaltet ist. Auf diese Weise können Sie das gleichzeitige Spielen der Parts beider Hände erlernen.

## Verwenden der Lesson-Funktion


# Wählen Sie einen der Lektionen-Songs.

Drücken Sie die [SONG]-Taste. Wählen Sie anschließend mit dem Zifferntastenfeld oder mit den [+]/[-]-Tasten den gewünschten Song aus.




# 2 Wählen Sie den Part, den Sie bearbeiten möchten (links oder rechts) und den Schritt der Lektion.

Wenn Sie mit dem Part für die rechte Hand arbeiten möchten, drücken Sie die [R]-Taste; für den Part der linken Hand drücken Sie die [L]-Taste. Durch wiederholtes Drücken einer der Tasten können Sie der Reihe nach durch die verfügbaren Lektionen blättern: Lektion  $1 \rightarrow$  Lektion  $2 \rightarrow$  Lektion  $3 \rightarrow$  Aus  $\rightarrow$  Lektion 1 usw. Die ausgewählte Lektion wird im Display angezeigt.




Um den Lernschritt 4 auszuwählen, drücken Sie die Tasten [L] und [R] gleichzeitig.




# **3** Starten Sie die Lektion.

Die Lektion und die Wiedergabe des Songs starten sofort nach dem Auswählen der Lektion automatisch (nach einem einleitenden Einzählen). Wenn der Lernschritt beendet ist, wird Ihr "Lernerfolg" ("Grade") im Display angezeigt. Nach einer kurzen Pause beginnt die Lektion automatisch von neuem.



# **4** Drücken Sie die [START/STOP]-Taste, um die Lektion zu stoppen.



Durch Drücken der [START/STOP]-Taste beendet das EZ-250i die Lesson-Funktion automatisch.

# Auswählen der Lesson-Spur

Mit Hilfe dieser Funktion können Sie die Spurnummer eines vom Computer geladenen Songs auswählen (nur SMF, Format 0).

Die Spurnummer des Songs kann im Function-Modus (Seite 67) eingestellt werden.

# **Lektion 1 – Timing**

In diesem Schritt können Sie das Timing der Noten üben – es kann jede beliebige Note gespielt werden, solange der Rhythmus eingehalten wird. Selektieren Sie eine zu spielende Note. Spielen Sie mit der linken Hand eine Note im Tastaturbereich für die Begleitung oder die entsprechende Note für die linke Hand. Wählen Sie für die rechte Hand eine Note über F#2. Sie brauchen sich über die Zeitdauer des Haltens einer Note keine Gedanken zu machen – konzentrieren Sie sich einfach darauf, jede Note in Übereinstimmung mit der Rhythmusbegleitung zu spielen.

- Wählen Sie einen der Lektionen-Songs.
  - Wählen Sie Lektion 1 aus. Drücken Sie die [L]-Taste oder die [R]-Taste, ggf. mehrmals, bis Lektion 1 angezeigt wird.



[ -/] Timin9

# 3 Spielen Sie die entsprechende Melodie bzw. den entsprechenden Akkord zum Song.

Der Song startet nach dem Einzählen automatisch, und im Display werden die zugehörigen Noten angezeigt. Spielen Sie in Lektion 1 einfach nur eine Note in Übereinstimmung mit dem Rhythmus.

Bezüglich der Akkorde und dem Einsatz der linken Hand verfügt das EZ-250i über zwei verschiedene Arten von Songs: 1) Songs mit normalen Linke-Hand-Akkorden und 2) Songs, bei denen die linke Hand Arpeggios oder melodische Verzierungen zur rechten Hand spielt.

Spielen Sie im ersten Fall die Akkorde im Tastaturbereich für die Begleitung in der linken Hand.





- Die Melodienote erklingt nur, wenn Sie rhythmisch richtig spielen.
- Denken Sie daran, die Tastaturlampen (Light Guide) beim Erlernen der Lektion einzuschalten.

# **Lektion 2 – Waiting**

In dieser Lektion wartet das EZ-350i, bis Sie die korrekten Noten gespielt haben, bevor die Wiedergabe des Songs fortgesetzt wird. Auf diese Weise können Sie das Lesen von Musik in Ihrem persönlichen Tempo üben. Die zu spielenden Noten werden, falls korrekt gespielt, eine nach der anderen im Display angezeigt. Der Light Guide zeigt Ihnen, welche Tasten Sie spielen sollten.



 Denken Sie daran, die Tastaturlampen (Light Guide) beim Erlernen der Lektion einzuschalten.

- Wählen Sie einen der Lektionen-Songs.
- ✓ Wählen Sie Lektion 2 aus.

  Drücken Sie die [L]-Taste oder die [R]-Taste, ggf. mehrmals, bis Lektion 2 angezeigt wird.



 Je nach ausgewähltem Song ist der Rhythmus-Part für Lernschritt 2 stummgeschaltet.



[ -2] Waiting

3 Spielen Sie die entsprechende Melodie bzw. den entsprechenden Akkord zum Song.

Der Song startet nach dem Einzählen automatisch, und die zu spielenden Tasten leuchten auf. Spielen Sie in Lektion 2 die korrekten Noten in einer von Ihnen gewählten Schnelligkeit. Ziel ist es, die Melodie im vorgegebenen Rhythmus spielen zu können.

# Lektion 3 - Minus One

In dieser Lektion können Sie das Spielen eines Parts des Songs im richtigen Rhythmus und im richtigen Tempo üben. Das EZ-250i gibt die Begleitung zum Song wieder, wobei ein Part stummgeschaltet ist (entweder der Part der linken Hand oder der Part der rechten Hand) — auf diese Weise können Sie das Spielen des fehlenden Parts üben. Die von Ihnen zu spielenden Noten werden während der Wiedergabe des Songs nacheinander im Display und durch die Tastaturlampen angezeigt.

- Wählen Sie einen der Lektionen-Songs.
- ✓ Wählen Sie Lektion 3 aus.

  Drücken Sie die [L]-Taste oder die [R]-Taste, ggf. mehrmals, bis Lektion 3 angezeigt wird.



[ -3] MinusOne

**3** Spielen Sie den entsprechenden Part zum Song.

Der Song startet nach dem Einzählen automatisch, und die zu spielenden Tasten leuchten auf. Hören Sie sich in Lektion 3 den nicht stummgeschalteten Part genau an und spielen Sie den stummgeschalteten Part selbst.

# **Lektion 4 – Both Hands**

Lernschritt 4 ist eine "Minus One"-Übung, fast genau wie im Lernschritt 3. Der Unterschied besteht darin, daß sowohl der Part der linken Hand als auch der Part der rechten Hand stummgeschaltet ist. Auf diese Weise können Sie das gleichzeitige Spielen der Parts beider Hände erlernen. Befassen Sie sich mit diesem Lernschritt erst, wenn Sie die Parts der einzelnen Hände aus den vorangegangenen drei Lernschritten beherrschen. Üben Sie das Spiel beider Hände im Rhythmus und entsprechend den im Display und per Tastaturlampen angezeigten Noten.

- Wählen Sie einen der Lektionen-Songs.
- **Wählen Sie Lektion 4 aus.**Drücken Sie die Tasten [L] und [R] gleichzeitig, um Lektion 4 aufzurufen.



[L-4] BothHand

3 Spielen Sie sowohl den Part der linken Hand als auch den Part der rechten Hand zum Song.

Der Song startet nach dem Einzählen automatisch, und die zu spielenden Tasten leuchten auf. In Lektion 4 sind beide Parts (der linke und der rechte) stummgeschaltet, damit Sie den vollständigen Song selbst spielen können.

# **Qualitätsgrad**

Diese Lektion verfügt über eine eingebaute Qualitätskontrolle, die Sie beim Üben der Lektionen-Songs überwacht und Ihnen, wie ein Lehrer, mitteilt, mit welchem Erfolg Sie die einzelnen Übungen absolviert haben. Entsprechend Ihres Spiels werden vier Qualitätsstufen vergeben: "Try Again" (Nochmal versuchen), "Good" (Gut), "Very Good!" (Sehr gut) und "Excellent!" (Hervorragend).

# MIDI-Funktionen

Fast alle der heutzutage hergestellten elektronischen Musikinstrumente – besonders Synthesizer, Sequenzer und andere Geräte für Musik mit dem Computer – verwenden MIDI. MIDI ist ein weltweiter Standard, mit dem diese Geräte Spiel- und Einstellungsdaten senden und empfangen können. Auch mit diesem Instrument können Sie Ihre Spieldaten als MIDI-Daten senden, sowie auch die Daten der Styles und der Bedienfeldeinstellungen.

Das Potential, das MIDI für Ihr Live-Spiel und die Komposition und Produktion von Musik ist enorm – und erfordert nur den Anschluß des Instruments an einen Computer und die Übertragung von MIDI-Daten. In diesem Abschnitt erfahren Sie Grundlegendes über MIDI und Iernen die spezifischen MIDI-Funktionen dieses Instruments kennen.

#### **Was ist MIDI?**


Zweifelsohne haben sie schon einmal die Begriffe "akustisches Instrument" und "digitales Instrument" gehört. Heutzutage sind dies die beiden Hauptkategorien von Musikinstrumenten. Typische Beispiele für akustische Instrumente sind Klavier (oder Flügel) und klassische Gitarre. Ihre Funktionsweise ist einfach zu verstehen. Bei einem Klavier schlagen Sie eine Taste an und ein Hammer im Inneren des Instruments schlägt einige Saiten an, und es erklingt eine Note. Bei der Gitarre zupft der Spieler selbst die Saite, und die Note erklingt. Aber wie sieht die Sache bei einem digitalen Instrument aus?

#### Tonerzeugung bei einer akustischen Gitarre



Eine Saite wird gezupft, und der Resonanzkörper verstärkt den Sound.

#### Tonerzeugung bei einem digitalen Instrument



Auf der Grundlage von Daten, die durch das Spielen auf der Tastatur erzeugt werden, erzeugt ein Klangerzeuger einen in einer Sampling-Note gespeicherten Ton und gibt diesen über die Lautsprecher aus.

Wie aus der Abbildung hervorgeht, wird bei einem elektronischen Instrument eine im Tongenerator (elektronischer Schaltkreis) gespeicherte Sampling-Note (zuvor aufgezeichnete Note) basierend auf von der Tastatur empfangenen Daten wiedergegeben. Wie sehen denn nun diese Tastaturdaten aus, die die Grundlage der Tonerzeugung darstellen?

Angenommen, Sie spielen auf der Tastatur eines Instruments eine Viertelnote "C" mit einem Flügelklang. Anders als bei einem akustischen Instrument, das eine Resonanznote erzeugt, gibt ein elektronisches Instrument Klaviaturinformationen wie "mit welcher Voice", "mit welcher Taste", "mit welcher Stärke", "Zeitpunkt des Tastenanschlags" und "Zeitpunkt des Loslassens der Taste" weiter. Dann wird jedes Stück Information in einen Zahlenwert umgewandelt und an den Tongenerator gesandt. Auf der Grundlage dieser Zahlen spielt der Tongenerator die gespeicherte Sampling-Note.

#### Beispiel für Daten von der Klaviatur

Voice-Nummer (mit welcher Voice)	01 (Grand Piano)
Noten-Nummer (mit welcher Taste)	60 (C3)
Note On (Zeitpunkt des Tastenanschlags) und Note aus (wann wurde die Taste losgelassen)	Numerisch ausgedrücktes Timing (Viertelnote)
Anschlagstärke (in etwa: "wie laut")	120 (stark)

Ihr Spiel auf der Tastatur und alle Bedienfeldoperationen dieses Instruments werden als MIDI-Daten verarbeitet. Die Patterns der automatischen Begleitung (Styles) bestehen ebenfalls aus MIDI-Daten.

MIDI ist ein Akronym für "Musical Instrument Digital Interface" und ermöglicht die Kommunikation verschiedener elektronischer Musikinstrumente und Geräte untereinander mit Hilfe digitaler Daten. Der MIDI-Standard ist weitweit verbreitet und wurde für die Übertragung von Spieldaten zwischen elektronischen Musikinstrumenten (und Computern) entwickelt. MIDI-Events können in zwei Gruppen eingeteilt werden: Kanalmeldungen und System-Meldungen.

#### **GM System Level 1**

"GM System Level 1" ist eine Ergänzung des MIDI-Standards, die sicherstellt, daß beliebige GM-kompatible Musikdaten originalgetreu auf GM-Klangerzeugern verschiedener Hersteller abgespielt werden können. Alle Software- und Hardware-Produkte, die "GM System Level 1" unterstützen, tragen das GM-Zeichen. Das EZ-250i unterstützt "GM System Level 1".



#### Kanalmeldungen

Dieses Instrument kann 16 MIDI-Kanäle gleichzeitig verarbeiten – es können also 16 verschiedene Instrument gleichzeitig gespielt werden. Kanalmeldungen übermitteln für jeden der 16 Kanäle Daten wie Note ON/OFF, Programmwechsel usw.

Name der Meldung	EZ-250i Bedienung/Bedienfeldeinstellungen
Note ON/OFF	Meldungen, die beim Spielen auf der Tastatur erzeugt werden. Jeder Befehl enthält eine besondere Notennummer, die mit der gedrückten Taste korrespondiert sowie einen Geschwindigkeitswert, der darauf beruht, wie stark die Taste angeschlagen wurde.
Program Change (Programmwechsel)	Stimmennummer (falls erforderlich, zusammen mit den MSB/LSB- Einstellungen für die entsprechende Bank-Auswahl).
Controller	"Regler-Ereignisse" – Meldungen, die zum Ändern einiger Aspekte des Klangs dienen (Modulation, Lautstärke, Stereobalance usw.).

#### System-Nachrichten

Hierbei handelt es sich um Daten, die vom gesamten MIDI-System gemeinsam verwendet werden. System-Meldungen beinhalten Meldungen wie Exklusive-Meldungen, die herstellerabhängige Daten und Echtzeit-Meldungen übermitteln, die das MIDI-Gerät steuern.

Name der Meldung	EZ-250i Bedienung/Bedienfeldeinstellungen
Exclusive-Meldung	Reverb-Einstellung, usw.
Echtzeitnachrichten	Takteinstellung, Bedienung von Start/Stop

Die Meldungen, die vom EZ-250i gesendet/empfangen werden, sind in der MIDI-Implementierungstabelle auf Seite 80 aufgeführt.

# Anschließen an einen Computer


Durch den Anschluß dieses Instruments an einem Computer haben Sie eine größere Auswahl an leistungsfähigen und praktischen musikalischen Möglichkeiten. Sie können MIDI-Daten zur Aufnahme/Wiedergabe an Ihren Computer und zurück übertragen, und mit der speziellen Software "Song Filer" (mitgeliefert auf der beiliegenden CD-ROM), können Sie Daten von Ihrem Computer auf der SmartMedia-Karte speichern.

Verbinden Sie die USB-Buchse an der Rückseite dieses Instruments über ein USB-Kabel mit der USB-Buchse Ihres Computers. Zusätzlich müssen Sie den USB-MIDI-Treiber (auch auf der beiliegenden CD-ROM) auf Ihrem Computer installieren. Näheres erfahren Sie in der "Installationsanleitung für die CD-ROM".



# Anzeigen der Notation für MIDI-Kanal 1


 Das EZ-250i verfügt über eine spezielle Funktion zum Anzeigen der in den MIDI-Daten enthaltenen Noten (nur Kanal 1) im Display.



#### **MIDI LSB Receive Cancel**

Bestimmt, ob die LSB-Daten des "Bank Select"-Befehls empfangen werden oder nicht. Drücken und halten Sie die niedrigste Taste und schalten Sie das Gerät ein, um die Einstellung zu ändern (LSB wird ignoriert).

Um "MIDI LSB Receive Cancel" wieder in den Normalzustand zu versetzen (LSB wird erkannt), schalten Sie das Gerät wieder ganz normal ein.



## **LOCAL CONTROL**

Mit dieser Funktion können Sie die Spielmöglichkeit der Voices des EZ-250i über die Tastatur im *Function-Modus (Seite 67)* ein- und ausschalten. Dies ist praktisch, um z. B. mit dem MIDI-Sequenzer Noten aufzunehmen. Wenn Sie die Voices des EZ-250i mit Hilfe des Sequenzers wiedergeben, schalten Sie diese Funktion aus (OFF) – auf diese Weise vermeiden Sie, daß "doppelte" Noten gespielt werden, sowohl Noten von der Tastatur als auch die durch den Sequenzer geführten Noten. Wenn Sie nur das EZ-250i selbst spielen, sollte diese Funktion natürlich eingeschaltet sein.

#### **A** VORSICHT

 Das EZ-250i erzeugt keinen Ton, wenn "Local ON/OFF" ausgeschaltet ist.

## **External Clock**

Bestimmt, ob die Style- und Song-Wiedergabefunktionen vom internen Taktgeber des PortaTone gesteuert werden (Einstellung "off" = aus), oder von dem MIDI-Taktsignal eines externen Sequenzers bzw. Computers (Einstellung "on" = ein). Wenn Sie die Style- oder Song-Wiedergabe mit einem externen Gerät (z.B. Rhythmusmaschine oder Sequenzer) synchronisieren möchten, wählen Sie die Einstellung "on". Die vorgegebene Einstellung ist "off".

Diese Einstellungen können im Function-Modus (Seite 67) eingestellt werden.

#### **⚠ VORSICHT**

 Wenn External Clock eingeschaltet ist, startet die Style- oder Song-Wiedergabe nicht bevor ein externes Clock-Signal empfangen wird.

# Einsatz von "Initial Setup Send" in Verbindung mit einem Sequenzer

Die Initial-Setup-Send-Funktion wird am häufigsten bei Sequenzer-Aufnahmen von Songs verwendet, die für Wiedergabe mit dem EZ-250i vorgesehen sind. Diese Funktion erzeugt, einfach ausgedrückt, einen "Schnappschuß" der aktuellen EZ-250i-Einstellungen und sendet diese Daten an den Sequenzer. Durch Aufzeichnung dieses "Schnappschusses" am Anfang des Songs (vor den eigentlichen Spieldaten) wird bei der Wiedergabe dafür gesorgt, daß das EZ-250i automatisch auf die Einstellungen des *Function-Modus'* (Seite 67) zurückgesetzt wird. Wenn der Song eine Pause aufweist, können Sie auch an dieser einen solchen "Schnappschuß" aufzeichnen, um beispielsweise für den folgenden Teil des Songs die EZ-250i-Einstellungen komplett zu ändern.



 Nach Beendigung des Initial Setup Send -Vorgangs kehrt das EZ-250i automatisch zu den vorherigen Bedienfeldeinstellungen zurück.

#### **PC Mode**

Im "PC Mode" können Sie die MIDI-Einstellungen sofort für die Verwendung mit einem Computer oder einem MIDI-Gerät umkonfigurieren.

	"PC Mode" ist eingeschaltet	"PC Mode" ist ausgeschaltet
LOCAL ON/OFF	OFF	ON

#### **<u> VORSICHT</u>**


 Das EZ-250i erzeugt keinen Ton, wenn "Local ON/OFF" ausgeschaltet ist.



 Es erscheint die Meldung "Can't Set" im Display, wenn an der USB-Buchse kein anderes Gerät angeschlossen ist.

#### ■ "PC Mode" ein- und ausschalten:

Drücken Sie die Taste [PC] und dann die entsprechende Taste [+] oder [-]. Dies schaltet den PC-Modus ein oder aus.



# Laden eines Songs in den Flash-Speicher des EZ-250i

In den internen Kurzzeitspeicher des EZ-250i können Sie die von einem angeschlossenen Computer empfangenen Song-Daten speichern. Sie können Kurzzeit-Songs (im Kurzzeitspeicher gespeichert) auf die gleiche Weise wie voreingestellte Songs wiedergeben und üben.

Um Song-Daten von einem Computer an das EZ-250i übertragen zu können, müssen Sie zunächst das Programm "Song Filer" auf Ihrem Computer installieren.

# Im Kurzzeitspeicher können folgende Song-Daten gespeichert werden:

• Anzahl der Songs: max. 100 Songs (Songs Nrn. 081–180)

Verfügbarer Speicherplatz: 448 KB Datenformat: SMF Format 0

Die Gesamtzahl der Songs, die geladen werden können, hängt von deren Datengröße ab. Es können zum Beispiel 20 Songs mit je 20 kB geladen werden.

#### ■ Installieren des Song Filers •••••••

Sie können das Programm "Song Filer" von der beiliegenden CD-ROM installieren (siehe Seite 60).

Yamaha PK CLUB (Portable Keyboard Home Page) http://www.yamahaPKclub.com/



 Besuchen Sie für weitere Informationen zur neuesten Version des Song Filers (V. 2.0.0 oder höher) und zu dessen Installation die Website des PK CLUB von Yamaha.

#### Systemanforderungen für Song Filer:

#### [Windows]

Betriebssystem: Windows 95/98/Me/2000/XP Prozessor: Pentium/100 MHz oder

schneller

Verfügbarer Arbeitsspeicher: mind. 8 MB
Freier Festplattenspeicher: 2 MB oder mehr
Bildschirmauflösung: 800 x 600, 256 Farben

oder mehr

#### [Macintosh]

Betriebssystem: MacOS 7.5 bis 9.2.2

(Die Umgebungen Mac OS X und Mac Classic werden

nicht unterstützt.)

Prozessor: Power PC
Verfügbarer Arbeitsspeicher: mind. 8 MB
Freier Festplattenspeicher: 2 MB oder mehr


Bildschirmauflösung: 800 x 600, 256 Farben oder mehr

#### ■ Song Filer •••

Nach Installation des Song Filers auf dem Computer und Anschluß des EZ-250i an den Computer können Sie die beiden folgend beschriebenen Funktionen verwenden.


#### ● Transmit Files (Dateien senden)


Sie können Song-Dateien vom Computer in den Flash-Speicher des EZ-250i übertragen.



#### Verwalten von Dateien im Flash-Speicher

Sie können mit Hilfe des Computers Dateien im Flash-Speicher des EZ-250i löschen und umbenennen.





#### HINWEIS

- Weitere Informationen zum Anschließen des EZ-250i an einen Computer finden Sie auf Seite 56.
- Die Funktion "Receive Files" (Dateien empfangen) von Song Filer kann mit dem EZ-250i nicht genutzt werden.
- Weitere Informationen zur Verwendung des "Song Filer" finden Sie im PDF-Handbuch, das mit dem Programm geliefert wurde

#### **⚠ VORSICHT**

- Versuchen Sie niemals, das Gerät während der Übertragung von Songdaten auszuschalten. Dies führt nicht nur dazu, daß das Speichern der Daten fehlschlägt, sondern destabilisiert außerdem den internen Flash-Speicher. Unter Umständen werden beim Einund Ausschalten des Geräts alle im Flash-Speicher befindlichen Daten gelöscht.
- Fehlfunktionen oder Bedienfehler können zum Verlust von im Instrument gespeicheren Daten führen. Sichern Sie daher wichtige Daten auf dem Computer oder auf Diskette.

#### Auswählen einer Führungsspur (Guide Track) für die rechte/linke Hand

Im *Function-Modus (Seite 67)* können Sie eine Führungsspur auswählen, die Ihnen den Fingersatz der linken und der rechten Hand währen einer Lesson anzeigt (Seite 51).

Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn Sie einen Kurzzeit-Song (SMF, Format 0) auswählen.



# Installationsanleitung für die Accessory CD-ROM

#### **BESONDERE HINWEISE**

- Dieses Programm und diese Installationsanleitung sind im Sinne des Urheberrechts alleiniges Eigentum der Yamaha Corporation.
- Die Benutzung des Programms und dieser Anleitung unterliegt der SOFTWARE-LIZENZVEREINBARUNG, mit der sich der Erwerber durch öffnen des Siegels der Programmverpackung uneingeschränkt einverstanden erklärt. (Bitte lesen Sie die LIZENZVEREINBARUNG auf Seiten 3 und 65 genau durch, bevor Sie die Software installieren.)
- Das Kopieren der Software und die Reproduktion dieser Anleitung, in welcher Form auch immer, in Teilen oder als Ganzes, sind nur mit schriftlicher Genehmigung des Herstellers erlaubt und sonst ausdrücklich verboten.
- Yamaha leistet keinerlei Garantie hinsichtlich der Benutzung des Programms und der zugehörigen Dokumentation und übernimmt keine Verantwortung für die Ergebnisse der Benutzung dieser Anleitung oder des Programms.
- Bei dieser CD handelt es sich um eine CD-ROM. Spielen Sie diese CD-ROM nicht in einem Audio-CD-Spieler ab. Dies kann zu irreparablen Schäden an Ihrem Audio-CD-Player führen.
- Das Kopieren im Handel erhältlicher Musikdaten ist nur für Ihren Privatgebrauch zulässig und sonst streng untersagt.
- Die in dieser Installationsanleitung erwähnten Firmen- und Produktnamen sind Warenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen der betreffenden Firmen.
- Zukünftige Aktualisierungen von Anwendungs- und Systemsoftware sowie jede Änderung der technischen Daten und Funktionen werden separat bekanntgegeben.
- Je nach der Version Ihres Betriebssystems unterscheiden sich die hier dargestellten Screenshots und Meldungen von der tatsächlichen Anzeige auf Ihrem Computermonitor.

#### **Inhalt der CD-ROM**

Die Anwendungen auf dieser CD-ROM werden in einer Version für Windows und in einer Version für das Macintosh-Betriebssystem bereitgestellt. Der Installationsvorgang und die Anwendungen für die beiden Betriebssysteme sind nicht identisch.

#### **⚠** VORSICHT

Versuchen Sie bitte niemals, diese CD-ROM auf einem Audio-CD-Spieler abzuspielen. Durch Mißachtung dieser Warnung können Sie nicht nur Ihrem CD-Player und Ihren Lautsprechern, sondern auch Ihrem Gehör Schaden zufügen.

#### Für Windows

		•
Bezeichnung der Anwendung/Daten	Verzeichnisname	Inhalt
Song Filer *1 *2	SongFiler	Ermöglicht die Steuerung/Organisation der Song-Daten des Instruments auf dem Computer.
USB-Treiber für Windows 98/Me	USBdrv_	Ermöglicht die Kommunikation zwischen dem MIDI-Instrument und Ihrem Computer über eine USBHVerbindung (für die angegebenen Versionen von Windows).
USB-Treiber für Windows 2000/XP	USBdrv2k_	USBHVerbindung (für die angegebenen Versionen von Windows).
YMIA Introduction HTML	SampleSongs	Hiermit können Sie (über Internet) die neuesten Songs und Tools nutzen und so Ihre MIDI- Instrument-Erfahrungen erweitern.
Acrobat Reader *2 *3	Acroread_	Anzeigeprogramm für PDF-Dateien (Portable Document Format). Dient zum Anzeigen der Anwendungshandbücher im PDF-Format.
KEYBOARDMANIA	KMYE	Hiermit können Sie das Spiel oder die Lektion starten.

#### Für Macintosh

Bezeichnung der Anwendung/Daten	Verzeichnisname	Inhalt
Song Filer *1 *2	SongFiler	Ermöglicht die Steuerung/Organisation der Song-Daten des Instruments auf dem Computer.
Open Music System (OMS) *1 *2	OMS	Ermöglicht die Verwendung mehrerer MIDI-Anwendungen auf dem Mac.
OMS Setup for YAMAHA *2	OlviS_	Enthält die OMS-Setup-Dateien für das MIDI-Instrument von Yamaha.
· ·		Ermöglicht die Kommunikation zwischen Ihrem Computer und dem MIDI-Instrument, wenn diese über ein USB-Kabel miteinander verbunden sind.
YMIA Introduction HTML	SampleSongs	Hiermit können Sie (über Internet) die neuesten Songs und Tools nutzen und so Ihre MIDI- Instrument-Erfahrungen erweitern.
Acrobat Reader *2 *3	Acroread_	Anzeigeprogramm für PDF-Dateien (Portable Document Format). Dient zum Anzeigen der Anwendungshandbücher im PDF-Format.

- Song Filer kann nicht mit dem Instrument benutzt werden, wenn das Instrument sich in einem der folgenden Zustände befindet. Demo-Song-Modus
   Für diese Anwendungen liegt eine Onlinehilfe/ein Handbuch als PDF-Datei vor.
- Für diese Anwendungen liegt eine Onlinenlie/ein Handbuch als PDF-Datel vor.
   Leider gibt Yamaha keine Garantie für die Stabilität dieser Programme und kann den Anwendern auch keine technische Unterstützung dafür anbieten.

# **Verfahren zur Installation der CD-ROM**

Die folgenden Schritte sind für Windows und Macintosh identisch.

- Stellen Sie sicher, daß das System die Betriebsanforderungen der Software (Song Filer, Treiber usw.) erfüllt. Beachten Sie die Minimalen Systemanforderungen.
- 2 Legen Sie die CD-ROM in Ihren Computer ein.
- Wählen Sie im anfangs erscheinenden Dialog "Abbrechen". (nur Windows)
- 4 Schließen Sie das Instrument an Ihren Computer an. Lesen Sie auf Seite 56 für Näheres zu den Anschlüssen.
- HINWEIS
  - Je nach dem, welches Computersystem Sie verwenden, sind einige Anschlußarten u. U. nicht möglich.
- 5 Installieren Sie auf dem Computer den geeigneten Treiber, und nehmen Sie die notwendigen Einstellungen vor. Siehe Seite 61 (Windows) oder Seite 63 (Macintosh).
- **6** Werfen Sie die CD-ROM aus.

- 7 Installieren Sie die Software (KEYBOARDMANIA, Song Filer, usw.) (nur Windows).
  - Acrobat Reader/YAMAHA USB MIDI-Treiber: Siehe Seite 61 (Windows) oder Seite 63 (Macintosh).
  - 8 Legen Sie die CD-ROM ein.
  - Klicken Sie auf die Schaltfläche "Install" von KEYBOARDMANIA oder Song Filer (nur Windows). Lesen Sie hierzu "Installation von Song Filer" für Macintosh auf Seite 64.

Informationen zur weiteren Bedienung finden Sie in der Bedienungsanleitung des jeweiligen Softwareprogramms (Online-Hilfe/Handbuch als PDF-Datei).



- Um PDF-Dateien anzeigen zu können, müssen Sie Acrobat Reader auf Ihrem Computer installieren.
  - Siehe Seite 61 (Windows) oder Seite 63 (Macintosh).

# **Minimale Systemvoraussetzungen**

#### Für Windows

Datenbezeichnung	Betriebssystem	Prozessor	Arbeitsspeicher	Festplatte	Anzeige (Display)	Andere Daten
Song Filer	Windows 95/98SE/Me/2000/XP Home Edition/XP Professional	Mindestens 100 MHz; Intel®-Prozessoren der Familien Pentium®/ Celeron®	8 MB oder mehr	2 MB oder	800 x 600, 256 Farben oder mehr	_
USB-Treiber für Windows 98/Me	Windows 98/98SE/Me	Mindestens 166 MHz; Intel®-Prozessor der	32 MB oder mehr	mehr	_	_
USB-Treiber für Windows 2000/XP	Windows 2000/XP Home Edition/ XP Professional	Pentium®/Celeron®- Familie	32 MD Oder Men		_	_
KEYBOARDMANIA	Windows 98/Me/2000/XP Home Edition/XP Professional	Mindestens 266 MHz; Pentium®/Celeron®- Prozessor	32 MB oder mehr	500 MB oder mehr	640 x 480, High Color (16 Bit)	

#### Für Macintosh

Datenbezeichnung	Betriebssystem	Prozessor	Arbeitsspeicher	Festplatte	Anzeige (Display)	Andere Daten
Song Filer	Mac OS 7.5 bis Mac OS 9.2.2 (Die Umgebungen Mac OS X und Mac Classic werden nicht unterstützt.)	Ein Macintosh- Computer mit einer PowerPC- oder höheren CPU	8 MB oder mehr	2 MB oder	800 x 600, 256 Farben oder mehr	_
USB-Treiber	Mac OS 8.6 bis Mac OS 9.2.2 (Die Umgebungen Mac OS X und Mac Classic werden nicht unterstützt.)		32 MB oder mehr (64 MB oder mehr empfohlen)	mehr	_	OMS 2.3.3 oder höher (auf der mitgelieferten CD-ROM enthalten)

## Für Windows-Anwender

#### ■ Installation der Software••••••••



 Einzelheiten zur Anwendungssoftware, für die Sie im folgenden keine Installationsanleitung finden, entnehmen Sie bitte dem Onlinehandbuch der jeweiligen Software.

#### Deinstallieren (installierte Anwendung entfernen)

Sie können eine installierte Anwendungssoftware wieder entfernen.

#### Windows 98/ME

Wählen Sie [Start] → [Einstellungen] → [Systemsteuerung] → [Software] → [Installieren/Deinstallieren], wählen Sie das zu entfernende Programm und klicken Sie auf [Hinzufügen/Entfernen...]. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm zur Deinstallation der Anwendung.



 Die Namen der Schaltflächen und Menüeinträge können sich je nach Betriebssystem des Computers voneinander unterscheiden.

#### Windows 2000/XP

Wählen Sie [Start] → [Systemsteuerung] → [Installieren/ Deinstallieren], wählen Sie das zu entfernende Programm und klicken Sie auf [Entfernen]. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm zur Deinstallation der Anwendung.

#### Acrobat Reader

Um die elektronischen Handbücher (im PDF-Format) der einzelnen Anwendungen anzeigen zu können, müssen Sie Acrobat Reader installieren.



- Wenn auf dem PC bereits eine ältere Version von Acrobat Reader installiert ist, müssen Sie diese deinstallieren, bevor Sie mit der Installation fortfahren.
- ① Doppelklicken Sie auf den Ordner "Acroread\_". Es werden Ordner für vier verschiedene Sprachen angezeigt.


- Wählen Sie die zu verwendende Sprache aus, und doppelklicken Sie auf deren Ordner. Die Datei "ar\*\*\*.exe" wird angezeigt. ("\*\*\*" steht für die ausgewählte Sprache.)
- 3 Doppelklicken Sie auf "ar\*\*\*.exe". Das Dialogfeld "Acrobat Reader Setup" wird angezeigt.
- 4 Führen Sie die Installation aus, indem Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen.

Nach erfolgreicher Installation befindet sich das Acrobat-Verzeichnis auf Ihrem PC (standardmäßig unter "Programme"). Informationen über die Verwendung von Acrobat Reader finden Sie im Reader Guide im [Hilfe]-Menü von Acrobat Reader.

#### USB-MIDI-Treiber

Um den MIDI-Instrument über USB mit Ihrem Computer steuern zu können, müssen Sie zunächst die geeignete Treiber-Software (englisch: Driver) installieren.

Beim USB-MIDI-Treiber handelt es sich um eine Software, die MIDI-Daten zwischen einer Sequenzer-Software und dem MIDI-Instrument über ein USB-Kabel überträgt.





- Bevor Sie den USB-MIDI-Treiber installieren, sollten Sie das Problemrisiko minimieren, indem Sie den Computer in den folgenden Zustand versetzen.
  - Schließen Sie sämtliche Anwendungen und Fenster, die Sie momentan nicht verwenden.
  - Entfernen Sie vom MIDI-Instrument alle Kabel mit Ausnahme desjenigen Kabels, dessen Treiber Sie gerade installieren.


#### Installation für Windows 98/Me/2000/XP

1 Starten Sie den Computer.

Bei  $Windows\ 2000/XP$  führen Sie bitte die folgenden schritte nach dem Neustart des Computers durch.

Unter **Windows 2000** loggen Sie sich mit dem "Administrator"-Account ein, wählen [Mein Computer] → [Systemsteuerung] → [System] → [Hardware] → [Treibersignatur] → [Dateisignaturverifizierung]. Kreuzen Sie das Optionsfeld neben "Ignorieren – Alle Dateien unabhängig von der Dateisignatur installieren", und klicken Sie dann auf "OK".

Unter **Windows XP** wählen Sie bitte [Start]  $\rightarrow$  [Systemsteuerung]. (Falls die Systemsteuerung wie in der folgenden Abbildung dargestellt wird, klicken Sie oben links im Fenster auf "Zur klassischen Ansicht wechseln", so daß alle Einstellungssymbole eingeblendet werden.) Klicken Sie als nächstes auf [System]  $\rightarrow$  [Hardware]  $\rightarrow$  [Treibersignierung]  $\rightarrow$  [Dateisignaturverifizierung], wählen Sie die Option "Ignorieren – Software ohne Prüfung installieren (I)" aus, und klicken Sie auf "OK". Klicken Sie auf "OK", um die Systemeigenschaften zu schließen, und schließen Sie dann die Systemsteuerung durch Anklicken des Schließfeldes ([x]) oben rechts im Display.



- 2 Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk ein und wählen Sie den "Cancel"-Dialog im Display.
- 3 Achten Sie darauf, daß das Instrument ausgeschaltet ist, und verbinden Sie dann die USB-Buchse Ihres Computer über ein USB-Kabel mit dem USB-Anschluß des Instruments. Schalten Sie das Instrument ein, und der "Hardwareassistent" (Windows 98/Me/2000) oder das Fenster "Neue Hardware gefunden" (Windows XP) erscheint automatisch.



 Bei einigen Computern kann es etwa zehn Sekunden dauern, bis diese Anzeige nach dem Einschalten des Instruments erscheint.

Für Windows Me-Benutzer: Wählen Sie die Option "Automatisch nach dem besten Treiber suchen (empfohlen)" aus, und klicken Sie auf [Weiter]. Das System sucht nach dem richtigen Treiber, und die Installation startet automatisch. Wenn Sie keinen Treiber von Hand installieren, springen Sie direkt zu Schritt ③ weiter unten. Wenn kein geeigneter Treiber gefunden wird, wählen Sie "Speicherort des Treibers angeben (Erweitert)" und geben Sie den Ordner "USBdrv\_" auf der CD-ROM an.

Unter Windows XP wählen Sie die Option "Automatisch nach dem besten Treiber suchen (empfohlen)" aus, und klicken Sie auf [Weiter]. Das System sucht nach dem richtigen Treiber, und die Installation startet automatisch. Wenn Sie keinen Treiber von Hand installieren, springen Sie direkt zu Schritt ③ weiter unten.

4 Klicken Sie auf [Weiter]. Im erscheinenden Fenster können Sie die Methode festlegen, mit der nach dem Treiber gesucht werden soll.

- **5** Aktivieren Sie bitte die Option "Nach einem passenden Treiber für mein Gerät suchen (empfohlen)" und klicken Sie auf [Weiter].
  - Von diesem Fenster aus können Sie den Speicherort des Treibers angeben.
- Bei Windows 98 aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Specify a location" (Geben Sie eine Position an), klicken Sie auf "Browse" (Durchsuchen), geben Sie dann das Verzeichnis "USBdrv\_" auf dem CD-ROM-Laufwerk an (wie z. B. D:\USBdrv\_\), und setzen Sie die Installation fort. Bei Windows 2000 aktivieren Sie das Kontrollkästchen "CD-ROM-Laufwerk", und deaktivieren Sie alle anderen Kontrollkästchen.

Klicken Sie auf [Weiter]. Das System sucht auf der CD-ROM nach dem Treiber und bereitet die Installation vor.



- Während der Suche nach dem Treiber kann es passieren, daß Sie vom System dazu aufgefordert werden, die Windows-CD-ROM einzulegen. Falls dies passiert, geben Sie das Verzeichnis für "USBdrv\_" des CD-ROM-Laufwerks an (zum Beispiel "D:\USBdrv\_\") in Windows 98 bzw. das Verzeichnis für "USBdrv2k\_" (zum Beispiel "D:\USBdrv2k\_\") in Windows 2000 an, und setzen Sie die Installation fort.
- Wenn Sie sicher sind, daß "YAMAHA USB MIDI Driver" im Treibersuche-Fenster erscheint, klicken Sie auf [Weiter]. Die Installation beginnt.



- Der genaue Pfadname oder der Speicherort des Treibers können vom Instrumentenmodell und anderen Gegebenheiten abhängen.
- **8** Wenn die Installation abgeschlossen ist, und es erscheint eine Meldung, die dies bestätigt, klicken Sie auf [Fertigstellen].



 Bei einigen Computern kann es etwa zehn Sekunden dauern, bis diese Anzeige nach der Installation erscheint.

Unter Windows 2000/XP wird der Computer neu gestartet.

Der Treiber wurde korrekt installiert.

#### Installation von KEYBOARDMANIA oder Song Filer

- 1 Legen Sie die CD-ROM in Ihren Computer ein.
- 2 Klicken Sie bei KEYBOARDMANIA oder Song Filer auf die Schaltfläche "Installieren".

Für genaue Anweisungen zur Bedienung von KEYBOARDMANIA lesen Sie bitte die PDF-Anleitungen im Ordner "Manual" auf der CD-ROM.

Um die Dokumentation zu betrachten, müssen Sie: [Cancel] anklicken, um den Installationsdialog zu verlassen. [Mein Computer] doppelt anklicken und einen Rechtsklick auf [CD-ROM] ausführen.

[OPEN] wählen, dann auf [KMYE] doppelklicken und dann auf [manual] doppelklicken.

Für Anweisungen und Einzelheiten zur Bedienung von Song Filer lesen Sie die Online-Hilfe und das PDF-Handbuch.

\* Um die letzte Version des Song Filer zu erhalten, besuchen Sie bitte folgende Website.

http://www.yamahapkclub.com./english/download/songfiler/songfiler.htm

Wenn Sie KEYBOARDMANIA verwenden, stellen Sie den MIDI-Port auf USB, wie es in den Anweisungen in dem Handbuch steht (siehe Datei KM\_manual.pdf, Seiten 7 und 8), das auf der CD-ROM enthalten ist. Wenn Sie Song Filer benutzen, führen Sie die folgenden Schritte durch, um den MIDI-Port auf USB umzuschalten.

- Schließen Sie das Instrument mit einem USB-Kabel an den Computer an.
- 2 Schalten Sie zuerst den Computer ein, dann das Instrument, und starten Sie schließlich den Song Filer.
- 3 Öffnen Sie "MIDI Port Setting" in der Menüleiste von Song Filer, und wählen Sie "USB".

#### Für Mac-Anwender

#### 

#### Acrobat Reader

Um die elektronischen Handbücher (im PDF-Format) der einzelnen Anwendungen anzeigen zu können, müssen Sie Acrobat Reader installieren.

- 1 Doppelklicken Sie auf den Ordner "Acroread\_". Daraufhin werden Ordner für vier verschiedene Sprachen angezeigt: Englisch, Deutsch, Französisch und Spanisch.
- Wählen Sie die zu verwendende Sprache aus, und doppelklicken Sie auf deren Ordner. Der "Reader Installer" wird angezeigt. Der Name des Installer-Programms kann je nach gewählter Sprache variieren.
- 3 Doppelklicken Sie auf den "Reader Installer". Das Dialogfeld "Acrobat Reader Setup" wird angezeigt.
- 4 Führen Sie die Installation aus, indem Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen.

  Nach erfolgreicher Installation befindet sich auf Ihrem Mac der Acrobat-Ordner (standardmäßig auf dem Startvolume).

  Informationen zur Verwendung von Acrobat Reader erhalten Sie, indem Sie im Menü [Hilfe] auf [Reader Guide] klicken.

#### Open Music System (OMS)

OMS ermöglicht Ihnen unter MacOS den gleichzeitigen Betrieb mehrerer MIDI-Anwendungen.

- ① Doppelklicken Sie auf den Ordner "OMS\_" (nur englische Version).
  "Install OMS \*\*\*\*\*" wird angezeigt.
- 2 Doppelklicken Sie auf "Install OMS \*\*\*\*\*". Das Dialogfeld "OMS Setup" wird angezeigt.
- 3 Führen Sie die Installation aus, indem Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen. Klicken Sie nach der Installation auf [Restart] (Neustart).



 Nach Beendigung der Installation wird u. U. eine Fehlermeldung angezeigt, die darauf hinweist, daß das Installationsprogramm nicht geschlossen wurde. Wechseln Sie in diesem Fall in das Menü [File] (Datei), und wählen Sie [Quit] (Beenden) aus, um das Installationsprogramm zu beenden. Starten Sie dann den Computer neu.


Nach dem Neustart des Macintosh finden Sie auf Ihrem Computer das Verzeichnis "Opcode"/"OMS Applications" (standardmäßig auf dem Startvolume).

- Kopieren Sie die Datei "OMS\_\*\*\*\_Mac.pdf" von der CD-ROM in den Ordner "OMS Applications" (ziehen Sie die Datei einfach auf den Ordner).
  Die Datei "OMS\_\*\*\*\_Mac.pdf" (nur auf Englisch verfügbar) enthält Informationen zur Verwendung des Programms.
- 6 Kopieren Sie die Datei "OMS Setup for Yamaha" von der CD-ROM in den Ordner "OMS Applications" (ziehen Sie die Datei einfach auf den Ordner).
  Im Verzeichnis "OMS Setup for Yamaha" finden Sie die OMS-Setup-Dateien für die Yamaha-Klangerzeuger, die als Vorlagen verwendet werden können.

#### USB-MIDI-Treiber

Um den MIDI-Instrument über USB mit Ihrem Computer steuern zu können, müssen Sie zunächst die geeignete Treiber-Software (englisch: Driver) installieren.

Beim USB-MIDI-Treiber handelt es sich um eine Software, die MIDI-Daten zwischen einer Sequenzer-Software und dem MIDI-Instrument über ein USB-Kabel überträgt.



Installieren Sie vor der Installation des USB-MIDI-Treibers zuerst OMS. Nach der Installation des Treibers müssen Sie außerdem OMS einrichten (siehe 64).

- 1 Starten Sie den Computer.
- 2 Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk ein. Das System zeigt auf dem Desktop das CD-ROM-Symbol an.
- 3 Doppelklicken Sie auf das CD-ROM-Symbol, und doppelklicken Sie dann auf das Symbol "Install USB Driver" im Verzeichnis "USBdrv\_", um das folgende Installationsfenster zu öffnen.



4 Das Feld "Install Location" zeigt den Zielordner der Installation an. Wenn Sie Ziellaufwerk oder -ordner ändern möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche [Switch Disk] (Laufwerk wechseln), und geben Sie im Pop-Up-Menü das gewünschte Ziel an.



- Dieses Feld zeigt in der Regel das Startlaufwerk als Ziel an.
- ("Nach der Installation dieser Software müssen Sie Ihren Computer neu starten. Klicken Sie auf [Continue], um automatisch alle anderen laufenden Anwendungen zu beenden.") Klicken Sie auf [Continue].



• Um die Installation abzubrechen, klicken Sie auf [Cancel] (Abbrechen).

#### Installationsanleitung für die Accessory CD-ROM

Die Installation beginnt. Falls der Treiber schon installiert ist, wird die folgende Meldung angezeigt. Klicken Sie auf [Continue], um zu Schritt 3 zurückzukehren. Um die Installation abzuschließen, klicken Sie auf [Quit].



- Nach Beendigung der Installation wird die folgende Meldung angezeigt: "Installation was successful. You have installed software which requires you to restart your computer." (Installation erfolgreich beendet. Sie haben Software installiert, die einen Neustart Ihres Computers erforderlich macht.) Klicken Sie auf [Restart] (Neu starten). Der Computer wird neu gestartet. Die installierten Dateien befinden sich in den folgenden Ordnern:
  - [Systemordner] → [Kontrollfelder] → [YAMAHA USB MIDI Patch]
  - [Systemordner] → [Systemerweiterungen] → [USB YAMAHA MIDI Driver]
  - [Systemordner] → [OMS Folder] → [YAMAHA USB MIDI OMS Driver]

#### ■ Installieren des Song Filer

- ① Doppelklicken Sie im CD-ROM-Verzeichnis auf den Ordner "SongFiler\_".
  Die Datei "Install Song Filer" wird angezeigt.
- 2 Doppelklicken Sie auf "Install Song Filer". Der Installationsdialog für "Song Filer" wird angezeigt. Führen Sie die Installation aus, indem Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen.



- Wählen Sie "Custom Install" (Benutzerdefinierte Installation), wenn Sie PDF-Anleitungen in anderen Sprachen als Englisch installieren möchten.
- 3 Starten Sie den Computer nach der Installation neu.

Für Anweisungen und Einzelheiten zur Bedienung lesen Sie die Online-Hilfe und das PDF-Handbuch.

 \* Um die letzte Version des Song Filer zu erhalten, besuchen Sie bitte folgende Website.

http://www.yamahapkclub.com./english/download/songfiler/songfiler.htm


### **Einstellen von OMS**

Die OMS-Studio-Setup-Datei für das MIDI-Instrument ist auf der mitgelieferten CD-ROM enthalten. Diese Studio-Setup-Datei wird benötigt, um OMS einzurichten.



- Bevor Sie die folgenden Schritte durchführen, sollten OMS und der USB-MIDI-Treiber installiert sein (siehe Seite 63).
- 1 Verwenden Sie ein USB-Kabel, um die USB-Schnittstelle Ihres Computers (oder Ihres USB-Hubs) mit der USB-Schnittstelle des MIDI-Instrument zu verbinden, und schalten Sie das MIDI-Instrument ein.
- 2 Starten Sie den Computer.
- 3 Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk Ihres Macintosh ein. Das CD-ROM-Symbol erscheint auf dem Schreibtisch.
- 4 Doppelklicken Sie auf das CD-ROM-Symbol, danach auf "OMS\_" und dann auf "OMS Setup for YAMAHA". Es erscheint die Datei "\*\*\*\*-USB". ("\*\*\*\*" steht für den Produktnamen usw.) Kopieren Sie diese Datei auf die Festplatte Ihres Computers.
- **5** Doppelklicken Sie auf die Datei "\*\*\*\*-USB", um die OMS-Installation zu starten.
- 6 Nachdem das OMS-Setup gestartet wurde, wird die in Schritt 5 doppelt angeklickte Studio-Setup-Datei geöffnet.

Zeigt an, daß diese Installation zur Verfügung steht





Das OMS-Studio-Setup ist abgeschlossen.



 Nachdem Sie mit den obigen Anweisungen das OMS Studio Setup eingerichtet haben, erkennt Ihr Computer nur das MIDI-Instrument als MIDI-Instrument. Wenn Sie zusätzlich zum MIDI-Instrument ein anderes MIDI-Instrument oder einen weiteren MIDI-Instrument in das System einfügen möchten, sollten Sie eine eigene Studio-Setup-Datei einrichten. Informationen dazu finden Sie im Onlinehandbuch zu OMS. Je nach Rechner und Betriebssystemversion funktioniert u.U. die mitgelieferte Studio-Setup-Datei für den MIDI-Instrument nicht, obwohl die oben beschriebenen Schritte ausgeführt wurden. (Es können keine MIDI-Daten gesendet und empfangen werden, auch wenn die Installation einwandfrei ist.) Gehen Sie in diesem Fall folgendermaßen vor. um die Installation neu zu erstellen.

- Verbinden Sie das MIDI-Instrument und Ihren Mac mit einem USB-Kabel, und schalten Sie das MIDI-Instrument ein.
- 2 Starten Sie die OMS-Installation, und wählen Sie im Menü "File" (Datei) die Option "New setup" (Neues Setup) aus.
- 3 Das Dialogfeld "OMS driver search" (Suche nach OMS-Treiber) wird angezeigt. Deaktivieren Sie bei Verwendung einer USB-Verbindung beide Kontrollkästchen ([Modem] und [Printer]).
- 4 Klicken Sie auf [Find] (Suchen), um nach dem Gerät zu suchen.

Wenn ein Gerät gefunden wurde, wird im OMS-Driver-Setting-Dialog "USB-MIDI" angezeigt.

- Wenn das Gerät richtig erkannt wurde, klicken Sie auf die Schaltfläche [OK], um den Vorgang fortzusetzen.
- Falls das Gerät nicht gefunden wurde, überprüfen Sie die Kabelverbindungen noch einmal, und wiederholen Sie das Verfahren ab Schritt 1.
- 5 Vergewissern Sie sich, daß unter dem gefundenen Gerät der Port angezeigt wird. (Dies wird eine Bezeichnung wie "USB-MIDI" sein.) Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für den Port, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche [OK].
- 6 Ein Dialogfeld wird angezeigt, in dem Sie einen Namen für die zu speichernde Datei eingeben können. Geben Sie den gewünschten Dateinamen ein, und klicken Sie auf [Save] (Sichern).

  Damit ist die OMS-Installation abgeschlossen.
- Wählen Sie im Menü "Studio" die Option "Test" aus, und klicken Sie auf das Port-Symbol. Wenn auf dem MIDI-Instrument ein Kanal wiedergegeben wird, funktioniert das System richtig.

Einzelheiten zur Verwendung von OMS finden Sie in der mitgelieferten Datei "OMS\_\*\*\*\_Mac.pdf".

#### SOFTWARE-LIZENZVEREINBARUNG

Die folgende Vereinbarung ist ein rechtskräftiger Vertrag zwischen Ihnen, dem Endbenutzer, und der Yamaha Corporation ("Yamaha"). Yamaha gewährt dem Ersterwerber für die mitgelieferten Software-Programme von Yamaha eine Nutzungslizenz im Rahmen der in dieser Vereinbarung festgeschriebenen Punkte. Lesen Sie diese Lizenzvereinbarung bitte sorgfältig durch. Durch das Öffnen der Verpackung erklären Sie sich mit allen hier aufgeführten Bedingungen einverstanden. Falls Sie die Bedingungen nicht akzeptieren möchten, senden Sie die ungeöffnete Verpackung an Yamaha zurück. Sie erhalten den entsprechenden Kaufpreis voll erstattet. Falls Sie das/die beigefügte(n) Yamaha-Softwareprogramm(e) als Teil eines Softwarepakets oder eines Software- und Hardware-Bundles erworben haben, können Sie diese beigefügte Yamaha-Software nicht an Yamaha zurückgeben.

#### 1. GEEWÄHRUNG EINER LIZENZ UND COPYRIGHT

Yamaha gewährt Ihnen, dem Ersterwerber, das Recht, eine einzige Kopie der mitgelieferten Softwareprogramme und -daten ("SOFTWARE") auf einem Einzelplatz-Computer zu nutzen. Sie dürfen die Software nur auf einem einzigen Computer oder Computer-Terminal nutzen. Die SOFTWARE bleibt Eigentum von Yamaha und ist durch den in Japan geltenden Urheberrechtsschutz und alle geltenden internationalen Handelsrechte geschützt. Sie haben das Eigentumsrecht an den Medien, auf denen sich die SOFTWARE befindet. Aus diesem Grunde sind Sie verpflichtet, die SOFTWARE wie jedes andere durch Urheberrechtsschutz geschützte Material zu behandeln.

#### 2. BESCHRÄNKUNGEN

Das SOFTWARE-Programm ist urheberrechtlich geschützt. Es ist Ihnen nicht gestattet, die SOFTWARE einer Nachentwicklung (Reengineering) oder einer Reproduktion durch sonstige erdenkliche Methoden zu unterziehen. Es ist Ihnen nicht gestattet, die SOFTWARE als Ganzes oder teilweise zu vervielfältigen, zu modifizieren, zu ändern, zu vermieten, zu verleasen oder auf anderen Wegen zu verteilen oder abgeleitete Produkte aus der SOFTWARE zu erstellen. Es ist Ihnen nicht gestattet, die SOFTWARE auf andere Computer zu übertragen. Sie dürfen das Eigentum an der SOFTWARE und an den zugehörigen schriftlichen Materialien dauerhaft übertragen. Voraussetzung dabei ist, daß Sie keine Kopie zurückbehalten und daß der Empfänger den Punkten dieser Lizenzvereinbarung zustimmt.

#### 3. BEENDIGUNG DES VERTRAGSVERHÄLTNISSES

Die Lizenzbedingungen für das Software-Programm treten an dem Tag in Kraft, an dem Sie die SOFTWARE erhalten. Falls eines der Urheberrechtsschutzgesetze oder eine der Vertragsklauseln der Lizenzbedingungen verletzt wird, erlischt die Lizenzvereinbarung automatisch und ohne weitere Erklärung seitens Yamaha. In diesem Falle sind Sie verpflichtet, die lizenzierte SOFTWARE und sämtliche vorhandenen Kopien sofort unbrauchbar zu machen.

#### 4. PRODUKTGARANTIE

Yamaha garantiert dem Ersterwerber, daß, falls die SOFTWARE, wenn unter normalen Bedingungen genutzt, nicht die Funktionen ausführt, welche im von Yamaha gelieferten Handbuch beschrieben sind, der Ersterwerber das Recht hat, defekte oder fehlerhaft hergestellte Medien kostenlos bei Yamaha umzutauschen. Außer der oben aufgeführten Garantie wird die SOFTWARE "wie vorhanden" geliefert. Es werden keine weiteren Garantien, weder ausdrückliche noch vorausgesetzte, bezüglich dieser SOFTWARE gewährt, auch keinerlei Garantien bezüglich der Handelbarkeit und der Verwendbarkeit für einen bestimmten Zweck.

#### 5. BESCHRÄNKTE HAFTUNG

Außer den oben genannten Haftbarkeiten von Yamaha haben Sie gegenüber Yamaha keinerlei rechtlichen Ansprüche. Yamaha ist in keiner Weise Ihnen oder Dritten gegenüber für Schäden haftbar, einschließlich beliebiger Unfall- oder Folgeschäden, Kosten, entgangener Gewinne, Vermögensschäden oder sonstiger Schäden, die sich aus dem Gebrauch der SOFTWARE oder aus der Unbrauchbarkeit der SOFTWARE ergeben. Dies gilt auch dann, wenn Yamaha oder ein Vertragshändler von Yamaha von der Möglichkeit eines solchen Schadens unterrichtet wurde. Jegliche Ansprüche Dritter sind ebenfalls ausgeschlossen.

#### 6. GENERAL

Diese Lizenzvereinbarung unterliegt japanischem Recht und wird in diesem Sinne ausgelegt.



Viele der Funktionen Ihres EZ-250i werden über die Function-Parameter eingestellt. Dadurch haben Sie eine genaue Kontrolle über viele der Funktionen des EZ-250i.

## **Gebrauch der FUNCTION-Parameter**

Wählen Sie die gewünschte Funktion aus.

Drücken Sie die [FUNCTION]-Taste ggf. mehrmals, bis im Display der Name der gewünschten Funktion angezeigt wird.





- Um die Function-Parameter und den Touch-Ein-/Ausschaltzustand im internen Speicher (Flash ROM) abzulegen, drücken und halten Sie die Taste [FUNCTION]. (Siehe Seite 68.)
- **2** Geben Sie den gewünschten Wert ein, oder benutzen Sie zur Einstellung die [+]/[–]-Tasten.



#### HINWEIS

 Zur Eingabe eines negativen Wertes halten Sie die [-]-Taste fest und geben die Nummer ein.

#### Function-Parameter

CATEGORY (Kategorie)	SELECT	Anzeige (Display)	Bereich / Einstel- lungen	Beschreibung	
Overall	Transpose	Transpos	-12–12	Dieser Parameter bestimmt die Transposition der gesamten EZ-250i- Tonerzeugung.	*
	Tuning	Stimmung	-100–100	Dieser Parameter bestimmt die Feinstimmung der gesamten EZ-250i- Tonerzeugung.	*
	Split Point (Split- Punkt)	SplitPnt	000–127	Bestimmt den Split-Punkt auf der Tastatur (die höchste Taste der "Split Voice") und teilt die Tastatur dadurch in zwei Bereiche auf: einen linken (unteren) für die "Split Voice" und einen rechten (oberen) für die "Main Voice". (Die Splitpunkt-Taste gehört zum Split Voice-Abschnitt.) Der vorgegebene Split-Punkt ist "054" (F#2). "Split Point" und "Accompaniment Split Point" (Tastaturbereich für die Begleitung) werden automatisch auf den gleichen Wert eingestellt.	*
	Touch Sensitivity	TouchSns	1–3	Die Einstellung "1" führt zu einer begrenzten Anschlagempfindlichkeit und erzeugt einen relativ schmalen Dynamikbereich, egal wie leicht oder stark Sie die Tasten anschlagen. Mit "2" können Sie mit normaler Dynamik (leise bis laut) spielen, während "3" für das Spiel sehr leiser Passagen geeignet ist, da Sie eine bessere Kontrolle über die leiseren Töne erhalten. Wenn "Touch" ausgeschaltet wird (Seite 27), wird ein konstanter Velocity-Wert von 80 erzeugt (der Gesamtbereich ist 0–127).	*
	Sustain On/Off	Sustain	On/Off (Ein/Aus)	Dies schaltet die Sustain-Funktion ein oder aus. Schalten Sie die Sustain-Funktion mit den [+]/[–]-Tasten ein oder aus.	*

CATEGORY (Kategorie)	SELECT	Anzeige (Display)	Bereich / Einstel- lungen	Beschreibung	
Volume	Style Volume	StyleVol	0–127	Bestimmt die Lautstärke des Style, so daß ein optimales Mischverhältnis mit Ihrem Spiel eingestellt werden kann.	
	Song Volume	SongVol	0–127	Hiermit stellen Sie die Lautstärke der Song-Wiedergabe ein.	1
	Metronome Volume	MtrVol	0–127	Hiermit stellen Sie die Lautstärke des Metronoms ein.	
	Metronome Time Signature	TimeSi9	0–15	Hiermit können Sie die Metronom-Taktart ändern.	
Main Voice	Volume (Lautstärke)	M.Volume	0–127	Bestimmt die Lautstärke der "Main"-Voice (Haupt-Voice), so daß eine optimale Mischung mit der "Dual"- oder der "Split"-Voice eingestellt werden kann.	
	Octave	M.Octave	-2-2 (Oktave)	Bestimmt die Oktavlage (d.h. die Tonhöhe auf der Tastatur) der "Main Voice". Mit diesem Parameter können Sie die "Main Voice" in den gewünschten Oktavbereich transponieren.	
	Reverb Send Level	M.RevLv1	0–127	Bestimmt den Anteil des Signals der "Main"-Voice, der dem Reverb-Effekt zugeführt wird. Höhere Werte bewirken einen lauteren Reverb-Effekt.	
	Chorus Send Level	M.ChoLv1	0–127	Bestimmt den Anteil des Signals der "Main"-Voice, der dem Chorus-Effekt zugeführt wird. Höhere Werte bewirken einen lauteren Chorus-Effekt.	
Dual Voice	Voice	D.Voice	1–480	Wählt die "Dual"-Voice aus.	]
	Volume (Lautstärke)	D.Volume	0–127	Bestimmt die Lautstärke der "Dual"-Voice, so daß eine optimale Mischung mit der "Main"-Voice eingestellt werden kann.	
	Octave	D.Octave	-2-2 (Oktave)	Bestimmt die Oktavlage (d.h. die Tonhöhe auf der Tastatur) der "Dual Voice". Hiermit erzeugen Sie eine Oktavierung der Dual-Voice.	
Split Voice	Reverb Send Level	D.RevLv1	0–127	Bestimmt den Anteil des Signals der "Dual"-Voice, der dem Reverb-Effekt zugeführt wird. höhere Werte bewirken einen stärkeren Halleffekt für die "Dual"-Voice.	
	Chorus Send Level	D.ChoLv1	0–127	Bestimmt den Anteil des Signals der "Dual"-Voice, der dem Chorus-Effekt zugeführt wird. Höhere Werte bewirken einen stärkeren Chorus-Effekt für die "Dual"-Voice.	
Split Voice	Voice	S.Voice	1–480	Wählt die "Split"-Voice aus.	
	Volume (Lautstärke)	S.Volume	0–127	Bestimmt die Lautstärke der Split Voice, so daß eine optimale Mischung mit der Haupt-Voice (Main Voice) eingestellt werden kann.	
	Octave	S.Octave	-2-2 (Oktave)	Bestimmt die Oktavlage (d. h. den Tonumfang) der Split Voice. Mit diesem Parameter können Sie die Split Voice in einen passenden (tieferen) Okavenbereich versetzen.	
	Reverb Send Level	S.RevLv1	0–127	Bestimmt den Anteil des Split Voice-Signals, der dem Reverb-Effekt zugeführt wird. Höhere Werte bewirken einen stärkeren Halleffekt für die Split Voice.	
	Chorus Send Level	S.ChoLv1	0–127	Bestimmt den Anteil des Signals der "Split Voice", der dem Chorus-Effekt zugeführt wird. Höhere Werte bewirken einen stärkeren Chorus-Effekt für die Split Voice.	
Effect/	Reverb Type	Reverb	1–10	Legt den Halltyp fest (siehe Liste auf Seite 32).	
Harmony	Chorus Type	Chorus	1–5	Legt den Chorus-Typ fest, einschließlich "off" (siehe Liste auf Seite 32).	
	Harmony Type	HarmType	1–26	Legt den Harmony-Typ fest (siehe Liste auf Seite 31).	
	Harmony Volume	HarmVol	0–127	Dies bestimmt den Anteil des Harmony-Effekts, wenn einer der Harmony-Effekttypen 1–5 ausgewählt wurde, wodurch Sie ein optimales Mischverhältnis mit der eigentlichen Melodienote einstellen können.	
Utility	Local On/Off	Local	On/Off (Ein/Aus)	Dies schaltet "Local Control" (Spiel der PSR-Voices auf der Tastatur) ein oder aus. Drücken Sie zum Aktivieren oder Deaktivieren der Funktion "Local Control" die Tasten [+]/[-].	
	External Clock	ExtClock	On/Off (Ein/Aus)	Hier wird festgelegt, ob das Instrument zur externen oder zur internen Clock synchronisieren soll. Drücken Sie die [+]/[-]-Tasten, um "External" oder "Internal" zu wählen.	
	Initial Setup Send	InitSend	YES/NO	Über diesen Parameter können Sie wichtige PortaTone-Daten und - Einstellungen an ein anderes Gerät (z.B. Sequenzer, Computer oder MIDI-Datenspeichergerät) übertragen, um sie dort zu speichern. Drücken Sie [+/ON], um die Daten zu senden.	
	Lesson Track (R)	R-Part	1–16	Dies bestimmt die Spurnummer für die Übung mit der rechten Hand. Diese Einstellung steht nur bei geladenen Songs zu Verfügung.	
	Lesson Track (L)	L-Part	1–16	Dies bestimmt die Spurnummer für die Übung mit der linken Hand. Diese Einstellung steht nur bei geladenen Songs zu Verfügung.	
	Demo Cancel	D-Cancel	On/Off (Ein/Aus)	Hier können Sie die Funktion "Demo Cancel" ein- und ausschalten. Schalten Sie die Demo-Cancel-Funktion mit den [+]/[-]-Tasten ein oder aus.	1
	Backup Clear	BkupClr?	YES/NO	Hiermit können Sie den internen Flash-Speicher initialisieren.	1

<sup>\*</sup> Das Symbol "\*" zeigt an, daß die Einstellung durch gleichzeitiges Drücken der Tasten [+] und [–] auf die Voreinstellung zurückgesetzt werden kann.

135



# **Datensicherung**

#### ■ Datensicherung •

Die folgenden Daten können im internen Flash-Speicher als Sicherungskopie abgelegt werden.

Gruppe	Parameter
SONG	Daten der Anwender-Songs
FUNCTION	Tuning (Stimmung) Split Point (Trennpunkt) Touch Sensitivity (Anschlagsempfindlichkeit) Sustain On/Off (Sustain-Funktion ein/aus) Style Volume (Style-Lautstärke) Song Volume (Song-Lautstärke) Metronome Volume (Metronomlautstärke) Demo Cancel On/Off (Demo-Cancel-Funktion ein/aus)
Touch (Anschlagsdynamik)	Touch On/Off (Anschlagsdynamik ein/aus)

#### 

 Schalten Sie das Instrument niemals aus, während Daten vom Computer übertragen werden. Dadurch kann die Struktur des internen Flash-ROM-Speichers beschädigt werden, was einen Datenverlust zur Folge hat.

#### • Über den internen Flash-ROM-Speicher

Die Song-Daten werden gespeichert, wenn Daten von einem Computer empfangen werden.

"Function" und "Touch On/Off" werden gespeichert, wenn Sie die [FUNCTION]-Taste drücken und halten.



#### ■ Dateninitialisierung ••••••••••••••••••

#### ● All Data Initialization (einschließlich geladener Song-Daten)

Durch gleichzeitiges Drücken der höchsten weißen Taste (C6) und dem A darunter (A5) und gleichzeitigem Einschalten der Stromversorgung können alle Daten initialisiert und auf ihre Werkseinstellungen zurückgesetzt werden. Im Display erscheint kurzzeitig "CLr All Mem". Sie können diese Funktion auch im Utility-Modus auslösen (siehe Seite 67.)




#### **⚠ VORSICHT**

- Alle oben aufgeführten Einstellungen sowie die Song-Daten werden beim Ausführen von "All Data Initialize" gelöscht und oder geändert.
- Durch die Dateninitialisierung kann das PSR-290 nach einem Systemabsturz oder einer Fehlfunktion meist wieder in den normalen Betriebszustand versetzt werden.

#### All Data Initialization (ohne Song-Daten)

Alle Daten ausschließlich der geladenen Song-Daten können initialisiert werden, indem Sie die Stromversorgung einschalten, während Sie die höchste weiße Taste (C6 ganz rechts) auf der Tastatur festhalten.





Problem	Mögliche Ursache und Lösung
Wenn Sie das EZ-250i ein- oder ausschalten, ist ein "Popp"-Geräusch zu hören.	Dies ist der normale Effekt, wenn Strom in das EZ-250i fließt.
Durch die Benutzung eines Mobiltelefons (Handy) entsteht ein Störgeräusch.	Der Gebrauch von Mobiltelefonen in unmittelbarer Nähe des EZ-250i kann Störungen hervorrufen. Um dies zu vermeiden, schalten Sie das Telefon aus, oder verwenden Sie es in einem größeren Abstand zum EZ-250i.
Es ist nichts zu hören, obwohl Sie Tasten anschlagen oder einen Song wiedergeben.	Überprüfen Sie, daß an der PHONES/OUTPUT-Buchse an der Rückwand des Instruments nichts angeschlossen ist. Wurden dort Kopfhörer angeschlossen, wird kein Lautsprecherton erzeugt.
	Prüfen Sie, ob Local Control oder der PC-Modus ein- oder ausgeschaltet sind. (Siehe Seiten 57, 58.)
Beim Spielen im Tastaturbereich für die rechte Hand ist kein Ton zu hören.	Bei Verwendung der Dictionary-Funktion (Seite 42) dienen die Tasten der rechten Hand ausschließlich für die Eingabe von Grundton und Typ des Akkords.
Die Voices oder Rhythmen klingen ungewohnt oder seltsam.	Die Batterien sind nicht mehr ausreichend geladen. Erneuern Sie die Batterien. (Siehe Seite 10.)
Die automatische Baß-/Akkord-Begleitung wird nicht aktiviert, selbst wenn die Taste [ACMP ON/ OFF] gedrückt wird.	Stellen Sie sicher, daß der Style-Modus aktiv ist, bevor Sie die automatische Baß-/Akkord-Begleitung verwenden. Drücken Sie die [STYLE]-Taste, um die Style-Vorgänge zu aktivieren,
Der Style oder der Song werden trotz gedrückter Taste [START/STOP] nicht wiedergegeben.	Schalten Sie die External Clock ein oder aus. (Siehe Seite 57.)
Der Style oder Song klingt nicht richtig.	Kontrollieren Sie, ob die Style- oder Song-Lautstärke (Seite 39) angemessen eingestellt ist.
Bei der Wiedergabe eines der Pianist-Styles (#93 - #100) ertönt kein Rhythmus.	Dies ist normal. Die Pianist-Styles verfügen über kein Schlagzeug oder Bässe – nur über Klavierbegleitung. Die Begleitung des Styles erklingt nur, wenn die Begleitung eingeschaltet wurde und im Tastaturbereich für die Begleitung gespielt wird.
Es erklingen scheinbar nicht alle Voices, oder der Klang erscheint abgeschnitten.	Die maximale Polyphonie des EZ-250i beträgt 32 Noten. Falls die Dual-Voice oder die Split-Voice verwendet und gleichzeitig ein Style oder Song wiedergegeben wird, werden möglicherweise einige Noten oder Klänge der Begleitung oder des Songs ausgelassen (bzw. "gestohlen").
Bei der Verwendung des EZ-250i mit einem Sequenzer ist ein seltsames "Flanging" bzw. ein "doppelter" Ton zu hören. (Dies kann eventuell auch wie ein "Dual Voice"-Klang klingen, selbst wenn "Dual" ausgeschaltet ist.)	Schalten Sie bei Verwendung der Begleitung mit einem Sequenzer die Funktion "MIDI Echo" (bzw. "Local" o.ä.; je nach dortiger Parameterbezeichnung) aus. (Richten Sie sich dabei nach den Angaben in der Bedienungsanleitung des Geräts bzw. Programms.)
Der Fußschalter (für Sustain) erzeugt scheinbar den gegenteiligen Effekt. So wird z. B. der Ton durch Drücken des Fußschalters abgeschnitten und durch Freigabe des Fußschalters verlängert.	Die Polung des Fußschalters wurde umgekehrt. Vergewissern Sie sich vor dem Einschalten, daß der Stecker des Fußschalters fest in der SUSTAIN-Buchse sitzt.
Der Klang einer Voice ändert sich von Ton zu Ton.	Das AWM-Klangerzeugungsverfahren verwendet für verschiedene Klaviaturbereiche verschiedene Aufnahmen (Samples) eines Instruments. Der Klang einer Voice kann daher von Note zu Note leicht variieren.

# Index

Bedienelemente und Anschlüsse
+/
A-B REPEAT8, 46
ACMP ON/OFF8, 34
DC IN 12V9, 10
DEMO9, 14
Dict
DOPPELSTIMMEN9, 25
EIN8
FF9, 46
FUNKTION
HARMONIESTIMMEN9, 29
INTRO/ENDING/rit
LESSON8, 50
LIGHT ON/OFF9, 28
MAIN/AUTO FILL9, 34
MASTER VOLUME8, 18
METRONOME8, 21
OFF8
PAUSE8, 46
PC8, 58
PHONES/OUTPUT9, 11
PORTABLE GRAND8, 21
REW9, 46
SONG8, 45, 49
SPLIT (TEILUNG)9, 26
STANDBY/ON8, 11
START/STOP8, 34, 46
STYLE8, 33
SUSTAIN (Halten)11, 30
SYNC START8, 34
TEMPO/TAP9, 21, 38
TOUCH9, 27
USB9, 56
VOICE8, 23
Ziffernblock

Misc.	K
#000 OTS25	Kopfhörer11
A	Kurzanleitung12
A-B Repeat	L
Abschnitte (Begleitung)	Lautstärke, Metronom22
Akkorde, Fingered40	Lautstärke, Song48
Akkorde, über	Lesson
Akkordnamen	Lesson-Spur51
Akkordtyp44	Level, Chorus Send30
Anfangsdatenübertragung 57	Level, Reverb Send29
Anschluß von Zubehör/externen	LIGHT ON/OFF28
Geräten11	Links50
Anzeige	Local On/Off57
В	M
Batterien 10	Main A/B39
Begleitungsabschnitte	Main Voice23
Begleitungs-Split-Punkt	Master Volume (Gesamtlautstärke)18
0	Melody Voice Change48
	Metronom21
Chords, Single Finger	MIDI54
Cnorus30	MIDI Implementation Chart 80
D	MIDI LSB Receive cancel56
DEMO Cancel 14	MIDI-Kanäle55
Demo-Songs 14	Multi Fingering40
Dictionary	N
Drum Kit Voice Chart78	Netzadapter10
Dual Voice (Zweistimmig)25	Notation
E	Notenablage
Effekte	_
Ending	0
Externer Taktgeber	Oktave20
Externer takigetter	Oktave, Dual25
F	Oktave, Main23
Fehlerbehebung	Oktave, Split26
Fill-In	Р
Fingered-Akkorde 40	PC58
Flash-Speicher	Portable Grand21
Footswitch (Fußschalter)11	
Funktion 18, 66	Q
G	Qualitätsgrad53
GM System Level 155	R
	Rechts50
H	Reverb
Harmony	Ritardando37
I	Root43
Intro	

8
Single-Finger-Akkorde40
Song-Lautstärke48
Songs auswählen45
Songs wiedergeben46
Specifications85
Split Point (Trennpunkt)26
Split Voice26
Stimmung28
Style Volume39
Styles spielen34
Styles, auswählen33
Sustain30
Sync Start35
Т
Taktschlaganzeige38
Tap (Klopfen)
Tastenlampen (Light Guide)28
Tempo21, 38
Time Signature (Taktmaß)22
Touch Sensitivity27
Transpose (Transposition)28
V
Voice List72
Voices, auswählen und spielen23
voices, Drum Kit78
voices, XG Lite74
Volume, Dual25
Volume, Harmony29
Volume, Main23
Volume, Split26
Volume, Style39
X
XG Lite Voice List74
AU LITE VOICE LIST/4

# **Voice List / Voice-Liste / Liste des voix / Lista de voces**

#### 

The EZ-250i has 32-note maximum polyphony. This means that it can play a maximum of up to 32 notes at once, regardless of what functions are used. Auto Accompaniment uses a number of the available notes, so when Auto Accompaniment is used the total number of available notes for playing on the keyboard is correspondingly reduced. The same applies to the Split Voice and Song functions.



- The Voice List includes MIDI program change numbers for each voice. Use these program change numbers when playing the EZ-250i via MIDI from an external device.
- Some voices may sound continuously or have a long decay after the notes have been released while the sustain pedal (footswitch) is held.

#### 

Das EZ-250i verfügt über eine maximale Polyphonie von 32 Noten. Dies bedeutet, dass das EZ-250i, unabhängig von den aktivierten Funktionen, maximal 32 Noten gleichzeitig spielen kann. Eine bestimmte Anzahl der verfügbaren Noten wird von der automatischen Begleitung belegt. Bei der Verwendung der automatischen Begleitung verringert sich somit die Anzahl der für das Spielen auf dem Keyboard verfügbaren Noten entsprechend. Das Gleiche wird auf die Split-Stimmen und Song-Funktion angewendet.



- In der Voice-Liste sind für jede Stimme Änderungsnummern der MIDI-Programme enthalten. Verwenden Sie diese Änderungsnummern der Programme, wenn Sie das EZ-250i über MIDI von einem externen Gerät aus ansteuern.
- Solange der Sustain-Fußschalter gedrückt ist, ertönen einige Stimmen nach dem Loslassen der Taste eventuell kontinuierlich oder mit einer langen Abklingzeit (Decay).

#### 

Le EZ-250i dispose d'une polyphonie maximale de 32 notes. Cela signifie que l'instrument peut reproduire un nombre maximal de 32 voix à la fois, indépendamment des fonctions utilisées. L'accompagnement automatique fait appel à un certain nombre de notes disponibles. Il s'ensuit que lorsque l'accompagnement automatique est utilisé, le nombre total de notes disponibles pour l'interprétation au clavier est réduite en conséquence. Cela s'applique également aux fonctions Split Voice (Voix partagées) et Song (Morceau).



- La liste des voix comporte des numéros de modification de programmes MIDI pour chaque voix. Utilisez ces derniers pour commander le EZ-250i à partir d'un périphérique MIDI.
- Certaines voix peuvent avoir une sonorité prolongée ou un long déclin après le relâchement des touches, pendant la durée de maintien de la pédale de sustain.

#### 

El EZ-250i tiene una polifonía máxima de 32 notas. Esto significa que puede tocar un máximo de 32 notas a la vez, independientemente de las funciones que se usen. El acompañamiento automático utiliza una parte de las notas disponibles, de forma que cuando se utiliza el acompañamiento automático, el número de notas disponibles se reduce de acuerdo con ello. Lo mismo puede aplicarse a las funciones Split Voice y Song.



- La lista de voces incluye números de cambio de programa MIDI para cada sonido. Utilice estos números de cambio de programa cuando toque el EZ-250i mediante MIDI desde un dispositivo externo.
- Algunas voces podrían sonar de forma continuada o presentar una larga caída después de soltar las notas mientras se mantiene presionado el pedal de sostenido (interruptor de pedal).

### • Panel Voice List / Verzeichnis der Bedienfeld-Voices / Liste des voix de panneau / Lista de voces del panel

Bank Select MIDI												
Voice	Bank	Select	MIDI Program	Voice Name								
No.	MSB	LSB	Change#	Voice Name								
			PIANO									
001	0	112	0	Grand Piano								
002	0	112	1	Bright Piano								
003	0	112	3	Honky-tonk Piano								
004	0	112	2	MIDI Grand Piano								
005	0	113	2	CP 80								
006	0	112	6	Harpsichord								
			E.PIANO									
007	0	114	4	Galaxy EP								
008	0	112	4	Funky Electric Piano								
009	0	112	5	DX Modern Elec. Piano								
010	0	113	5	Hyper Tines								
011	0	114	5	Venus Electric Piano								
012	0	112	7	Clavi								
ORGAN												
013 0 112 16 Jazz Organ 1												
014	0	113	16	Jazz Organ 2								
015	0	112	17	Click Organ								
016	0	116	16	Bright Organ								
017	0	112	18	Rock Organ								
018	0	114	18	Purple Organ								
019	0	118	16	16'+2' Organ								
020	0	119	16	16'+4' Organ								
021	0	114	16	Theater Organ								
022	0	112	19	Church Organ								
023	0	113	19	Chapel Organ								
024	0	112	20	Reed Organ								
	,		CCORDIC									
025	0	113	21	Traditional Accordion								
026	0	112	21	Musette Accordion								
027	0	113	23	Bandoneon								
028	0	112	22	Harmonica								
			GUITAR									
029	0	112	24	Classical Guitar								
030	0	112	25	Folk Guitar								
031	0	113	25	12Strings Guitar								
032	0	112	26	Jazz Guitar								
033	0	113	26	Octave Guitar								
034	0	112	27	Clean Guitar								
035	0	117	27	60's Clean Guitar								
036	0	112	28	Muted Guitar								
037	0	112	29	Overdriven Guitar								
038	0	112	30	Distortion Guitar								
	,		BASS									
039	0	112	32	Acoustic Bass								
040	0	112	33	Finger Bass								
041	0	112	34	Pick Bass								
042	0	112	35	Fretless Bass								
043	0	112	36	Slap Bass								
043	0	112	38	Synth Bass								
045	0	113	38	Hi-Q Bass								
045	0	113	39	Dance Bass								
J-0		110	STRINGS									
047	0	112	48	String Ensemble								
047	0	112	49	Chamber Strings								
049	0	112	50	Synth Strings								
050	0	113	49	Slow Strings								
050	0	112	49	Tremolo Strings								
051		112	45									
	0	112		Pizzicato Strings								
053	0		55	Orchestra Hit								
054	0	112	40	Violin								
055	0	112	42	Cello								
056	0	112	43	Contrabass								
057	0	112	105	Banjo								

	Bank	Select									
Voice No.	MSB	LSB	Program Change#	Voice Name							
058	0	112	46	Harp							
			CHOIR								
059	0										
060	0	113	52								
	061         0         112         53         Vox Humana           062         0         112         54         Air Choir										
002	SAXOPHONE										
063	0	112	64	Soprano Sax							
064	0	112	65	Alto Sax							
065	0	112	66	Tenor Sax							
066	0	114	66	Breathy Tenor							
067	0	112	67	Baritone Sax							
068	0	112 112	68 69	Oboe Facility Here							
069 070	0	112	70	English Horn Bassoon							
070	0	112	71	Clarinet							
071			TRUMPE								
072	0	112	56	Trumpet							
073	0	112	59	Muted Trumpet							
074	0	112	57	Trombone							
075	0	113	57	Trombone Section							
076	0	112	60	French Horn							
077	0	112	58 BRASS	Tuba							
078	0	112	61	Brass Section							
079	0	113	61	Big Band Brass							
080	0	119	61	Mellow Horns							
081	0	112	62	Synth Brass							
082	0	113	62	Jump Brass							
083	0	114	62	Techno Brass							
			FLUTE	I							
084	0	112	73	Flute							
085 086	0	112 112	72 75	Piccolo Pan Flute							
087	0	112	73	Recorder							
088	0	112	79	Ocarina							
		S	YNTH LE	AD							
089	0	112	80	Square Lead							
090	0	112	81	Sawtooth Lead							
091	0	112	85	Voice Lead							
092	0	112	98	Star Dust							
093 094	0	112 115	100 81	Brightness Analogon							
094	0	119	81	Fargo							
- 000	Ū		YNTH PA								
096	0	112	88	Fantasia							
097	0	113	100	Bell Pad							
098	0	112	91	Xenon Pad							
099	0	112	94	Equinox							
100	0	113	89 EBCUSSI	Dark Moon							
101	0	112	ERCUSSI 11	Vibraphone							
101	0	112	12	Marimba							
103	0	112	13	Xylophone							
104	0	112	114	Steel Drums							
105	0	112	8	Celesta							
106	0	112	14	Tubular Bells							
107	0	112	47	Timpani							
108	0	112	10	Music Box							
100	127		ORUM KIT								
109 110	127	0	1	Standard Kit 1 Standard Kit 2							
111	127	0	8	Room Kit							
112	127	0	16	Rock Kit							
113	127	0	24	Electronic Kit							
114	127	0	25	Analog Kit							
115	127	0	27	Dance Kit							
116	127	0	32	Jazz Kit							

Voice	Bank	Select	MIDI		
No.	MSB	LSB	Program Change#	Voice Name	
117	127	0	40	Brush Kit	
118	127	0	48	Symphony Kit	
119	126	0	0	SFX Kit 1	
120	126	0	1	SFX Kit 2	

### ● XGlite Voice List / XGlite-Stimmenliste / Liste de voix XGlite / Lista de voces XGlite

	Bank Select MIDI									
Voice	Bank	Select	MIDI Program	Voice Name						
No.	MSB	LSB	Change#	Voice Name						
			PIANO							
121	0	0	0	Grand Piano						
122	0	1	0	Grand Piano KSP						
123	0	40	0	Piano Strings						
124	0	41	0	Dream						
125	0	0	1	Bright Piano						
126	0	1	1	Bright Piano KSP						
127	0	0	2	Electric Grand Piano						
128	0	1	2	Electric Grand Piano KSP						
129	0	32	2	Detuned CP80						
130	0	0	3	Honky-tonk Piano						
131	0	1	3	Honky-tonk Piano KSP						
132	0	0	4	Electric Piano 1						
133	0	1	4	Electric Piano 1 KSP						
134	0	32	4	Chorus Electric Piano 1						
135	0	0	5	Electric Piano 2						
136	0	1	5	Electric Piano 2 KSP						
137	0	32 41	5 5	Chorus Electric Piano 2						
138	0	0	6	DX + Analog Electric Piano Harpsichord						
140	0	1	6	Harpsichord KSP						
141	0	35	6	Harpsichord 3						
142	0	0	7	Clavi						
143	0	1	7	Clavi KSP						
143	0	-	HROMAT							
144	0	0	8	Celesta						
145	0	0	9	Glockenspiel						
146	0	0	10	Music Box						
147	0	64	10	Orgel						
148	0	0	11	Vibraphone						
149	0	1	11	Vibraphone KSP						
150	0	0	12	Marimba						
151	0	1	12	Marimba KSP						
152	0	64	12	Sine Marimba						
153	0	97	12	Balimba						
154	0	98	12	Log Drums						
155	0	0	13	Xylophone						
156	0	0	14	Tubular Bells						
157	0	96	14	Church Bells						
158	0	97	14	Carillon						
159	0	0	15	Dulcimer						
160	0	35	15	Dulcimer 2						
161	0	96	15	Cimbalom						
162	0	97	15	Santur						
100			ORGAN							
163	0	0	16	DrawOrg						
164	0	32	16	Detuned DrawOrg						
165	0	33	16	60's DrawOrg 1						
166	0	34	16	60's DrawOrg 2						
167	0	35	16	70's DrawOrg 1						
168	0	37	16	60's DrawOrg 3						
169 170	0	40 64	16 16	16+2"2/3						
170	0	65	16	Organ Bass 70's DrawOrg 2						
	0	00	סו	105 DiawOig 2						

Voice	Bank	Select	MIDI							
No.	MSB	LSB	Program Change#	Voice Name						
172	0	66	16	Cheezy Organ						
173	0	67	16	DrawOrg 3						
174	0	0	17	Percussive Organ						
175 176	0	24 32	17 17	70's Percussive Organ Detuned Percussive Organ						
177	0	33	17	Light Organ						
178	0	37	17	Percussive Organ 2						
179	0	0	18	Rock Organ						
180	0	64	18	Rotary Organ						
181	0	65	18	Slow Rotary						
182 183	0	66 0	18 19	Fast Rotary Church Organ						
184	0	32	19	Church Organ 3						
185	0	35	19	Church Organ 2						
186	0	40	19	Notre Dame						
187	0	64	19	Organ Flute						
188	0	65	19	Tremolo Organ Flute						
189	0	0	20	Reed Organ						
190 191	0	40 0	20	Puff Organ Accordion						
191	0	0	22	Hamonica						
193	0	32	22	Harmonica 2						
194	0	0	23	Tango Accordion						
195	0	64	23	Tango Accordion 2						
	GUITAR									
196 197	0	0	24	Nylon Guitar Ukulele						
197	0	96 0	25	Steel Guitar						
199	0	35	25	12-string Guitar						
200	0	40	25	Nylon & Steel Guitar						
201	0	41	25	Steel Guitar with Body Sound						
202	0	96	25	Mandolin						
203	0	0	26	Jazz Guitar						
204 205	0	32 0	26 27	Jazz Amp Clean Guitar						
206	0	32	27	Chorus Guitar						
207	0	0	28	Muted Guitar						
208	0	40	28	Funk Guitar 1						
209	0	41	28	Muted Steel Guitar						
210	0	45	28	Jazz Man						
211 212	0	43	29 29	Overdriven Guitar Guitar Pinch						
213	0	0	30	Distortion Guitar						
214	0	40	30	Feedback Guitar						
215	0	41	30	Feedback Guitar 2						
216	0	0	31	Guitar Harmonics						
217	0	65	31	Guitar Feedback						
218	0	66	31	Guitar Harmonics 2						
219	0	0	BASS 32	Acoustic Bass						
220	0	40	32	Jazz Rhythm						
221	0	45	32	Velocity Crossfade Upright Bass						
222	0	0	33	Finger Bass						
223	0	18	33	Finger Dark						
224	0	40	33	Bass & Distorted Electric Guitar						
225	0	43	33	Finger Slap Bass						
226 227	0	45 65	33	Finger Bass 2 Modulated Bass						
228	0	0	34	Pick Bass						
229	0	28	34	Muted Pick Bass						
230	0	0	35	Fretless Bass						
231	0	32	35	Fretless Bass 2						
232	0	33	35	Fretless Bass 3						
233	0	34	35	Fretless Bass 4						
234 235	0	32	36 36	Slap Bass 1 Punch Thumb Bass						
236	0	0	37	Slap Bass 2						
237	0	43	37	Velocity Switch Slap						
		·		,						

Va:-	Bank	Select	MIDI							
Voice No.	MSB	LSB	Program Change#	Voice Name						
238	0	0	38	Synth Bass 1						
239	0		38 Techno Synth B	Techno Synth Bass						
240	0	0	39	Synth Bass 2						
241	0	6	Mellow Synth Bass							
242	0	12	39	Sequenced Bass						
243	0	18	39	Click Synth Bass						
244	0	19	39	Synth Bass 2 Dark						
245	0	40 41	39	Modular Synth Bass DX Bass						
246	0	41	39 STRING	****						
247	0	0	40	Violin						
248	0	8	40	Slow Violin						
249	0	0	41	Viola						
250	0	0	42	Cello						
251	0	0	43	Contrabass						
252	0	0	44	Tremolo Strings						
253	0	8	44	Slow Tremolo Strings						
254	0	40	44	Suspense Strings						
255	0	0	45	Pizzicato Strings						
256	0	0	46	Orchestral Harp						
257	0	40	46	Yang Chin						
258	0	0	47	Timpani						
050			ENSEMBL							
259	0	0	48	Strings 1						
260 261	0	3	48 48	Stereo Strings Slow Strings						
262	0	8 35	48	60's Strings						
263	0	40	48	Orchestra						
264	0	41	48	Orchestra 2						
265	0	42	48	Tremolo Orchestra						
266	0	45	48	Velocity Strings						
267	0	0	49	Strings 2						
268	0	3	49	Stereo Slow Strings						
269	0	8	49	Legato Strings						
270	0	40	49	Warm Strings						
271	0	41	49	Kingdom						
272	0	0	50	Synth Strings 1						
273	0	0	51	Synth Strings 2						
274	0	0	52	Choir Aahs						
275	0	3	52	Stereo Choir						
276	0	32	52	Mellow Choir						
277 278	0	40	52 53	Choir Strings Voice Oohs						
279	0	0	54	Synth Voice						
280	0	40	54	Synth Voice 2						
281	0	41	54	Choral						
282	0	64	54	Analog Voice						
283	0	0	55	Orchestra Hit						
284	0	35	55	Orchestra Hit 2						
285	0	64	55	Impact						
			BRASS	,						
286	0	0	56	Trumpet						
287	0	32	56	Warm Trumpet						
288	0	0	57	Trombone						
289	0	18	57	Trombone 2						
290	0	0	58	Tuba						
291	0	0	59	Muted Trumpet						
292	0	0	60	French Horn						
293	0	6	60	French Horn Solo						
294	0	32	60	French Horn 2						
295	0	37	60	Horn Orchestra						
296	0	0	61	Brass Section						
297 298	0	35	61 62	Trumpet & Trombone Section						
/9K	0	20	62	Synth Brass 1 Resonant Synth Brass						
			, n/	i nesuliani oviili Brass						
299	0									
	0	0	63 63	Synth Brass 2 Soft Brass						

No.   MSB	Voice	Bank	Select	MIDI				
303		MSB	LSB		Voice Name			
304	000	0	_		Common Cou			
305								
306								
307								
308								
309								
310								
311	310	0	0	69	English Horn			
STATE   STAT	311	0	0	70				
313	312	0	0		Clarinet			
314								
315								
316								
317								
318								
319								
SYNTH LEAD   SYNTH LEAD   SYNTH LEAD   SYNTH LEAD   SQuare Lead   322								
SYNTH LEAD   321								
321	320	U	_					
322         0         6         80         Square Lead 2           323         0         8         80         LM Square           324         0         18         80         Hollow           325         0         19         80         Shroud           326         0         64         80         Mellow           327         0         65         80         Solo Sine           328         0         66         80         Sine Lead           329         0         0         81         Sawtooth Lead           330         0         6         81         Sawtooth Lead           331         0         8         81         Thick Sawtooth           332         0         18         81         Dynamic Sawtooth           333         0         19         81         Big Lead           334         0         20         81         Big Lead           337         0         65         82         Pure Pad           338         0         0         83         Chiff Lead           337         0         65         82         Pure Pad           3	321	0						
323         0         8         80         LM Square           324         0         18         80         Hollow           325         0         19         80         Shroud           326         0         64         80         Mellow           327         0         65         80         Solo Sine           328         0         66         80         Sine Lead           329         0         0         81         Sawtooth Lead 2           330         0         6         81         Sawtooth Lead 2           331         0         8         81         Thick Sawtooth           332         0         18         81         Dynamic Sawtooth           333         0         19         81         Digital Sawtooth           334         0         20         81         Big Lead           335         0         96         81         Sequenced Analog           336         0         0         82         Calliope Lead           337         0         65         82         Pure Pad           338         0         0         83         Chiff Lead								
324         0         18         80         Hollow           325         0         19         80         Shroud           326         0         64         80         Mellow           327         0         65         80         Solo Sine           328         0         66         80         Sine Lead           329         0         0         81         Sawtooth Lead 2           330         0         6         81         Sawtooth Lead 2           331         0         8         81         Thick Sawtooth           332         0         18         81         Dynamic Sawtooth           334         0         20         81         Big Lead           335         0         96         81         Sequenced Analog           336         0         0         82         Calliope Lead           337         0         65         82         Pure Pad           338         0         0         83         Chiff Lead           339         0         0         84         Charang Lead           341         0         0         85         Voice Lead <t< td=""><td>_</td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>	_							
325								
326								
327         0         65         80         Solo Sine           328         0         66         80         Sine Lead           329         0         0         81         Sawtooth Lead           330         0         6         81         Sawtooth Lead           331         0         8         81         Thick Sawtooth           332         0         18         81         Dynamic Sawtooth           333         0         19         81         Digital Sawtooth           334         0         20         81         Big Lead           335         0         96         81         Sequenced Analog           336         0         0         82         Calliope Lead           337         0         65         82         Pure Pad           338         0         0         83         Chiff Lead           339         0         0         84         Charang Lead           340         0         64         84         Distorted Lead           341         0         0         85         Voice Lead           341         0         0         87         Bass & Lead <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>								
329         0         0         81         Sawtooth Lead           330         0         6         81         Sawtooth Lead           331         0         8         81         Thick Sawtooth           332         0         18         81         Dynamic Sawtooth           333         0         19         81         Digital Sawtooth           334         0         20         81         Big Lead           335         0         96         81         Sequenced Analog           336         0         0         82         Calliope Lead           337         0         65         82         Pure Pad           338         0         0         83         Chiff Lead           339         0         0         84         Charang Lead           340         0         64         84         Distorted Lead           341         0         0         86         Fifths Lead           341         0         0         86         Fifths Lead           342         0         0         86         Big Eive           344         0         0         87         Bass & Lead <td></td> <td>0</td> <td>65</td> <td>80</td> <td></td>		0	65	80				
330         0         6         81         Sawtooth Lead 2           331         0         8         81         Thick Sawtooth           332         0         18         81         Dynamic Sawtooth           333         0         19         81         Digital Sawtooth           334         0         20         81         Big Lead           335         0         96         81         Sequenced Analog           335         0         96         81         Sequenced Analog           336         0         0         82         Calliope Lead           337         0         65         82         Pure Pad           338         0         0         83         Chiff Lead           339         0         0         84         Charang Lead           340         0         64         84         Distorted Lead           341         0         0         85         Voice Lead           342         0         0         86         Fifths Lead           343         0         35         86         Big Five           344         0         0         87         Bass & Le	328	0	66	80	Sine Lead			
331         0         8         81         Thick Sawtooth           332         0         18         81         Dynamic Sawtooth           333         0         19         81         Digital Sawtooth           334         0         20         81         Big Lead           335         0         96         81         Sequenced Analog           336         0         0         82         Calliope Lead           337         0         65         82         Pure Pad           338         0         0         83         Chiff Lead           339         0         0         84         Charang Lead           340         0         64         84         Distorted Lead           341         0         0         85         Voice Lead           341         0         0         86         Fifths Lead           342         0         0         86         Big Five           344         0         0         87         Bass & Lead           345         0         16         87         Big & Low           347         0         65         87         Soft Whirl	329		0	81	Sawtooth Lead			
332         0         18         81         Dynamic Sawtooth           333         0         19         81         Digital Sawtooth           334         0         20         81         Big Lead           335         0         96         81         Sequenced Analog           336         0         0         82         Calliope Lead           337         0         65         82         Pure Pad           338         0         0         83         Chiff Lead           339         0         0         84         Charang Lead           340         0         64         84         Distorted Lead           341         0         0         85         Voice Lead           341         0         0         86         Fifths Lead           342         0         0         86         Fifths Lead           343         0         35         86         Big Five           344         0         0         87         Bass & Lead           345         0         16         87         Fat & Perky           347         0         65         87         Soft Whirl			6	81				
333         0         19         81         Digital Sawtooth           334         0         20         81         Big Lead           335         0         96         81         Sequenced Analog           336         0         0         82         Calliope Lead           337         0         65         82         Pure Pad           338         0         0         83         Chiff Lead           339         0         0         84         Charang Lead           340         0         64         84         Distorted Lead           341         0         0         85         Voice Lead           342         0         0         86         Fifths Lead           343         0         35         86         Big Five           344         0         0         87         Bass & Lead           345         0         16         87         Big & Low           346         0         64         87         Fat & Perky           347         0         65         87         Soft Whirl           SYNTH PAD           348         0         0		0						
334         0         20         81         Big Lead           335         0         96         81         Sequenced Analog           336         0         0         82         Calliope Lead           337         0         65         82         Pure Pad           338         0         0         83         Chiff Lead           339         0         0         84         Charang Lead           340         0         64         84         Distorted Lead           341         0         0         85         Voice Lead           342         0         0         86         Fifths Lead           343         0         35         86         Big Five           344         0         0         87         Bass & Lead           345         0         16         87         Big & Low           346         0         64         87         Fat & Perky           347         0         65         87         Soft Whirl           SYNTH PAD           348         0         0         88         New Age Pad           349         0         64								
335         0         96         81         Sequenced Analog           336         0         0         82         Calliope Lead           337         0         65         82         Pure Pad           338         0         0         83         Chiff Lead           339         0         0         84         Charang Lead           340         0         64         84         Distorted Lead           341         0         0         85         Voice Lead           342         0         0         86         Fifths Lead           343         0         35         86         Big Five           344         0         0         87         Bass & Lead           345         0         16         87         Big & Low           346         0         64         87         Fat & Perky           347         0         65         87         Soft Whirl           SYNTH PAD           348         0         0         88         New Age Pad           349         0         64         88         Fantasy           350         0         0         <								
336         0         0         82         Calliope Lead           337         0         65         82         Pure Pad           338         0         0         83         Chiff Lead           339         0         0         84         Charang Lead           340         0         64         84         Distorted Lead           341         0         0         85         Voice Lead           342         0         0         86         Fifths Lead           343         0         35         86         Big Five           344         0         0         87         Bass & Lead           345         0         16         87         Big & Low           346         0         64         87         Fat & Perky           347         0         65         87         Soft Whirl           SYNTH PAD           348         0         0         88         New Age Pad           349         0         64         88         Fantasy           350         0         0         90         Poly Synth Pad           351         0         0								
337         0         65         82         Pure Pad           338         0         0         83         Chiff Lead           339         0         0         84         Charang Lead           340         0         64         84         Distorted Lead           341         0         0         85         Voice Lead           342         0         0         86         Fifths Lead           343         0         35         86         Big Five           344         0         0         87         Bass & Lead           345         0         16         87         Big & Low           346         0         64         87         Fat & Perky           347         0         65         87         Soft Whirl           SYNTH PAD           348         0         0         88         New Age Pad           349         0         64         88         Fantasy           350         0         0         89         Warm Pad           351         0         0         90         Poly Synth Pad           352         0         0         91 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="4"></td>								
338         0         0         83         Chiff Lead           339         0         0         84         Charang Lead           340         0         64         84         Distorted Lead           341         0         0         85         Voice Lead           342         0         0         86         Fifths Lead           343         0         35         86         Big Five           344         0         0         87         Bass & Lead           345         0         16         87         Big & Low           346         0         64         87         Fat & Perky           347         0         65         87         Soft Whirl           SYNTH PAD           348         0         0         88         New Age Pad           349         0         64         88         Fantasy           350         0         0         89         Warm Pad           351         0         0         90         Poly Synth Pad           352         0         0         91         Choir Pad           353         0         66         91 </td <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>								
339         0         0         84         Charang Lead           340         0         64         84         Distorted Lead           341         0         0         85         Voice Lead           342         0         0         86         Fifths Lead           343         0         35         86         Big Five           344         0         0         87         Bass & Lead           345         0         16         87         Big & Low           346         0         64         87         Fat & Perky           347         0         65         87         Soft Whirl           SYNTH PAD           348         0         0         88         New Age Pad           349         0         64         88         Fantasy           350         0         0         89         Warm Pad           351         0         0         90         Poly Synth Pad           352         0         0         91         Itopia           353         0         66         91         Itopia           354         0         0         92								
340         0         64         84         Distorted Lead           341         0         0         85         Voice Lead           342         0         0         86         Fifths Lead           343         0         35         86         Big Five           344         0         0         87         Bass & Lead           345         0         16         87         Big & Low           346         0         64         87         Fat & Perky           347         0         65         87         Soft Whirl           SYNTH PAD           348         0         0         88         New Age Pad           349         0         64         88         Fantasy           350         0         0         89         Warm Pad           351         0         0         90         Poly Synth Pad           352         0         0         91         Choir Pad           353         0         66         91         Itopia           354         0         0         92         Bowed Pad           355         0         0         93								
341         0         0         85         Voice Lead           342         0         0         86         Fifths Lead           343         0         35         86         Big Five           344         0         0         87         Bass & Lead           345         0         16         87         Big & Low           346         0         64         87         Fat & Perky           347         0         65         87         Soft Whirl           SYNTH PAD           348         0         0         88         New Age Pad           349         0         64         88         Fantasy           350         0         0         89         Warm Pad           351         0         0         90         Poly Synth Pad           352         0         0         91         Choir Pad           353         0         66         91         Itopia           354         0         0         92         Bowed Pad           355         0         0         93         Metallic Pad           357         0         0         95			-					
342         0         0         86         Fifths Lead           343         0         35         86         Big Five           344         0         0         87         Bass & Lead           345         0         16         87         Big & Low           346         0         64         87         Fat & Perky           347         0         65         87         Soft Whirl           SYNTH PAD           348         0         0         88         New Age Pad           349         0         64         88         Fantasy           350         0         0         89         Warm Pad           351         0         0         90         Poly Synth Pad           352         0         0         91         Choir Pad           353         0         66         91         Itopia           354         0         0         92         Bowed Pad           355         0         0         93         Metallic Pad           357         0         0         95         Sweep Pad           SYNTH EFFECTS           358								
343         0         35         86         Big Five           344         0         0         87         Bass & Lead           345         0         16         87         Big & Low           346         0         64         87         Fat & Perky           347         0         65         87         Soft Whirl           SYNTH PAD           348         0         0         88         New Age Pad           349         0         64         88         Fantasy           350         0         0         89         Warm Pad           351         0         0         90         Poly Synth Pad           352         0         0         91         Choir Pad           353         0         66         91         Itopia           354         0         0         92         Bowed Pad           355         0         0         93         Metallic Pad           357         0         0         94         Halo Pad           357         0         0         95         Sweep Pad           SYNTH EFFECTS           358								
345         0         16         87         Big & Low           346         0         64         87         Fat & Perky           347         0         65         87         Soft Whirl           SYNTH PAD           348         0         0         88         New Age Pad           349         0         64         88         Fantasy           350         0         0         89         Warm Pad           351         0         0         90         Poly Synth Pad           352         0         0         91         Choir Pad           353         0         66         91         Itopia           354         0         0         92         Bowed Pad           355         0         0         93         Metallic Pad           356         0         0         94         Halo Pad           357         0         0         95         Sweep Pad           SYNTH EFFECTS           358         0         0         96         Rain           359         0         65         96         African Wind           360         <								
346         0         64         87         Fat & Perky           347         0         65         87         Soft Whirl           SYNTH PAD           348         0         0         88         New Age Pad           349         0         64         88         Fantasy           350         0         0         89         Warm Pad           351         0         0         90         Poly Synth Pad           352         0         0         91         Choir Pad           353         0         66         91         Itopia           354         0         0         92         Bowed Pad           355         0         0         93         Metallic Pad           356         0         0         94         Halo Pad           357         0         0         95         Sweep Pad           SYNTH EFFECTS           358         0         0         96         Rain           359         0         65         96         African Wind           360         0         66         96         Carib           361         0	344	0	0	87	Bass & Lead			
347         0         65         87         Soft Whirl           SYNTH PAD           348         0         0         88         New Age Pad           349         0         64         88         Fantasy           350         0         0         89         Warm Pad           351         0         0         90         Poly Synth Pad           352         0         0         91         Choir Pad           353         0         66         91         Itopia           354         0         0         92         Bowed Pad           355         0         0         93         Metallic Pad           356         0         0         94         Halo Pad           357         0         0         95         Sweep Pad           SYNTH EFFECTS           358         0         0         96         Rain           359         0         65         96         African Wind           360         0         66         96         Carib           361         0         0         97         Sound Track           362         0<	345	0	16	87				
SYNTH PAD           348         0         0         88         New Age Pad           349         0         64         88         Fantasy           350         0         0         89         Warm Pad           351         0         0         90         Poly Synth Pad           352         0         0         91         Choir Pad           353         0         66         91         Itopia           354         0         0         92         Bowed Pad           355         0         0         93         Metallic Pad           356         0         0         94         Halo Pad           357         0         0         95         Sweep Pad           SYNTH EFFECTS           358         0         0         96         Rain           359         0         65         96         African Wind           360         0         66         96         Carib           361         0         0         97         Sound Track           362         0         27         97         Prologue           363         0 <td></td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td>		0						
348         0         0         88         New Age Pad           349         0         64         88         Fantasy           350         0         0         89         Warm Pad           351         0         0         90         Poly Synth Pad           352         0         0         91         Choir Pad           353         0         66         91         Itopia           354         0         0         92         Bowed Pad           355         0         0         93         Metallic Pad           356         0         0         94         Halo Pad           357         0         0         95         Sweep Pad           SYNTH EFFECTS           358         0         0         96         Rain           359         0         65         96         African Wind           360         0         66         96         Carib           361         0         0         97         Sound Track           362         0         27         97         Prologue           363         0         0         98         Crys	347	0						
349         0         64         88         Fantasy           350         0         0         89         Warm Pad           351         0         0         90         Poly Synth Pad           352         0         0         91         Choir Pad           353         0         66         91         Itopia           354         0         0         92         Bowed Pad           355         0         0         93         Metallic Pad           356         0         0         94         Halo Pad           357         0         0         95         Sweep Pad           SYNTH EFFECTS           358         0         0         96         Rain           359         0         65         96         African Wind           360         0         66         96         Carib           361         0         0         97         Sound Track           362         0         27         97         Prologue           363         0         0         98         Crystal           364         0         12         98         Synth D	6.5	_						
350         0         0         89         Warm Pad           351         0         0         90         Poly Synth Pad           352         0         0         91         Choir Pad           353         0         66         91         Itopia           354         0         0         92         Bowed Pad           355         0         0         93         Metallic Pad           356         0         0         94         Halo Pad           357         0         0         95         Sweep Pad           SYNTH EFFECTS           358         0         0         96         Rain           359         0         65         96         African Wind           360         0         66         96         Carib           361         0         0         97         Sound Track           362         0         27         97         Prologue           363         0         0         98         Crystal           364         0         12         98         Synth Drum Comp								
351         0         0         90         Poly Synth Pad           352         0         0         91         Choir Pad           353         0         66         91         Itopia           354         0         0         92         Bowed Pad           355         0         0         93         Metallic Pad           356         0         0         94         Halo Pad           357         0         0         95         Sweep Pad           SYNTH EFFECTS           358         0         0         96         Rain           359         0         65         96         African Wind           360         0         66         96         Carib           361         0         0         97         Sound Track           362         0         27         97         Prologue           363         0         0         98         Crystal           364         0         12         98         Synth Drum Comp								
352         0         0         91         Choir Pad           353         0         66         91         Itopia           354         0         0         92         Bowed Pad           355         0         0         93         Metallic Pad           356         0         0         94         Halo Pad           357         0         0         95         Sweep Pad           SYNTH EFFECTS           358         0         0         96         Rain           359         0         65         96         African Wind           360         0         66         96         Carib           361         0         0         97         Sound Track           362         0         27         97         Prologue           363         0         0         98         Crystal           364         0         12         98         Synth Drum Comp								
353         0         66         91         Itopia           354         0         0         92         Bowed Pad           355         0         0         93         Metallic Pad           356         0         0         94         Halo Pad           357         0         0         95         Sweep Pad           SYNTH EFFECTS           358         0         0         96         Rain           359         0         65         96         African Wind           360         0         66         96         Carib           361         0         0         97         Sound Track           362         0         27         97         Prologue           363         0         0         98         Crystal           364         0         12         98         Synth Drum Comp								
354         0         0         92         Bowed Pad           355         0         0         93         Metallic Pad           356         0         0         94         Halo Pad           357         0         0         95         Sweep Pad           SYNTH EFFECTS           358         0         0         96         Rain           359         0         65         96         African Wind           360         0         66         96         Carib           361         0         0         97         Sound Track           362         0         27         97         Prologue           363         0         0         98         Crystal           364         0         12         98         Synth Drum Comp								
355         0         0         93         Metallic Pad           356         0         0         94         Halo Pad           357         0         0         95         Sweep Pad           SYNTH EFFECTS           358         0         0         96         Rain           359         0         65         96         African Wind           360         0         66         96         Carib           361         0         0         97         Sound Track           362         0         27         97         Prologue           363         0         0         98         Crystal           364         0         12         98         Synth Drum Comp								
356         0         0         94         Halo Pad           SYNTH EFFECTS           358         0         0         96         Rain           359         0         65         96         African Wind           360         0         66         96         Carib           361         0         0         97         Sound Track           362         0         27         97         Prologue           363         0         0         98         Crystal           364         0         12         98         Synth Drum Comp								
357         0         0         95         Sweep Pad           SYNTH EFFECTS           358         0         0         96         Rain           359         0         65         96         African Wind           360         0         66         96         Carib           361         0         0         97         Sound Track           362         0         27         97         Prologue           363         0         0         98         Crystal           364         0         12         98         Synth Drum Comp								
SYNTH EFFECTS           358         0         0         96         Rain           359         0         65         96         African Wind           360         0         66         96         Carib           361         0         0         97         Sound Track           362         0         27         97         Prologue           363         0         0         98         Crystal           364         0         12         98         Synth Drum Comp								
358         0         0         96         Rain           359         0         65         96         African Wind           360         0         66         96         Carib           361         0         0         97         Sound Track           362         0         27         97         Prologue           363         0         0         98         Crystal           364         0         12         98         Synth Drum Comp	30,							
359         0         65         96         African Wind           360         0         66         96         Carib           361         0         0         97         Sound Track           362         0         27         97         Prologue           363         0         0         98         Crystal           364         0         12         98         Synth Drum Comp	358	0						
360         0         66         96         Carib           361         0         0         97         Sound Track           362         0         27         97         Prologue           363         0         0         98         Crystal           364         0         12         98         Synth Drum Comp								
361         0         0         97         Sound Track           362         0         27         97         Prologue           363         0         0         98         Crystal           364         0         12         98         Synth Drum Comp								
363         0         0         98         Crystal           364         0         12         98         Synth Drum Comp								
364 0 12 98 Synth Drum Comp	362	0	27	97				
365   0   14   98   Popcorn								
	365	0	14	98	Popcorn			

## Voice List / Voice-Liste / Liste des voix / Lista de voces

Bank Select MIDI											
Voice No.	MSB	LSB	Program	Voice Name							
	-		Change#	The Dalla							
366 367	0	18 35	98 98	Tiny Bells Round Glockenspiel							
368	0	40	98	Glockenspiel Chimes							
369	0	41	98	Clear Bells							
370	0	42	98	Chorus Bells							
371	0	65	98	Soft Crystal							
372	0	70	98	Air Bells							
373 374	0	71	98	Bell Harp							
374	0	72 0	98 99	Gamelimba Atmosphere							
376	0	18	99	Warm Atmosphere							
377	0	19	99	Hollow Release							
378	0	40	99	Nylon Electric Piano							
379	0	64	99	Nylon Harp							
380	0	65	99	Harp Vox							
381	0	66	99	Atmosphere Pad							
382 383	0	0	100 101	Brightness Goblins							
384	0	64	101	Goblins Synth							
385	0	65	101	Creeper							
386	0	67	101	Ritual							
387	0	68	101	To Heaven							
388	0	70	101	Night							
389	0	71	101	Glisten							
390	0	96	101	Bell Choir							
391	0	0	102	Echoes Soi Fi							
332	392 0 0 103 Sci-Fi  WORLD										
393	0	0	104	Sitar							
394	0	32	104	Detuned Sitar							
395	0	35	104	Sitar 2							
396	0	97	104	Tamboura							
397	0	0	105	Banjo Mutad Dania							
398 399	0	28 96	105 105	Muted Banjo Rabab							
400	0	97	105	Gopichant							
401	0	98	105	Oud							
402	0	0	106	Shamisen							
403	0	0	107	Koto							
404	0	96	107	Taisho-kin							
405	0	97	107	Kanoon							
406 407	0	0	108 109	Kalimba							
407	0	0	110	Bagpipe Fiddle							
409	0	0	111	Shanai							
		PI	ERCUSSI								
410	0	0	112	Tinkle Bell							
411	0	96	112	Bonang							
412	0	97	112	Altair							
413 414	0	98 99	112 112	Gamelan Gongs Stereo Gamelan Gongs							
414	0	100	112	Rama Cymbal							
416	0	0	113	Agogo							
417	0	0	114	Steel Drums							
418	0	97	114	Glass Percussion							
419	0	98	114	Thai Bells							
420	0	0	115	Woodblock							
421	0	96	115	Castanets							
422 423	0	96	116 116	Taiko Drum Gran Cassa							
423	0	96	117	Melodic Tom							
425	0	64	117	Melodic Tom 2							
426	0	65	117	Real Tom							
427	0	66	117	Rock Tom							
428	0	0	118	Synth Drum							
429	0	64	118	Analog Tom							
430	0	65	118	Electronic Percussion							
431	0	0	119	Reverse Cymbal							

Voice	Bank	Select	MIDI			
No.	MSB	LSB	Program Change#	Voice Name		
		SOL	JND EFFE	ECTS		
432	0	0	120	Fret Noise		
433	0	0	121	Breath Noise		
434	0	0	122	Seashore		
435	0	0	123	Bird Tweet		
436	0	0	124	Telephone Ring		
437	0	0	125	Helicopter		
438	0	0	126	Applause		
439	0	0	127	Gunshot		
440	64	0	0	Cutting Noise		
441	64	0	1	Cutting Noise 2		
442	64	0	3	String Slap		
443	64	0	16	Flute Key Click		
444	64	0	32	Shower		
445	64	0	33	Thunder		
446	64	0	34	Wind		
447	64	0	35	Stream		
448	64	0	36	Bubble		
449	64	0	37	Feed		
450	64	0	48	Dog		
451	64	0	49	Horse		
452	64	0	50	Bird Tweet 2		
453	64	0	55	Maou		
454	64	0	64	Phone Call		
455	64	0	65	Door Squeak		
456	64	0	66	Door Slam		
457	64	0	67	Scratch Cut		
458	64	0	68	Scratch Split		
459	64	0	69	Wind Chime		
460	64	0	70	Telephone Ring 2		
461	64	0	80	Car Engine Ignition		
462	64	0	81	Car Tires Squeal		
463	64	0	82	Car Passing		
464	64 0		83	Car Crash		
465	64	0	84	Siren		
466	64	0	85	Train		
467	64	0	86	Jet Plane		
468	64	0	87	Starship		
469	64	0	88	Burst		
470	64	0	89	Roller Coaster		
471	64	0	90	Submarine		
472	64	0	96	Laugh		
473	64	0	97	Scream		
474	64	0	98	Punch		
475	64	0	99	Heartbeat		
476	64	0	100	Footsteps		
477	64	0	112	Machine Gun		
478	64	0	113	Laser Gun		
479	64	0	114	Explosion		
480	64	0	115	Firework		

# **Style List / Style-Liste / Liste des styles / Lista de estilos**

Style No.	Style Name
001	8BEAT 8BeatModern
001	60'sGtrPop
003	8BeatAdria
004	60's8Beat
005	8Beat
006	OffBeat
007	60'sRock
008	HardRock
009	RockShuffle
010	8BeatRock
	16BEAT
011	16Beat
012	PopShuffle
013	GuitarPop
014	16BtUptempo
015	KoolShuffle
016	HipHopLight
	BALLAD
017	PianoBallad
018	LoveSong
019	6/8ModernEP
020	6/8SlowRock
021	OrganBallad
022	PopBallad
023	16BeatBallad
004	DANCE
024 025	EuroTrance
025	lbiza Swing lavas
027	SwingHouse Clubdance
028	ClubLatin
029	Garage1
030	Garage2
031	TechnoParty
032	UKPop
033	HipHopGroove
034	HipShuffle
035	HipHopPop
	DISCO
036	70'sDisco
037	LatinDisco
038	SaturdayNight
039	DiscoHands
	SWING & JAZZ
040	BigBandFast
041	BigBandBallad
042	JazzClub
043	Swing1
044	Swing2
045	Five/Four
046 047	Dixieland
047	Ragtime R & B
048	Soul
049	DetroitPop
050	6/8Soul
051	CrocoTwist
052	Rock&Roll
053	ComboBoogie
054	6/8Blues
	i

Style No.	Style Name
	COUNTRY
055	CountryPop
056	CountrySwing
057	Country2/4
058	Bluegrass
	LATIN
059	BrazilianSamba
060	BossaNova
061	Tijuana
062	DiscoLatin
063	Mambo
064	Salsa
065	Beguine
066	Reggae
	BALLROOM
067	VienneseWaltz
068	EnglishWaltz
069	Slowfox
070	Foxtrot
071	Quickstep
072	Tango
073	Pasodoble
074	Samba
075	ChaChaCha
076	Rumba
077	Jive
070	TRADITIONAL
078 079	USMarch 6/8March
080	GermanMarch
081	PolkaPop
082	OberPolka
083	Tarantella
084	Showtune
085	ChristmasSwing
086	ChristmasWaltz
087	ScottishReel
	WALTZ
088	SwingWaltz
089	JazzWaltz
090	CountryWaltz
091	OberWalzer
092	Musette
	PIANIST
093	Stride
094	PianoSwing
095	Arpeggio
096	Habanera
097	SlowRock
098	8BeatPianoBallad
099	6/8PianoMarch
100	PianoWaltz

# Drum Kit List / Drum Kit-Liste / Liste des kits de

127/000/001

- " indicates that the drum sound is the same as "Standard Kit 1".
- Each percussion voice uses one note.

Voice No

MSB/LSB/PC

- The MIDI Note # and Note are actually one octave lower than keyboard Note # and Note. For example, in "109: Standard Kit 1", the "Seq Click H" (Note# 36/Note C1) corresponds to (Note# 24/Note C0).

  Key Off: Keys marked "O" stop sounding the instant they are released.

  Voices with the same Alternate Note Number (\*1 – 4) cannot be played
- simultaneously. (They are designed to be played alternately with each

127/000/000

- " bedeutet, dass der Schlagzeugklang gleich "Standard Kit 1" ist.

111 127/000/008

- Jede Perkussionsnote belegt eine Note.
   Die MIDI-Note # und Note sind in Wirklichkeit eine Octave tiefer als hier aufgeführt. Beispiel: In "109: Standard Kit 1" entspricht die "Seq Click H" (Note# 36/Note C1) der Note (Note# 24/Note C0).
   Key Off: Mit "O" bezeichnete Tasten hören sofort auf zu klingen, sobald sie losgelassen werden.

127/000/024

127/000/025

Stimmen mit derselben Alternate Note Number (\*1 – 4) können nicht gleichzeitig gespielt werden. (Diese Stimmen sind dazú gedacht, wechselweise gespielt zu werden.)

127/000/016

	Keyb Note#	oard Note	Note	MIDI # No	ote	Key Off	Alternate assign	Standard Kit 1	Standard Kit 2	Room Kit	Rock Kit	Electronic Kit	Analog Kit
ŀ		C# 0		C#	-1		3	Surdo Mute					
İ		D 0		D	-1		3	Surdo Open					
J		D# 0		D#	-1			Hi Q					
		E 0		E	-1			Whip Slap					
		F 0 F# 0		F F#	-1 -1		4	Scratch Push Scratch Pull					
}		G 0		G G	-1		4	Finger Snap					
ł		G# 0		G#	-1			Click Noise					
İ		A 0		Α	-1			Metronome Click					
ļ	34	A# 0		A#	-1			Metronome Bell					
		B 0		В	-1			Seq Click L					
21		C 1		С	0			Seq Click H					
C#1		C# 1 D 1	_	C#	0	0		Brush Tap Brush Swirl					
D# <b>1</b>		D# 1		D#	0	-		Brush Slap					
1		E 1		E	0	0		Brush Tap Swirl				Reverse Cymbal	Reverse Cymbal
1		F 1	29	F	0	0		Snare Roll					
F#1		F# 1		F#	0			Castanet				Hi Q 2	Hi Q 2
à1		G 1		G	0			Snare H Soft	Snare H Soft 2		SD Rock H	Snare L	SD Rock H
G#1		G# 1		G#	0			Sticks				Da sa Davara III	David David II
11		A 1 A# 1		A A#	0			Bass Drum Soft Open Rim Shot	Open Rim Shot 2			Bass Drum H	Bass Drum H
A#1		B 1		B	0			Bass Drum Hard	Open Aim Shot 2		Bass Drum H	BD Rock	BD Analog L
	48	C 2		C	1			Bass Drum	Bass Drum 2		BD Rock	BD Gate	BD Analog L
C#2		C# 2	37	C#	1			Side Stick					Analog Side Stick
2	50	D 2	38	D	1			Snare M	Snare M 2	SD Room L	SD Rock L	SD Rock L	Analog Snare 1
D#2		D# 2	39	D#	1			Hand Clap					
2		E 2		E	1			Snare H Hard	Snare H Hard 2	SD Room H	SD Rock Rim	SD Rock H	Analog Snare 2
2 50		F 2	41	F E#	1		4	Floor Tom L		Room Tom 1	Rock Tom 1	E Tom 1	Analog Tom 1
F#2		F# 2 G 2	42	F# G	1		1	Hi-Hat Closed Floor Tom H		Room Tom 2	Rock Tom 2	E Tom 2	Analog HH Closed 1 Analog Tom 2
G#2		G# 2		G#	1		1	Hi-Hat Pedal		1100III TOIII Z	TIOCK TOTAL	L TOILL	Analog HH Closed 2
12		A 2		A	1		'	Low Tom		Room Tom 3	Rock Tom 3	E Tom 3	Analog Tom 3
A#2		A# 2	46	A#	1		1	Hi-Hat Open					Analog HH Open
32	59	B 2	47	В	1			Mid Tom L		Room Tom 4	Rock Tom 4	E Tom 4	Analog Tom 4
23		C 3		С	2			Mid Tom H		Room Tom 5	Rock Tom 5	E Tom 5	Analog Tom 5
C#3		C# 3		C#	2			Crash Cymbal 1					Analog Cymbal
03		D 3		D.	2			High Tom		Room Tom 6	Rock Tom 6	E Tom 6	Analog Tom 6
D#3		D# 3 E 3		D#	2			Ride Cymbal 1 Chinese Cymbal					
		F 3		F	2			Ride Cymbal Cup					
F#3		F# 3		F#	2			Tambourine					
33		G 3		G	2			Splash Cymbal					
G#3		G# 3		G#	2			Cowbell					Analog Cowbell
.3		A 3	57	Α	2			Crash Cymbal 2					
A#3		A# 3		A#	2			Vibraslap					
		B 3 C 4		B	3			Ride Cymbal 2 Bongo H					
C#4		C# 4		C#	3			Bongo L					
04		D 4		D	3			Conga H Mute					Analog Conga H
D#4		D# 4		D#	3			Conga H Open					Analog Conga M
4		E 4		Е	3			Conga L					Analog Conga L
4		F 4		F	3			Timbale H					
F#4		F# 4		F#	3			Timbale L					
i4 G#4		G 4 G# 4		G G#	3			Agogo H					
- <b>G</b> #4 √4		<u>G∓ 4</u> A 4		A A	3			Agogo L Cabasa					
A#4		A# 4		A#	3			Maracas					Analog Maracas
4		B 4		В	3	0		Samba Whistle H					- I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
5		C 5		С	4	0		Samba Whistle L					
C#5		C# 5	73	C#	4			Guiro Short					
\=	86	D 5	74	D	4	0		Guiro Long					
D# <b>5</b>		D# 5	75	D#	4	_		Claves					Analog Claves
		E 5 F 5		F	4	_		Wood Block H Wood Block L					
5 <b>F#5</b>		F# 5		F#	4			Cuica Mute				Scratch Push	Scratch Push
5		G 5	79	G	4			Cuica Mute Cuica Open				Scratch Pull	Scratch Pull
G#5		G# 5		G#	4		2	Triangle Mute					
5	93	A 5	81	Α	4		2	Triangle Open					
A#5	94	A# 5		A#	4			Shaker					
5		B 5		В	4			Jingle Bell					
6		C 6		C	5			Bell Tree					
ļ		C# 6		C#	5				-				+
ļ		D 6		D D#	5 5				-		+		+
,		E 6		E	5				<del> </del>				+
İ	1 100			F	5								+
	101	F 6	1 89	15									
		F 6		F#	5								

# percussion / Lista de juegos de batería

- » indique que les sonorités de percussion sont identiques à
- Cenes de « Standard Kit 1 ».

  Chaque voix de percussion utilise une note unique.

  Le numéro de note MIDI (Note #) et la note MIDI se situent en réalité à une octave inférieure à celle qui est indiquée dans la liste. Par exemple, dans « 109 : Standard Kit 1 », « Seq Click H » (Note# 36/Note C1) correspond à (Note# 24/Note C0).
- Key Off : pour les touches signalées par « O », l'émission de sons s'arrête instantanément aussitôt que les touches sont relâchées. Les voix portant un même numéro de note alternative (\*1 – 4) ne peuvent
- pas être jouées simultanément. (Elles sont en effet conçues pour être interprétées en alternance).
- " indica que el sonido de batería es el mismo que el "Standard Kit 1"
- "Standard Kit 1".

  Cada sonido de percusión utiliza una nota.

  La nota MIDI # y la nota son en realidad una octava menos de lo que aparece en la lista. Por ejemplo, en "109: Standard Kit 1", el "Seq Click H" (Nota# 36/Nota C1) corresponde a (Nota# 24/Nota C0).

  Tecla desactivada: las teclas marcadas con "O" dejan de sonar en el
- momento en que se sueltan.
- Los sonidos con el mismo número alterno de nota (\*1 4) no pueden tocarse simultáneamente. (Están diseñados para tocarse alternativamente el uno con el otro.)

	Voice No.					109 115 116 117 118 119						120		
	MSB/LSB/PC							127/000/000	127/000/027	127/000/032	127/000/040	127/000/048	126/000/000	126/000/001
		oard	Note	MI		Key Off	Alternate assign	Standard Kit 1	Dance Kit	Jazz Kit	Brush Kit	Symphony Kit	SFX Kit 1	SFX Kit 2
	Note#	Note C# 0	Note 13		Note C# -1	_	3	Surdo Mute						
	26	D 0			D -1		3	Surdo Open						
	27	D# 0	15		D# -1			Hi Q						
	28	E 0			E -1			Whip Slap						
	29	F 0			F -1		4	Scratch Push						
	30 31	F# 0 G 0			F# -1 G -1		4	Scratch Pull Finger Snap						
	32	G# 0			G# -1			Click Noise						
	33	A 0			A -1			Metronome Click						
	34	A# 0			A# -1			Metronome Bell						
	35	B 0			B -1			Seq Click L						
C1 C#1	36 37	C 1			C 0 C# 0			Seq Click H Brush Tap						
O# I	38	D 1			D 0			Brush Swirl						
D#1	39	D# 1			D# 0			Brush Slap						
1	40	E 1			E 0			Brush Tap Swirl	Reverse Cymbal					
-1	41	F 1			F 0			Snare Roll	11: 0 0					
F#1	42	F# 1 G 1			F# 0 G 0			Castanet Snare H Soft	Hi Q 2 AnSD Snappy	SD Jazz H Light	Bruch Slan I			
G1 G#1	44	G# 1			G# 0			Sticks	, που σπαρργ	OD OUZZ IT LIGHT	Diudii Olap L			
A1	45	A 1			A 0			Bass Drum Soft	AnBD Dance-1			Bass Drum L		
A#1	46	A# 1	34	T	A# 0			Open Rim Shot	AnSD OpenRim					
31	47	B 1			B 0			Bass Drum Hard	AnBD Dance-2	DD Is	DD Jane	Gran Cassa Muta	Cutting Note:	Phono Call
C#2	48 49	C 2 C# 2	36 37		C 1 C# 1			Bass Drum Side Stick	AnBD Dance-3 Analog Side Stick	BD Jazz	BD Jazz	Gran Cassa Mute	Cutting Noise Cutting Noise 2	Phone Call Door Squeak
— <b>C#2</b> D2	50	D 2			D 1			Snare M	AnSD Q	SD Jazz L	Brush Slap	Marching Sn M	Catting Noise 2	Door Slam
D#2	51	D# 2	39	T	D# 1			Hand Clap			- I I I I I I I I I I I I I I I I I I I		String Slap	Scratch Cut
Ε2	52	E 2	40		E 1			Snare H Hard	AnSD Ana+Acoustic	SD Jazz M	Brush Tap	Marching Sn H	- '	Scratch
-2 -10	53	F 2	41		F 1			Floor Tom L	Analog Tom 1	Jazz Tom 1	Brush Tom 1	Jazz Tom 1		Wind Chime
F#2	54 55	F# 2 G 2			F# 1 G 1		1	Hi-Hat Closed Floor Tom H	Analog HH Closed 3 Analog Tom 2	Jazz Tom 2	Brush Tom 2	Jazz Tom 2		Telephone Ring 2
G2 — G#2	56	G# 2			G# 1		1	Hi-Hat Pedal	Analog HH Closed 4	Jazz Toni z	Brusii Tolli Z	Jd22 10111 2		
A2	57	A 2	45		A 1		· ·	Low Tom	Analog Tom 3	Jazz Tom 3	Brush Tom 3	Jazz Tom 3		
A#2	58	A# 2			A# 1		1	Hi-Hat Open	Analog HH Open 2					
32	59	B 2	47		B 1			Mid Tom L	Analog Tom 4	Jazz Tom 4	Brush Tom 4	Jazz Tom 4		
C#0	60	C 3 C# 3			C 2 C# 2			Mid Tom H Crash Cymbal 1	Analog Tom 5 Analog Cymbal	Jazz Tom 5	Brush Tom 5	Jazz Tom 5 Hand Cym. L		
C#3	62	D 3			D 2			High Tom	Analog Cymbai Analog Tom 6	Jazz Tom 6	Brush Tom 6	Jazz Tom 6		
D#3	63	D# 3			D# 2			Ride Cymbal 1	7 thatog Tolli o	July 10111 0	2.000	Hand Cym.Short L		
3	64	E 3	52		E 2			Chinese Cymbal				·	Flute Key Click	Car Engine Ignition
-3	65	F 3	53		F 2			Ride Cymbal Cup						Car Tires Squeal
F#3	66 67	F# 3 G 3	54 55		F# 2 G 2			Tambourine Splash Cymbal						Car Passing Car Crash
G#3	68	G# 3			G# 2			Cowbell	Analog Cowbell					Siren
A3	69	A 3			A 2			Crash Cymbal 2	7 thatog compon			Hand Cym. H		Train
A#3	70	A# 3	58		A# 2			Vibraslap						Jet Plane
33	71	B 3	59		B 2			Ride Cymbal 2				Hand Cym.Short H		Starship
24	72 73	C 4 C# 4			C 3 C# 3			Bongo H Bongo L						Burst Roller Coaster
C#4	74	D 4			D 3			Conga H Mute	Analog Conga H					Submarine
D#4	75	D# 4			D# 3			Conga H Open	Analog Conga M					
4	76	E 4	64		E 3			Conga L	Analog Conga L					
-4	77	F 4			F 3			Timbale H						
F#4	78	F# 4			F# 3			Timbale L						
G#4	79 80	G 4 G# 4			G 3 G# 3			Agogo H Agogo L					Shower	Laugh
\4	81	A 4			A 3			Cabasa					Thunder	Scream
Δ#4	82	A# 4	70		A# 3			Maracas	Analog Maracas				Wind	Punch
54	83	B 4			B 3			Samba Whistle H					Stream	Heartbeat
C# <b>5</b>	84 85	C 5	72 73		C 4 C# 4			Samba Whistle L					Bubble	FootSteps
<b>C#5</b> D5	86	D 5			D 4			Guiro Short Guiro Long					Feed	
D#5	87	D# 5	75		D# 4			Claves	Analog Claves					
5	88	E 5	76		E 4			Wood Block H						
5	89	F 5	77		F 4			Wood Block L	0 110 1					
F#5	90	F# 5 G 5	78 79		F# 4 G 4			Cuica Mute Cuica Open	Scratch Push Scratch Pull					
G# <b>5</b>	92	G# 5	80		G# 4		2	Triangle Mute	OGIAIGH F UII					
\5	93	A 5			A 4		2	Triangle Open						
Δ#5	94	A# 5	82		A# 4			Shaker						
35	95	B 5			B 4			Jingle Bell					D	Markin C
26	96 97	C 6	84 85		C 5 C# 5	1		Bell Tree					Dog Horse	Machine Gun Laser Gun
	98	D 6			D 5								Bird Tweet 2	Explosion
	99	D# 6			D# 5									Firework
	100	E 6	88	T	E 5									
	101	F 6	89		F 5									
	102	F# 6 G 6			F# 5 G 5								Maou	
	103	u b	ا تا		<u>u                                    </u>	1					L		iviauu	l .

# **MIDI Implementation Chart / MIDI-Implementierungstabelle /**

		1	1	Ι	<u> </u>	<u> </u>		T
Date:17-Mar-2003 Version : 1.0	Remarks							Bank Select Modulation wheel Data Entry (MSB) Data Entry (LSB) Part Volume Pan Expression Sustain Harmonic Content Release Time Attack Time Brightness Portamento Chtrl Effect 1,3 Depth Effect 1,3 Depth Effect 1,8 Depth RPN Inc, Dec
tation Chart	Recognized	1 - 16 *1	m × ×	0 - 127 0 - 127	o 9nH, v=1-127 o 9nH, v=0 or 8nH	××	0	0000000000000000
Keyboard ] MIDI Implementation	Transmitted	1 - 16 x	** ** ** ** ** **	0 - 127	o 9nH,v=1-127 o 9nH,v=0	××	× ×	0
.HA [ Portable Keyboard Model EZ-250i MID	Function	Default el Changed	Default Messages Altered	er : True voice	ity Note ON Note OFF	. Key's . Ch's	ı Bend	0,32 6 38 38 10 11 64 72 72 73 74 91,93 100,101
YAMAHA Mo		Basic Channel	Mode	Note Number	Velocity	After Touch	Pitch	Control

# Feuille d'implémentation MIDI / Gráfica de implementación MIDI

Prog Change : True #	0 0 - 127 ********	0 0 - 127	
System Exclusive	*	8*	
: Song Pos. Common : Song Sel. : Tune	× × ×	× × ×	
System : Clock Real Time: Commands	0 0	0 0 4*	
Aux :All Sound OFF o :Reset All Cntrls x :Local ON/OFF x :All Notes OFF x Sages:Reset x x	0 * * * 0 *	o(120, 126, 127) o(121) o(122) o(123-125) x	
Mode 1 : OMNI ON , POLY Mode 3 : OMNI OFF, POLY	Mode 2 : Mode 4 :	OMNI OFF. MONO	S : Ves

## MIDI Implementation Chart / MIDI-Implementierungstabelle /

#### NOTE:

- \*1 By default (factory settings) the EZ-250i ordinarily functions as a 16-channel multi-timbral tone generator, and incoming data does not affect the panel voices or panel settings. However, the MIDI messages listed below do affect the panel voices, auto accompaniment, and songs.
  - · MIDI Master Tuning
  - System exclusive messages for changing the Reverb Type and Chorus Type.
- \*2 Messages for these control change numbers cannot be transmitted from the EZ-250i itself. However, they may be transmitted when playing the accompaniment, song or using the Harmony effect.
- \*3 Exclusive
  - <GM System ON> F0H, 7EH, 7FH, 09H, 01H, F7H
  - This message automatically restores all default settings for the instrument, with the exception of MIDI Master Tuning.

<MIDI Master Volume> F0H, 7FH, 7FH, 04H, 01H, II, mm, F7H

- This message allows the volume of all channels to be changed simultaneously (Universal System Exclusive).
- The values of "mm" is used for MIDI Master Tuning. (Values for "II" are ignored.)

<MIDI Master Tuning> F0H, 43H, 1nH, 27H, 30H, 00H, 00H, mm, ll, cc, F7H

- This message simultaneously changes the tuning value of all channels.
- The values of "mm" and "II" are used for MIDI Master Tuning.
- The default value of "mm" and "ll" are 08H and 00H, respectively. Any values can be used for "n" and "cc."

<Reverb Type> F0H, 43H, 1nH, 4CH, 02H, 01H, 00H, mmH, IIH, F7H

- mm : Reverb Type MSB
- II : Reverb Type LSB

Refer to the Effect Map (page 84) for details.

<Chorus Type> F0H, 43H, 1nH, 4CH, 02H, 01H, 20H, mmH, IIH, F7H

- mm : Chorus Type MSB
- II : Chorus Type LSB

Refer to the Effect Map (page 84) for details.

- \*4 When the accompaniment is started, an FAH message is transmitted. When accompaniment is stopped, an FCH message is transmitted. When the clock is set to External, both FAH (accompaniment start) and FCH (accompaniment stop) are recognized.
- \*5 Local ON/OFF <Local ON> Bn, 7A, 7F <Local OFF> Bn, 7A, 00 Value for "n" is ignored.

#### HINWEIS:

- \*1 Im Standardbetrieb (Werksvorgaben) funktioniert das EZ-250i gewöhnlich als multi-timbraler 16Kanal- Klanggenerator, und eingehende Daten haben keinen Einfluß auf die Bedienfeld-Stimmen und die Bedienfeld-Einstellungen. Die im folgenden aufgeführten Befehle verändern jedoch die-Bedienfeld-Stimmen, die automatische Begleitung und die Songs:
  - · MIDI Master Tuning
  - Systemexklusive Befehle zum Ändern von Reverb Type und Chorus Type.
- \*2 Befehle für diese Steuerbefehlsnummern können vom EZ-250i selbst nicht gesendet werden. Sie können jedoch gesendet werden, wenn die Begleitung oder Song gespielt oder der Harmonie-Effekt verwendet wird.
- \*3 Exclusive
  - <GM System ON> (GM-System AN) F0H, 7EH, 7FH, 09H, 01H, F7H
  - Durch diesen Befehl werden automatisch alle Werksvorgaben des Instruments, mit Ausnahme von MIDI Master Tuning, wieder hergestellt.

<MIDI Master Volume> (MIDI-Gesamtlautstärke)

F0H, 7FH, 7FH, 04H, 01H, II, mm, F7H

- Mit diesem Befehl kann die Lautstärke aller Kanäle gleichzeitig geändert werden (Universal System Exclusive).
- Die Werte für "mm" werden für MIDI Master Tuning verwendet. (Werte für "II" werden ignoriert.)

<MIDI Master Tuning> (MIDI-Grundstimmung)

F0H, 43H, 1nH, 27H, 30H, 00H, 00H, mm, II, cc, F7H

- Durch diesen Befehl wird der Stimmungswert für alle Kanäle gleichzeitig geändert.
- Die Werte von "mm" und "II" werden für MIDI Master Tuning verwendet.
- Der Standardwert beträgt für "mm" 08H und für "II" 00H. Fürr "n" und "cc" können beliebige Werte verwendet werden.

<Reverb Type> (Reverb-Typ)

F0H, 43H, 1nH, 4CH, 02H, 01H, 00H, mmH, IIH, F7H

- mm : Reverb Type MSB
- II : Reverb Type LSB

Weitere Einzelheiten hierzu finden Sie in der Effekt-Zuordnung (Seite 84).

<Chorus Type> (Chorus-Typ)

F0H, 43H, 1nH, 4CH, 02H, 01H, 20H, mmH, IIH, F7H

- mm : Chorus Type MSB
- II : Chorus Type LSB

Weitere Einzelheiten hierzu finden Sie in der Effekt-Zuordnung (Seite 84).

- \*4 Beim Starten der Begleitung wird ein Befehl FAH gesendet. Beim Stoppen der Begleitung wird ein Befehl FCH gesendet. Wurde für die Taktsteuerung "External" festgelegt, werden sowohl der Befehl FAH (Start der Begleitung) als auch der Befehl FCH (Stopp der Begleitung) erkannt.
- \*5 Local ON/OFF
  - <Local ON> Bn, 7A, 7F
  - <Local OFF> Bn, 7A, 00

Der Wert für "n" wird ignoriert.

## Feuille d'implémentation MIDI / Gráfica de implementación MIDI

#### REMARQUE :

- \*1 Le EZ-250i fonctionne par défaut (selon les réglages d'usine) comme un générateur de son multi-timbre à 16 canaux. De ce fait, la réception de données n'affecte ni les voix de panneau ni les réglages de panneau. Cependant, les messages MIDI figurant dans la liste ci-dessous ont des effets sur les voix de panneau, l'accompagnement automatique et les morceaux..
  - MIDI Master Tuning (Accord général MIDI)
  - Messages exclusifs au système permettant de modifier respectivement les types d'effets Reverb et Chorus.
- \*2 Les messages relatifs à ces numéros de modification de commande ne peuvent pas être transmis à partir du EZ-250i. Toutefois, il est possible de les émettre pendant la reproduction de l'accompagnement ou le morceau ou en utilisant l'effet Harmony.
- \*3 Exclusif

<GM System ON> F0H, 7EH, 7FH, 09H, 01H, F7H

 Ce message rétablit automatiquement tous les réglages par défaut de l'instrument, à l'exception de la commande MIDI Master Tuning (Accord général MIDI).

<MIDI Master Volume> (Volume général MIDI)

F0H, 7FH, 7FH, 04H, 01H, II, mm, F7H

- Ce message autorise la modification simultanée du volume de tous les canaux (Universal System Exclusive).
- Les valeurs « mm » sont utilisées pour MIDI Master Tuning. (Les valeurs « II » sont ignorées).

<MIDI Master Tuning> (Accord général MIDI)

F0H, 43H, 1nH, 27H, 30H, 00H, 00H, mm, II, cc, F7H

- Ce message modifie simultanément la valeur de l'accord de tous les canaux.
- Les valeurs « mm » et « II » sont utilisées pour MIDI Master Tuning.
- Les valeurs par défaut de « mm » et « ll » sont respectivement 08H et 00H. Toutes les valeurs peuvent être utilisées pour « n » et « cc ».

<Reverb Type> (type de réverbération)

F0H, 43H, 1nH, 4CH, 02H, 01H, 00H, mmH, IIH, F7H

- mm : Reverb Type MSB
- II : Reverb Type LSB

Reportez-vous à la page (84) pour les détails.

<Chorus Type> F0H, 43H, 1nH, 4CH, 02H, 01H, 20H, mmH, IIH, F7H

- mm : Chorus Type MSB
- II : Chorus Type LSB

Reportez-vous à la page (84) pour les détails.

- \*4 Lors du lancement de l'accompagnement, un message FAH est transmis. À l'arrêt de l'accompagnement, c'est un message FCH qui est transmis. Quand l'horloge est réglée sur External (externe), les deux types de messages FAH (au lancement de l'accompagnement) et FCH (à l'arrêt de l'accompagnement) sont reconnus.
- \*5 Local ON/OFF <Local ON> Bn, 7A, 7F <Local OFF> Bn, 7A, 00

La valeur « n » n'est pas connue

#### NOTA:

- \*1 Con los ajustes iniciales (ajustes de fabricación), el EZ-250i funciona normalmente como un generador de tonos de varios timbres de 16 canales, y los datos de entrada no afectan a los sonidos ni ajustes del panel. En cualquier caso, los mensajes MIDI enumerados a continuación sí afectan a los sonidos del panel, al acompañamiento automático y a las canciones.
  - Afinación principal MIDI
  - Mensajes exclusivos del sistema para cambiar el tipo de reverberación y el tipo de coro.
- \*2 Los mensajes para estos números de cambio de control no pueden transmitirse desde el mismo EZ-250i. En cualquier caso, podrían transmitirse al tocar el acompañamiento o la canción, o al usar el efecto de armonía.
- \*3 Exclusivo

<GM System ON> (Sistema GM conectado) F0H, 7EH, 7FH, 09H, 01H,

 Este mensaje restituye automáticamente todos los ajustes iniciales para el instrumento, a excepción de la afinación principal MIDI.

<MIDI Master Volume> (Volumen principal MIDI)

F0H, 7FH, 7FH, 04H, 01H, II, mm, F7H

- Este mensaje permite cambiar simultáneamente el volumen de todos los canales (Exclusivo del Sistema Universal).
- Los valores de "mm" se usan para la afinación principal MIDI. (Los valores para "II" se ignoran.)

<MIDI Master Volume> (Afinación principal MIDI)

F0H, 43H, 1nH, 27H, 30H, 00H, 00H, mm, II, cc, F7H

- Este mensaje cambia simultáneamente el valor de afinación de todos los canales.
- · Los valores de "mm" y "ll" se usan para la afinación principal MIDI.
- El valor inicial de "mm" y "ll" es de 08H y 00H respectivamente. Puede usarse cualquier valor para "n" y "cc".

<Rever Type> (Tipo de reverberación)

F0H, 43H, 1nH, 4CH, 02H, 01H, 00H, mmH, IIH, F7H

- mm: Reverberación tipo MSB
- II: Reverberación tipo LSB

Para más detalles, consulte la lista de efectos (página 84).

<Chorus Type> (Tipo de coro)

F0H, 43H, 1nH, 4CH, 02H, 01H, 20H, mmH, IIH, F7H

- mm: Coro tipo MSB
- II: Coro tipo LSB

Para más detalles, consulte la lista de efectos (página 84).

- \*4 Cuando se inicia el acompañamiento se transmite un mensaje FAH. Cuando se detiene el acompañamiento se transmite un mensaje FCH. Cuando el reloj se ajusta al modo externo, se reconocen tanto el FAH (inicio de acompañamiento) como el FCH (detención de acompañamiento).
- \*5 Local ON/OFF
  - <Local ON> Bn, 7A, 7F
  - <Local OFF> Bn, 7A, 00

El valor para "n" se ignora.

## MIDI Implementation Chart / MIDI-Implementierungstabelle /

### ■ Effect map / Effekt-Zuordnung / Liste des effets / Lista de efectos

- \* If the received value does not contain an effect type in the TYPE LSB, the LSB will be directed to TYPE 0.
- \* The numbers in parentheses in front of the Effect Type names correspond to the number indicated in the display..
- \* By using an external sequencer, which is capable of editing and transmitting the system exclusive messages and parameter changes, you can select the Reverb, Chorus and DSP effect types which are not accessible from the EZ-250i panel itself. When one of the effects is selected by the external sequencer, " - " will be shown on the display.
- \* Wenn der empfangene Wert in TYPE LSB keinen Effekt-Typ enthält, wird für den LSB-Wert TYPE 0 angenommen.
- \* Die Zahlen in Klammern vor den Effekttypnamen entsprechen der im Display angezeigten Zahl.
- \* Bei Verwendung eines externen Sequenzers, mit dem systemexklusive Daten und Parameteränderungen spezifiziert und gesendet werden können, lassen sich die Reverb-, Chorus- und Effekt-Typen wählen, die über das Bedienfeld des EZ-250i nicht wählbar sind. Wenn ein solcher Effekt per Sequenzer aufgerufen wurde, wird "-" auf dem Display angezeigt.

- \* Si les valeurs des effets ne contient pas un type d'effet dans TYPE LSB, le LSB sera orienté vers TYPE 0.
- \* Les chiffres entre parenthèses situés en regard des noms de types d'effets correspondent au numéro apparaissant dans l'affichage.
- \* En se servant d'un séquenceur extérieur capable d'éditer et de transmettre les messages exclusifs de système et les modifications de paramètre de réglage, vous pouvez sélectionner le type d'effet Reverb, Chorus et DSP qui ne sont pas accessibles à partir de la consoie du EZ-250i. Le signe
  - " " apparaît dans l'afficheur dès qu'un des effets est sélectionné par le séquenceur extérieur.
- \* Si el valor recibido no contiene un tipo de efecto en TYPE LSB, LSB se dirigirá a TYPE 0.
- Los números entre paréntesis delante de los nombres del tipo de efecto corresponden al número indicado en la pantalla.
- \* Empleando un secuenciador exterior, que sea capaz de editar y transmitir los mensajes exclusivos del sistema y los cambios de parámetros, podrá seleccionar los tipos de efectos de reverberación, coros, y DSP que no son accesibles desde el mismo panel del EZ-250i. Cuando se selecciona uno de los efectos con el secuenciador exterior, se indicará "-" en el visualizador.

#### REVERB

TYPE MSB					TYPE LSB				
	00	01	02	08	16	17	18	19	20
000	No Effect								
001	(1)Hall1				(2)Hall2	(3)Hall3			
002	Room					(4)Room1		(5)Room2	
003	Stage				(6)Stage1	(7)Stage2			
004	Plate				(8)Plate1	(9)Plate2			
005 – 127	No Effect								

#### CHORUS

TYPE					TYPE LSB				
MSB	00	01	02	08	16	17	18	19	20
000 – 063	No Effect								
064	Thru								
065	Chorus		(2)Chorus2						
066	Celeste					(1)Chorus1			
067	Flanger			(3)Flanger1		(4)Flanger2			
068 – 127	No Effect								

# **Specifications / Technische Daten / Spécifications / Especificaciones**

#### Keyboards

• 61 standard-size keys (C1 - C6), with Touch Response.

#### Display

· Large multi-function LCD display (backlit)

#### Setup

STANDBY/ON

• MASTER VOLUME: MIN - MAX

#### **Panel Controls**

 SONG, STYLE, VOICE, Dict., PC, LESSON L, R, METRONOME, PORTABLE GRAND, DEMO, FUNCTION, TOUCH, DUAL, SPLIT, HARMONY, TEMPO/TAP, [0]-[9], [+](YES), [-](NO)

#### Voice

- 108 panel voices + 12 drum kits + 360 XG Lite voices
- · Polyphony: 32

#### Style

• 100 styles

 Style Control: ACMP ON/OFF, SYNC START, START/STOP, INTRO/ENDING/rit., MAIN/AUTO FILL

· Fingering : Multi fingering

Style Volume

#### Yamaha Educational Suite

Dictionary

• Lesson 1-4

#### **Function**

Overall: Transpose, Tuning, Split Point, Touch Sensitivity,

 Volume : Style Volume, Song Volume, Metronome Volume, Metronome Time Signature

 Main Voice : Volume, Octave, Reverb Send Level, Chorus Send Level

 Dual Voice : Voice, Volume, Octave, Reverb Send Level, Chorus Send Level

 Split Voice: Voice, Volume, Octave, Reverb Send Level, Chorus Send Level

 Effect/Harmony: Reverb Type, Chorus Type, Harmony Type, Harmony Volume

 Utility: Local On/Off, External Clock, Initial Setup Send, Lesson Track R, Lesson Track L, Demo Cancel, Backup Clear

#### **Effects**

Reverb : 9 typesChorus : 4 typesHarmony : 26 types

#### Song

• 80 Songs

Song Volume

#### MIDI

- · Local On/Off
- · Initial Setup Send
- External Clock

#### **Auxiliary jacks**

• PHONES/OUTPUT, DC IN 12V, USB, SUSTAIN

Amplifier (when using PA-3C power adaptor)

• 2.5W + 2.5W

### Speakers

• 12cm x 2

#### Power Consumption (when using PA-3C power adaptor)

· 13\/

#### **Power Supply**

Adaptor : Yamaha PA-3C AC power adaptor
 Batteries : Six "D" size, R20P (LR20) or equivalent

#### Dimensions (W x D x H)

• 931 x 348.8 x 127.9 mm (36-2/3" x 13-3/4" x 5-1/16")

#### Weiaht

• 5.0 kg (11 lbs.)

#### **Supplied Accessories**

- Music Rest
- · Owner's Manual
- · Song Book
- · CD-ROM
- USB Cable

#### **Optional Accessories**

Headphones : HPE-150
AC power adaptor : PA-3B/3C
Footswitch : FC4, FC5
Keyboard stand : L-2C, L-2L

- \* Specifications and descriptions in this owner's manual are for information purposes only. Yamaha Corp. reserves the right to change or modify products or specifications at any time without prior notice. Since specifications, equipment or options may not be the same in every locale, please check with your Yamaha dealer.
- \* Die technischen Daten und Beschreibungen in dieser Bedienungsanleitung dienen nur der Information. Yamaha Corp. behält sich das Recht vor, Produkte oder deren technische Daten jederzeit ohne vorherige Ankündigung zu verändern oder zu modifizieren. Da die technischen Daten, das Gerät selbst oder Sonderzubehör nicht in jedem Land gleich sind, setzen Sie sich im Zweifel bitte mit Ihrem Yamaha-Händler in Verbindung.
- \* Les caractéristiques techniques et les descriptions du mode d'emploi ne sont données que pour information. Yamaha Corp. se réserve le droit de changer ou modifier les produits et leurs caractéristiques techniques à tout moment sans aucun avis. Du fait que les caractéristiques techniques, les équipements et les options peuvent différer d'un pays à l'autre, adressezvous au distributeur Yamaha le plus proche.
- \* Las especificaciones y descripciones de este manual del propietario tienen sólo el propósito de servir como información. Yamaha Corp. se reserva el derecho a efectuar cambios o modificaciones en los productos o especificaciones en cualquier momento sin previo aviso. Puesto que las especificaciones, equipos u opciones pueden no ser las mismas en todos los mercados, solicite información a su distribuidor Yamaha.

For details of products, please contact your nearest Yamaha representative or the authorized distributor listed below.

Pour plus de détails sur les produits, veuillez-vous adresser à Yamaha ou au distributeur le plus proche de vous figurant dans la liste suivante.

Die Einzelheiten zu Produkten sind bei Ihrer unten aufgeführten Niederlassung und bei Yamaha Vertragshändlern in den jeweiligen Bestimmungsländern erhältlich.

Para detalles sobre productos, contacte su tienda Yamaha más cercana o el distribuidor autorizado que se lista debajo.

#### NORTH AMERICA

#### CANADA

Yamaha Canada Music Ltd.

135 Milner Avenue, Scarborough, Ontario, M1S 3R1, Canada Tel: 416-298-1311

#### U.S.A.

Yamaha Corporation of America

6600 Orangethorpe Ave., Buena Park, Calif. 90620, U.S.A.

Tel: 714-522-9011

#### CENTRAL & SOUTH AMERICA

#### **MEXICO**

Yamaha de Mexico S.A. De C.V., Departamento de ventas

Javier Rojo Gomez No.1149, Col. Gpe Del Moral, Deleg. Iztapalapa, 09300 Mexico, D.F.

Tel: 686-00-33

Yamaha Musical do Brasil LTDA.

Av. Rebouças 2636, São Paulo, Brasil Tel: 011-853-1377

#### ARGENTINA

Yamaha de Panamá S.A. Sucursal de Argentina

Viamonte 1145 Piso2-B 1053, Buenos Aires, Argentina Tel: 1-4371-7021

#### PANAMA AND OTHER LATIN AMERICAN COUNTRIES/ CARIBBEAN COUNTRIES

Yamaha de Panamá S.A.

Torre Banco General, Piso 7, Urbanización Marbella, Calle 47 y Aquilino de la Guardia, Ciudad de Panamá, Panamá Tel: +507-269-5311

#### **EUROPE**

#### THE UNITED KINGDOM

Yamaha-Kemble Music (U.K.) Ltd.

Sherbourne Drive, Tilbrook, Milton Keynes, MK7 8BL, England Tel: 01908-366700

#### IRELAND

Danfay Ltd.

61D, Sallynoggin Road, Dun Laoghaire, Co. Dublin Tel: 01-2859177

#### GERMANY

Yamaha Music Central Europe GmbH

Siemensstraße 22-34, 25462 Rellingen, Germany Tel: 04101-3030

#### SWITZERLAND/LIECHTENSTEIN

Yamaha Music Central Europe GmbH, **Branch Switzerland** 

Seefeldstrasse 94, 8008 Zürich, Switzerland Tel: 01-383 3990

#### AUSTRIA

Yamaha Music Central Europe GmbH,

**Branch Austria** 

Schleiergasse 20, A-1100 Wien, Austria Tel: 01-60203900

#### THE NETHERLANDS

Yamaha Music Central Europe,

Branch Nederland

Clarissenhof 5-b, 4133 AB Vianen, The Netherlands Tel: 0347-358 040

#### BELGIUM/LUXEMBOURG

Yamaha Music Central Europe GmbH,

**Branch Belgium** 

Rue de Geneve (Genevastraat) 10, 1140 - Brussels,

Tel: 02-726 6032

#### FRANCE

Yamaha Musique France, S.A. **Division Professionnelle** 

BP 70-77312 Marne-la-Vallée Cedex 2, France Tel: 01-64-61-4000

#### ITALY

Yamaha Musica Italia S.P.A.

Combo Division

Viale Italia 88, 20020 Lainate (Milano), Italy Tel: 02-935-771

#### SPAIN/PORTUGAL

Yamaha-Hazen Música, S.A.

Ctra. de la Coruna km. 17, 200, 28230 Las Rozas (Madrid), Spain Tel: 91-639-8888

#### GREECE

Philippos Nakas S.A. The Music House

147 Skiathou Street, 112-55 Athens, Greece Tel: 01-228 2160

#### **SWEDEN**

Yamaha Scandinavia AB

J. A. Wettergrens Gata 1 Box 30053 S-400 43 Göteborg, Sweden Tel: 031 89 34 00

#### DENMARK

YS Copenhagen Liaison Office

Generatorvej 8B DK-2730 Herlev, Denmark Tel: 44 92 49 00

#### **FINLAND**

F-Musiikki Oy

Kluuvikatu 6, P.O. Box 260, SF-00101 Helsinki, Finland Tel: 09 618511

#### NORWAY

Norsk filial av Yamaha Scandinavia AB

Grini Næringspark 1 N-1345 Østerås, Norway Tel: 67 16 77 70

#### **ICELAND**

Skifan HF

Skeifan 17 P.O. Box 8120 IS-128 Reykjavik, Iceland Tel: 525 5000

#### OTHER EUROPEAN COUNTRIES

Yamaha Music Central Europe GmbH

Siemensstraße 22-34, 25462 Rellingen, Germany Tel: +49-4101-3030

### **AFRICA**

Yamaha Corporation.

Asia-Pacific Music Marketing Group

Nakazawa-cho 10-1, Hamamatsu, Japan 430-8650 Tel: +81-53-460-2312

#### MIDDLE EAST

#### TURKEY/CYPRUS

Yamaha Music Central Europe GmbH Siemensstraße 22-34, 25462 Rellingen, Germany

Tel: 04101-3030

#### OTHER COUNTRIES

Yamaha Music Gulf FZE

LB21-128 Jebel Ali Freezone P.O.Box 17328, Dubai, U.A.E. Tel: +971-4-881-5868

#### ASIA

#### HONG KONG

Tom Lee Music Co., Ltd.

11/F., Silvercord Tower 1, 30 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong Tel: 2737-7688

#### INDONESIA

PT. Yamaha Music Indonesia (Distributor)

PT. Nusantik

Gedung Yamaha Music Center, Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 4, Jakarta 12930, Indonesia Tel: 21-520-2577

Yamaha Music Korea Ltd.

Tong-Yang Securities Bldg. 16F 23-8 Yoido-dong, Youngdungpo-ku, Seoul, Korea Tel: 02-3770-0661

Yamaha Music Malaysia, Sdn., Bhd.

Lot 8, Jalan Perbandaran, 47301 Kelana Jaya, Petaling Jaya, Selangor, Malaysia Tel: 3-703-0900

#### **PHILIPPINES**

Yupangco Music Corporation

339 Gil J. Puyat Avenue, P.O. Box 885 MCPO, Makati, Metro Manila, Philippines Tel: 819-7551

#### SINGAPORE

Yamaha Music Asia Pte., Ltd.

11 Ubi Road #06-00, Meiban Industrial Building, Singapore Tel: 65-747-4374

#### TAIWAN

Yamaha KHS Music Co., Ltd.

3F, #6, Sec.2, Nan Jing E. Rd. Taipei. Taiwan 104, R.O.C. Tel: 02-2511-8688

#### THAILAND

Siam Music Yamaha Co., Ltd.

121/60-61 RS Tower 17th Floor, Ratchadaphisek RD., Dindaeng, Bangkok 10320, Thailand Tel: 02-641-2951

#### THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA AND OTHER ASIAN COUNTRIES

Yamaha Corporation,

Asia-Pacific Music Marketing Group

Nakazawa-cho 10-1, Hamamatsu, Japan 430-8650 Tel: +81-53-460-2317

#### **OCEANIA**

#### AUSTRALIA

Yamaha Music Australia Pty. Ltd.

Level 1, 99 Queensbridge Street, Southbank, Victoria 3006, Australia Tel: 3-9693-5111

#### **NEW ZEALAND**

Music Houses of N.Z. Ltd.

146/148 Captain Springs Road, Te Papapa, Auckland, New Zealand Tel: 9-634-0099

#### COUNTRIES AND TRUST TERRITORIES IN PACIFIC OCEAN

Yamaha Corporation,

**Asia-Pacific Music Marketing Group** 

Nakazawa-cho 10-1, Hamamatsu, Japan 430-8650 Tel: +81-53-460-2312



Yamaha PK CLUB (Portable Keyboard Home Page, English only) http://www.yamahaPKclub.com/

Yamaha Manual Library http://www2.yamaha.co.jp/manual/english/

M.D.G., Pro Audio & Digital Musical Instrument Division, Yamaha Corporation © 2003 Yamaha Corporation

WA07120 ???PO???.?-03C0 Printed in China